WOUXUN KG-UV920R

MENU

1

Step Frequency Settings **Etape Réglage Fréquences**

PAS DE FREQUENCE = 5khz,6,25Khz,10Khz,12,5Khz,20Khz,25-30-50-100 Khz

2

Wide/Narrow bandwidth seings **Bande Large Etroite**

3

Two médium level power settings **Deux réglage niveau puissance moyen**

ce transceiver à plusieurs niveaux de puissance séparés par ensemble comme MPOW 1-20W-10W MPOW2

4

Offset Frequency Settings(OFF-SE **Décalage des paramètres de fréquence (OFF-SET)**

décalage pour les relais

Lorsque l'émetteur-récepteur est standby.press le menu + 4 touches et l'affichage à l'écran (OFF-SET)
Appuyez sur la touche menu pour accéder au menu.and l'écran affichera --00.00000**** 000,600

Et le premier chiffre clignote simultanément. après avoir entré la fréquence requise offset ou en appuyant sur les touches + - pour augmenter ou réduire le décalage de fréquence, appuyez sur la touche Menu pour confirmer et quitter clé

5

Transmission prompt setting (ROGER) **ROGER BIP**

Debut emiission/ Fin Emission/ Debut et Fin Emission

6

BEEP **BEEP**

appuyez sur la touche Menu pour accéder au menu, et après avoir appuyé sur les touches « + » » - » pour choisir la voix requis pour confirmer l'invite, appuyez sur le exit pour revenir en mode veille

7

VOICE **voix**

Chinois Anglais OFF

8

B C L **Canal Occupé**

ON OFF

WOUXUN KG-UV920R

9	
SP MUTE	**Paramètre Muet**
QT	lorsque l'émetteur-récepteur est réglé sur ce mode, tous les signaux sur la fréquence CTSS même va activer le haut-parleur
QT +	uniquement les signaux qui, remplissant les exigences de la mode de CTSS et dont le dual tone multi signal d'onde porteuse également correspondre à l'émetteur-récepteur pour activer le haut-parleur dans ce mode
QT*D	Lorsque ce mode est actif, seuls ceux signal qui soit répondre aux exigences de l'intervalle QT ou des exigences DTMF pour activer le haut-parleur

10	
Scan mode setting SC-REV	**SC-REV –Réglage du mode de numerisation**
TO	après avoir trouvé un signal d'onde porteuse, la numérisation se poursuivra si aucune opération n'est effectuée dans les 5 secondes
CO	Le balayage s'arrête quand un signal d'onde porteuse a été trouvée, et la numérisation se poursuivra si le signal d'onde porteuse est perdue pendant 3 secondes
SE	Le balayage s'arrête quand un signal d'onde porteuse a été trouvé

11

T O T — **Transmission du Temps d'arrêt**

Lorsque l'émetteur-récepteur est en veille, appuyez sur le bouton MENU 11 un écran l'affiche TOT Appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu, et après avoir appuyé sur le haut bas pour sélectionner le délai requis, appuyez sur la touche MENU pour confirmer, et la touche EXIT pour revenir en mode veille

12

T O A

Lorsque l'émetteur-récepteur est en veille, appuyez sur le menu 12 touches et l'écran affichera TOA Appuyez sur les touches de menu pour accéder au menu, et la après avoir appuyé sur le haut et vers le bas pour sélectionner le temps désiré, appuyez sur la touche Menu pour confirmer, et la touche exit pour revenir en mode veille

WOUXUN KG-UV920R

RAPPEL

lorsque le temps dépasse le temps de transmission "TOT" ensemble, un son d'erreur vous invite et cesse d'émettre. Appuyez sur PTT, il ne peut pas transmettre et une tonalité d'erreur vous invite Après 10 secondes, la fonction de transmission seront restaurés (temps de transmission des punitions)

13

ANI-SW **id réglage de transmission**

appuyez sur le menu d'accès et après avoir appuyé sur le haut et vers le bas pour sélectionner le réglage souhaité, appuyez sur menu pour confirmer et quitter pour retourner en veille ON - activate - OFF désactiver

14

RING **temps de sonnerie**

OFF **1s à 10 secondes**

15

Lorsque l'émetteur-récepteur est en veille, appuyez sur le menu 14 touches et l'écran afficher « ANI-EDIT »

identification de l'appelant l'émetteur-récepteur est composé du nombre 0-9 le premier chiffre ne peut pas être égal à 0, et les numéros d'identification peut être aussi court que 3 chiffres et aussi longtemps que 6

Entrer dans le menu 15

Exemple 1 : edition des 6 chiffre d'identification de l'appelant

entrer du n° de l'appelant appuyer menu pour confirmation exit pour retour au mode standby

rappel special

chaque émetteur-récepteur ne peut avoir qu'un appelant sur le numéro d'identification, qui est partagé par les zones A et B

16

DTMF

DT-ST sidetone clavier sera activé lors de la transmission

ANI-ST Identifiant appelant effet local est activé lorsque transmtting

DT+AN clavier et sidetone identification de l'appelant sont toutes les deux activées lors de la transmission

WOUXUN KG-UV920R

17

PTT ID — **Identifiant appelant mode de transmission**

BOT	au début de la transmission
EOT	fin de transmission
BOTH	début et la fin de la transmission

pour son bon fonctionnement mettre on sur menu 13

18-19-20

couleur de l'ecran en mode standby-reception -transmission
couleur blanc vert bleu
c'est plutôt sympas comme mode

21

Suppression d'un canal (DEL-CH)
comme son nom l'indique

22

CH-NAME — l'édition d'un nom de canal

c'est sympa pour nommer ses relais préférés ou la fréquence habituel d'un copain
8 caractères

23

PRICH-SW — Commutateur de canal à priorité

On --- off

24

SPK-CONT — Réglage hauts parleurs

par la zone A / B et 1 pour microphone à la main. Vous ca activer le microphone à la main comme un seul haut-parleur. Vous pouvez aussi activer ASLO le haut-parleur et d'un microphone émetteur-récepteur de la main

SPK1	:	que le haut-parleur unité émetteur-récepteur est active
SPK2	:	seul le microphone à main est active
SPK1+SPK2	:	le haut-parleur du tx et le microphone à main sont à la fois activer

WOUXUN KG-UV920R

25

AUTOLOCK verrouillage automatique du clavier

ON OFF

26

RX – CTSS Reception CTSS voir tableau du manuel

voir les reglage avec le clavier en monté ou descente 50 possibilités + OFF

27

RX – DCS Réception DCS voir tableau du manuel

voir tableau dans manuel en anglais + OFF (105 groupes)

28

TX – CTSS Transmission CTSS voir tableau du manuel

Même chose qu'en RX

29

TX – DCS Transmission DCS voir tableau du manuel

Même chose qu'en RX

30

RPT-SPK Commutateur d'enceinte de répéteur

vous pouvez sélectionner l'option que vous avez choisi pour la touche SPEAKER (ON/OFF)

31

RPT-PTT Commutateur ptt

Vous pouvez sélectionner l'option que vous avez choisi pour la touche PTT (ON/OFF)

MENU 31 On/off exit

WOUXUN KG-UV920R

32

RPT-SET Réglage du Répeteur

Là 5 modes dans le cadre de répéteur,
Radio: mode émetteur-récepteur
X-DIRPT: bande mode de répétition croix directionnelle
X-TWRPT Mode de répétition bande croix double:
CRPT-RX - Réception de répéteur fait et le mode de transmission
CRPT-TX- répéteur en mode transmission

* lorsque l'émetteur-récepteur est en mode émetteur-récepteur,
vous pouvez soit entrer directement la répétition de la bande transversale
ou le mode de répétition ou de revenir au mode émetteur-récepteur
à partir de la répétition de la bande transversale ou le mode de répétition en mettant le menu

* Les conditions énoncées à répétition de bande croix directionnelle directionnelle ou double
Les deux canaux de travail de l'émetteur-récepteur doit être de deux bandes ou des canaux différents.
EX: fréquence de réception pour la zone A est à une fréquence UHF tandis que la chambre
est à une fréquence VHF et vice-versa.

* Directionnel répéteur en bande de croix, la fréquence principale est réglé sur le reveiver de répétition,
la fréquence secondaire est l'émetteur répéteur, le récepteur est seul responsable de la réception,
l'émetteur est uniquement responsable de la transmission

* En mode veille lorsque le Tx-RX n'est pas active le poste reste en veille en tx et en RX

* Le reste avec 2 tranceivers est possible en les connectant sur le côté avec le cordon adapté
et la vous faite un vrai relais v/v / u v/u

33

SCAN-ADD

Scann ajouter determine si un canal donné est ajouté à numériser.
En conséquence, cette fonction ne peut être utilisée en mode canal,
ne peut être utilisé avec le canal actuel, et est inefficace en mode fréquence

34

APO-TIME

extinction automatique réglable 30 minutes,60 minutes,90 minutes,120 ou 150 minutes
selon votre désir ou mode OFF

WOUXUN KG-UV920R

35

ALERT seule fréquence d'impulsions de tonalité

certains des systèmes de relais utilisés pour la transmission d'impulsions de tonalité simple
nécessité d'un seul signal d'impulsion de tonalité pour activer
si un répéteur est déjà actif, cependant, ce signal est n'est pas nécessaire.
Les fréquences de signaux d'impulsion suivante et être sélectionné
1750 – 2100 -1000 – 1450 Hz

36

Compand

En fonction du bruit efficacement et est minimizez le résultat est particulièrement
évident lors de la transmission sur de longues distances

37

AUTO-FAN détection de surchauffe

Le poste dispose d'un système de détection de température intégré qui va activer
un ventilateur de refroidissement lorsque la température atteint une valeur préétablie
en fonction de si ce mode est activé

38

LOW-V test voltage

39

SCRAM cryptage vocale

système de cryptage à manipuler si votre correspondant a le même système
8 réglages possible et off

40

SC-QT

Le poste est en CTSS / DCS balayage au moment de la numérisation sur les autres,
il y aura 3 types d'économie à choisir

ALL Decoder Encoder

WOUXUN KG-UV920R

41

ANS réglages de réduction du bruit

OFF Normal Strong (fort)

42

SC-GROUP paramètres groupe scann

les paramètres du SC-group sont la façon dont un émetteur-récepteur peut diviser
les canaux programmés dans différents groupes de numérisation.
Il va scanner tous les canaux de ce groupe
4 groupes possibles = All groupe1-groupe2-groupe3-groupe4
selon vos reglages

43

FM Radio

ON mode auto radio fm (pratique quand on est en moto)
OFF

44

Reset comme son nom l'indique efface tout et on recommence

Il est possible de regler son tranceiver avec un cordon adapté et un ordinateur

Attention ou l'on achete le fichier avec le cordon , tous ne marchent pas correctement