



144/430 MHz EMETTEUR-RECEPTEUR DOUBLE BANDE

C4FM/FM



Personnalisation des paramètres de menu et des préférences de l'utilisateur.

Utilisation des accessoires optionnels (appareil Bluetooth/module vocal)

Annexe

Caractéristiques de cet émetteur-récepteur

- O Émetteur-récepteur double bande 144/430 MHz avec modulation numérique standard C4FM
- O L'obtention d'un signal audio clair et la communication des données sont réalisées en utilisant les fonctions de modulation numérique
- O Réception large bande dans la gamme 108 MHz à 999 MHz (bande d'émission, bande de communication sans fil)
- O Puissance d'émission de 50 watt avec ventilateur de refroidissement
- O L'écran matriciel LCD est monté sur le panneau avant
- ${\bf O}~$ 500 canaux de mémoire dans la bande A et 500 canaux dans la bande B
- O Les réglages concernant les canaux de mémoire de fréquence et la configuration de l'émetteurrécepteur peuvent être sauvegardés sur une carte mémoire microSD. Les données sur la carte mémoire microSD peuvent facilement être copiées sur d'autres émetteurs-récepteurs
- O Plusieurs fonctions de balayage (incluant balayage VFO, balayage mémoire)
- O Un récepteur GPS incorporé affiche l'emplacement de votre station et les informations de mouvement. La connexion à des GPS extérieurs est activée.
- O La fonction incorporée APRS® permet de transmettre les informations de position et les messages <u>*Voir le « Manuel d'utilisation APRS » séparé</u>
- La fonction GM (contrôle de groupe) permet aux membres communiquant fréquemment de s'enregistrer comme un groupe, pour pouvoir échanger des informations de position et des messages
 - *Voir le « Manuel d'utilisation GM » séparé.
- Supporte la liaison Internet WIRES-X Yaesu, en assurant la communication avec des partenaires éloignés qui utilisent Internet
 - *Voir le « Manuel d'utilisation WIRES-X » séparé.
- O Bluetooth BU-2 (vendu séparément) permettant l'utilisation mains libres
- Guide vocal FVS-2 (vendu séparément) permettant l'annonce vocale de la fréquence et l'enregistrement de l'audio reçue
- * Les manuels d'utilisation aux APRS et GM ne sont pas inclus avec ce produit. Vous pouvez les télécharger depuis le site Yaesu.

Précautions importantes pour l'utilisation de l'émetteur-récepteur mobile

- O L'utilisation d'un ruban ou d'un revêtement de protection est recommandée pour protéger le câblage et le cordon d'alimentation à l'intérieur du véhicule. Si des précautions ne sont pas prises, le cordon d'alimentation peut frotter contre la plaque métallique, et de ce fait les fils sous la gaine du câble seront exposés, ce qui peut provoquer un incendie ou la panne de l'équipement.
- Installez l'antenne et le câble coaxial, rayonnant des ondes radio, loin du module de commande et du faisceau de câble.
- Au moment de l'installation de l'émetteur-récepteur à l'intérieur d'un véhicule, placez l'émetteur-récepteur, l'antenne et le câble coaxial au moins à 20 cm de l'équipement suivant :
 - Concernant le moteur : injecteur de carburant et commande du moteur (véhicules à essence) ou commande de préchauffage (véhicules diesel)
 - Concernant la transmission : commande électronique et commande 4WD (4 roues motrices)
 - Autres : ECS/EPS/ABS/ETACS/Climatisation automatique/ Commande chauffage automatique/Capteur G
- Au moment de l'installation de l'émetteur-récepteur ou d'un produit vendu séparément, placez tous les câbles pour qu'ils ne se mêlent pas et qu'ils ne gênent pas le conducteur ou les passagers
- Au moment de l'installation de l'émetteur-récepteur ou d'un produit vendu séparément, ne jamais l'installer à un endroit où il peut présenter un danger pour les passagers, ou il peut gêner la conduite, ou il peut obstruer le champ de vision du conducteur.

Le non-respect de ces précautions peut entraîner un accident pour le véhicule.

- O Au moment de l'installation de l'émetteur-récepteur ou d'un produit vendu séparément sur un véhicule comportant des airbags, installez-les de manière à ne pas gêner le bon fonctionnement des airbags.
- O Après avoir installé l'émetteur-récepteur dans le véhicule, vérifiez par exemple le bon fonctionnement des feux de stop, des phares, des clignotants et des essuie-glaces pendant que l'émetteur-récepteur est allumé.
- Pendant l'utilisation de l'émetteur radio, s'il semble avoir des effets anormaux sur les systèmes de commande du véhicule, arrêtez le moteur, coupez l'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation.
- Concentrez votre attention sur la conduite, et ne manipulez pas les commandes de l'émetteurrécepteur et ne regardez pas celui-ci pendant que vous conduisez.
 Arrêtez toujours le véhicule dans un lieu sûr avant d'utiliser les commandes de l'émetteurrécepteur ou de regarder l'affichage.
- O Ne conduisez pas le véhicule si vous n'entendez pas les bruits extérieurs nécessaires à une conduite sans danger. La plupart des régions et des États interdisent l'utilisation d'oreillettes et de casques pendant la conduite.
- Si vous utilisez l'émetteur-récepteur dans un véhicule électrique ou hybride, le bruit de l'inverseur incorporé dans le véhicule électrique ou hybride peut provoquer des parasites sur la réception.

À propos des marques déposées et droits d'auteur

APRS est une marque déposée de M. Bob Bruninga de WB4APR.

SmartBeaconing est fourni par HamHUD Nichetronix.

Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Bluetooth® est une marquez déposée de Bluetooth SIG.

D'autres noms de sociétés ou de produits figurant dans ce manuel sont des marques commerciales et des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Toute reproduction ou copie non autorisée d'une partie ou de la totalité des droits d'auteur propriété de Yaesu Musen Co., Ltd., sous quelque forme que ce soit, est strictement interdite.

Comment lire ce manuel

Dans ce manuel, les opérations sur le panneau avant sont décrites ci-dessous.

Appuyez sur (BISP).....Indique qu'il faut appuyer rapidement sur la touche ou l'interrupteur.

Appuyez sur (DISP) pendant plus d'une seconde......Indique que la touche ou l'interrupteur doit être enfoncé pendant plus d'une seconde.

Les symboles suivants sont également utilisés dans ce manuel:

Attention	Explique des précautions à observer pendant l'utilisation.
Conseil	
	Explique des suggestions d'utilisation ou des conseils utiles

Note: le produit en votre possession peut être différent des illustrations fournies dans ce manuel.

Table des matières

Introduction	2
Caractéristiques de cet émetteur-récepteur	2
Précautions importantes pour l'utilisation de l'émetteur-	
récepteur mobile	3
À propos des margues déposées et droits d'auteur	4
Comment lire ce manuel	5
Avant l'utilisation	9
Consignes de sécurité (à lire attentivement)	9
Contrôle des éléments fournis	13
Nom et fonction de chaque composant	14
Panneau avant	14
Avant	14
Arrière	16
Boîtier principal	16
Avant	16
Arrière	17
Micro (MH-48A6.IA)	18
Écran affiché	19
Saisie des caractères	20
Commutation du type de caractère	20
Suppression des caractères saisis	20
Déplacement du curseur vers la gauche	20 ∩°
Déplacement du curseur vers la gauche	20
Suppression du dernier correctòre agiai	20
	20
Fill de la saisie	20
Installation et raccordement	
Installation de l'émetteur-récepteur	21
Précautions pour l'installation	21
Lieu d'installation en cas d'utilisation dans une unité	
mobile	22
À propos de l'antenne	22
Installation de l'antenne	20
Installation du boîtier principal	25
Installation du poppogu avent	2J
Connevien de l'émetteur récenteur	20
Connexion du papagou avant au hoitigr principal	21
Drepehement du miere	21
Branchement de l'antenne	21
Dranchement de l'alimentation	21
Branchement de la internation	20
Branchement de la batterie du venicule	28
Branchement de l'equipement d'alimentation extern	e30
Preparation d une carte memoire microSD	
Cartes microSD prises en charge par	
l'emetteur-recepteur	31
Notes sur l'utilisation des cartes memoires microSD	31
Insertion d'une carte mémoire microSD	32
Retrait de la carte mémoire microSD	32
Initialisation des cartes mémoires mciroSD	33
Onérationa da basa	24
Décontion	24
Nice coust topolog	
Mise have tension	34
IVIISE HUIS LEHSION	34
	34
Commutation de la bande de la bande en service	35
Ajustement du volume	35
Reglage du niveau de squelch	36
Reglage d'accord sur la tréquence	37
Modification des pas de tréquence	37
Commutation du mode opératoire	38
Sélection du mode de communication	39
Commutation du mode de modulation	40

Emission	.41
Réglage de la puissance d'émission	.42
Réglage de la sensibilité du micro	.42
Communication en mode FM	.43
Communication par l'intermediaire du repeteur	.43
CTCSS	44
Autres configurations	45
Réglage du volume de bip	.45
Verrouillage du bouton DIAL et des touches	.46
Réglage de la date et de l'heure	.46
Réglage de la luminosité de l'affichage	.48
Rétablissement des valeurs par défaut (réinitialisation	
totale)	.49
Iltilisation de la mémoire	51
Enregistrement sur le canal mémoire	51
Rappel des mémoires	.53
Rappel du canal Home	.53
Modification de la fréquence du canal Home	.54
Effacement des mémoires	.55
Désignation d'un canal mémoire	.56
Affichage de l'étiquette de mémoire	.58
Mémoire Split	.59
Balavago	62
Becherche de signaux	62
Balavage VEO	62
Sélection de l'opération exécutée par le récepteur apr	ès
l'arrêt du balavage	.63
Balayage mémoire	.64
Sélection de la méthode de balayage	.65
Spécification des canaux mémoire	.66
Balayage des canaux mémoire spécifiés seulement	.67
Réglage des mémoires à sauter	.67
Balayage des mémoires programmables (PMS)	.68
Enregistrement dans les canaux mémoire	
programmables	.68
Balayage des canaux memoire programmables	.69
Litilisation de la fonction double récention	.70
Réalage du redémarrage de la fonction double	.70
récention	71
Réglage de la durée de réception du signal de canal	
lorsqu'on utilise la fonction double réception	.71
Utilisation de la fonction GPS	.72
Qu'est ce que le GPS?	.72
Activation de la fonction GPS	.12
Affichage de la localization	.73
Affichage de votre localisation actuelle	74
Affichage de la localisation de la station recue en	
mode numérique	.74
Sauvegarde des informations de position (fonction de	
journal GPS)	.74
Contrôle du parcours avec un ordinateur	.75
Autres configurations	.76
Itilisation de la fonction APPS	77
Ou'est ce que l'APRS (Système de transmission automatique	.,, P
par paquet ?	77.
р. р. д. «	
Utilisation de la fonction GM	.78

Table des matières

Qu'est-ce que la fonction GM (contrôle de groupe ? Comment utiliser la fonction GM	78 78
Utilisation de la fonction WIRES-X Qu'est-ce que la fonction WIRES-X?	80 80
Fonctions utiles	81
Communication avec des stations spécifiques	81
Utilisation de la fonction Silencieux tonalité	81
Sélection de la fréquence de tonalité	81
Utilisation de la fonction Silencieux tonalité	82
Transmission des signaux de tonalité	83
Utilisation de la fonction Silencieux de code numérique	84
Sélection du code DCS	84
Utilisation de la fonction DCS	85
Utilisation de la nouvelle fonction Bipeur (recherche de	
personnes	86
Réglage du code du bipeur de l'émetteur-récepteur	86
Activation de la fonction New Pager	87
Appel d'une station spécifique	88
Notification des appels provenant de stations	
partenaires en utilisant la fonction sonnerie	89
Autres fonctions de squelch	90
Utilisation de la fonction DTMF	91
Enregistrement du code DTMF	91
Émission du code DTMF enregistré	92
Transmission manuelle du code DTMF	92
Utilisation de la fonction programmateur	94
Utilisation de la Fonction APO	94
Utilisation de la fonction TOT	95
Échange de messages ou d'images	96
Affichage de la liste des messages ou des images	96
Suppression des messages ou images	97
Suppression des données depuis l'écran d'affichage	;
du contenu	97
Suppression des données de la liste	98
l elechargement des messages ou des images	98
Envoi de messages ou d'images	99
Litiliantian de massage de reutine	99
Dillisation de message de routine	100
Repondre à remetteur du message ou de rimage	100
Transmission des messages au des images	102
téléchargés	103
leiechaiges	105
Fonctions à utiliser selon les besoins	104
Copie des données de la radio vers un autre émetteur-	
récepteur	104
Utilisation d'une carte mémoire microSD	104
Copier les données sur une carte mémoire	
microSD	104
Copie de données à partir de la carte mémoire	
microSD	105
Utilisation de la fonction de clonage	106
Raccordement d'un périphérique	108
Connexion à un ordinateur	108
Transmission des informations de position GPS	109
Mise à niveau du microprogramme de l'émetteur-	
récepteur	110
Utilisation de l'émetteur-récepteur pour la communication	on
par paquets	111
Autres appareils connectables	115
Personnalisation des naramètres de menu et des	
préférences de l'utilisateur	116

Opérations de base du menu Setup (configuration)116
Liste du menu Setup (configuration
(affichage
Configuration de l'affichage de l'écran (1 SUB DISPLAY
SELECT)
Réglage de la brillance de l'affichage (2 LCD
Réglage du contraste de l'affichage
(3 LCD CONTRAST)123
Commutation de l'information GPS
(4 GPS INFORMATION)
Réglage du mode modulation
(1 ANALOG MODE SELECT)
Réglage de la sensibilité du micro (2 MIC GAIN)125
Réglage du mode transmission lorsqu'on utilise la fonction AMS (2 AMS TX MODE)
Réglage du type de silencieux (squelch) en mode
numérique (4 DIGITAL SQL TYPE)
Réglage du code de silencieux (squelch) en mode
numérique (5 DIGITAL SQL CODE)127
Reglage du temps pendant lequel les informations de
contextuelle (6 DIGITAL POPUP TIME)
Réglage de l'affichage donnant votre position (7 LOCATION
SERVICE)
(8 STANDRY REEP)
Utilisation de la fonction Demi écart
(9 HALF DEVIATION)130
Options du menu Setup (configuration) : 3 MEMORY130
Réglage de l'affichage de l'étiquette mémoire
Réglage de la méthode de balayage mémoire
(2 MEMORY SCAN TYPE)130
Options du menu Setup (configuration) : 4 SIGNALING 131
Réglage de la fréquence de tonalité (1 TONE SOL EREO) 131
Réglage du code DCS (2 DCS CODE)
Réglage de la méthode de transmission du code DTMF
(3 AUTO DIALER)
Réglage du type de silencieux (squelch) (4 SQL TYPE)131
Appel uniquement des stations spécifiques (6 PAGER
CODE)
Notification des appels provenant de stations partenaires
(8 BELL RINGER)
l'émission et la récention (9 SOL EXPANSION) 132
Fonction du menu Setup : 5 SCAN
Réglage de la méthode de réception de signal (1 DUAL
WATCH STOP)
(2 SCAN DIRECTION) 133
Sélection de Réception après arrêt du balayage
(3 SCAN RESUME)134
Réglage de la durée de réception du signal lorsqu'on
utilise la tonction Double reception (4 DUAL WAI CH MODE) 134
Options du menu Setup (configuration) : 6 GM
Options du menu Setup (configuration) : 7 WIRES-X
Options du menu Setup (configuration) : 8 CONFIG135

Avant l'utilisation

Table des matières

(1 DATE & TIME ADJUST)135
Réglage du format d'affichage de l'heure
(2 TIME FORMAT)
Réglage du fuseau horaire (3 TIME ZONE)
Litilisation de la fonction Décalage automatique du
rénéteur (4 ALITO REPEATER SHIET) 136
Pédlaga de la direction du décelage de fréguence du
repeteur (5 REPEATER SHIFT)
Reglage de la largeur de decalage de frequence du
répéteur (6 REPEATER SHIFT FREQ)137
Réglage du pas de décalage de fréquence (7 FM AM
STEP)138
Réglage du volume du bip sonore (8 BEEP)138
Réglage du décalage horaire de l'horloge du
microordinateur)138
Réglage des touches programmables sur le micro
(10 MIC PROGRAM KEY) 138
Élargissement de la plage de réception (11 RX
Bédege de l'upité efficiée our l'égrep (12 LINIT) 140
Extinction externations de l'émotteur récenteur
Extinction automatique de l'emetteur-recepteur
(13 APO)141
Limite du temps d'émission continu (14 TOT)141
Réglage du code PIN pour le casque Bluetooth (15
Bluetooth PAIRING) (jumelage)141
Réglage du système de référence géodétique (16 GPS
DATUM)141
Réglage de l'intervalle de temps pour la sauvegarde des
informations de position GPS (17 GPS LOG)142
Options du menu Setup (configuration) : 9 DATA
Réglage du port COM (1 COM PORT SETTING) 143
Réglage d'APRS et de la vitesse de communication des
Réglage d'APRS et de la vitesse de communication des données (2 DATA SPEED) 145
Réglage d'APRS et de la vitesse de communication des données (2 DATA SPEED)
Réglage d'APRS et de la vitesse de communication des données (2 DATA SPEED)
Réglage d'APRS et de la vitesse de communication des données (2 DATA SPEED)
Réglage d'APRS et de la vitesse de communication des données (2 DATA SPEED)
Réglage d'APRS et de la vitesse de communication des données (2 DATA SPEED)
Réglage d'APRS et de la vitesse de communication des données (2 DATA SPEED)
Réglage d'APRS et de la vitesse de communication des données (2 DATA SPEED)
Réglage d'APRS et de la vitesse de communication des données (2 DATA SPEED)
Réglage d'APRS et de la vitesse de communication des données (2 DATA SPEED)
Réglage d'APRS et de la vitesse de communication des données (2 DATA SPEED)
Réglage d'APRS et de la vitesse de communication des données (2 DATA SPEED) 145 Réglage de détection de silencieux et réglage de sortie de prise jack squelch (silencieux) (3 DATA SQUELCH) 146 Options du menu Setup (configuration) : 10 APRS 146 Copie des réglages de l'émetteur-récepteur sur une carte mémoire microSD (1 BACKUP) 146 Initialisation d'une carte mémoire microSD (2 FORMAT) 146 147 Réglage des fonctions du casque Bluetooth (1 Bluetooth) 147
Réglage d'APRS et de la vitesse de communication des données (2 DATA SPEED) 145 Réglage de détection de silencieux et réglage de sortie de prise jack squelch (silencieux) (3 DATA SQUELCH) 146 Options du menu Setup (configuration) : 10 APRS 146 Copie des réglages de l'émetteur-récepteur sur une carte mémoire microSD (1 BACKUP) 146 Initialisation d'une carte mémoire microSD (2 FORMAT) 146 147 Réglage des fonctions du casque Bluetooth (1 Bluetooth) 147
Réglage d'APRS et de la vitesse de communication des données (2 DATA SPEED) .145 Réglage de détection de silencieux et réglage de sortie de prise jack squelch (silencieux) (3 DATA SQUELCH)146 Options du menu Setup (configuration) : 10 APRS .145 Options du menu Setup (configuration) : 10 APRS .146 Options du menu Setup (configuration) : 11 SD .146 Copie des réglages de l'émetteur-récepteur sur une carte mémoire microSD (1 BACKUP) .146 Options du menu Setup (configuration) : 12 OPTION .147 Réglage des fonctions du casque Bluetooth (1 Bluetooth) .147 Réglage des fonctions Mémoire vocale (2 VOICE MEMORY) .147
Réglage d'APRS et de la vitesse de communication des données (2 DATA SPEED) 145 Réglage de détection de silencieux et réglage de sortie de prise jack squelch (silencieux) (3 DATA SQUELCH)146 Options du menu Setup (configuration) : 10 APRS 146 Options du menu Setup (configuration) : 11 SD 146 Copie des réglages de l'émetteur-récepteur sur une carte mémoire microSD (1 BACKUP) 146 Options du menu Setup (configuration) : 12 OPTION 146 Options du menu Setup (configuration) : 12 OPTION 147 Réglage des fonctions du casque Bluetooth (1 Bluetooth) 147 Réglage des fonctions Mémoire vocale (2 VOICE MEMORY) 147 Options du menu Setup (configuration) : 13 RST/CLONE 147
Réglage d'APRS et de la vitesse de communication des données (2 DATA SPEED) 145 Réglage de détection de silencieux et réglage de sortie de prise jack squelch (silencieux) (3 DATA SQUELCH) 146 Options du menu Setup (configuration) : 10 APRS 146 Copie des réglages de l'émetteur-récepteur sur une carte mémoire microSD (1 BACKUP) 146 Initialisation d'une carte mémoire microSD (2 FORMAT) 146 147 Réglage des fonctions du casque Bluetooth (1 Bluetooth) 147 Réglage des fonctions Mémoire vocale (2 VOICE MEMORY) 147 Options du menu Setup (configuration) : 13 RST/CLONE 147 Réglage des fonctions Mémoire vocale (2 VOICE MEMORY) 147 Réglage des fonctions Mémoire vocale (2 VOICE MEMORY) 147 Réglage des fonctions Mémoire vocale (2 VOICE 147 Réglage des fonctions Mémoire vocale (2 VOICE 147 MEMORY) 147 Réinitialisation des réalages de l'émetteur-récenteur (1 147
Réglage d'APRS et de la vitesse de communication des données (2 DATA SPEED) 145 Réglage de détection de silencieux et réglage de sortie de prise jack squelch (silencieux) (3 DATA SQUELCH)146 Options du menu Setup (configuration) : 10 APRS 146 Options du menu Setup (configuration) : 11 SD 146 Copie des réglages de l'émetteur-récepteur sur une carte mémoire microSD (1 BACKUP) 146 Initialisation d'une carte mémoire microSD (2 FORMAT) 146 Options du menu Setup (configuration) : 12 OPTION 147 Réglage des fonctions du casque Bluetooth (1 Bluetooth) 147 Réglage des fonctions Mémoire vocale (2 VOICE MEMORY) 147 Options du menu Setup (configuration) : 13 RST/CLONE 147 Options du menu Setup (configuration) : 13 RST/CLONE 147 Options du menu Setup (configuration) : 13 RST/CLONE 147 Réinitialisation des réglages de l'émetteur-récepteur (1 EACTOPEX PESET) 147
Réglage d'APRS et de la vitesse de communication des données (2 DATA SPEED) .145 Réglage de détection de silencieux et réglage de sortie de prise jack squelch (silencieux) (3 DATA SQUELCH)146 Options du menu Setup (configuration) : 10 APRS .145 Options du menu Setup (configuration) : 10 APRS .146 Options du menu Setup (configuration) : 11 SD .146 Options du menu Setup (configuration) : 11 SD .146 Options du menu Setup (configuration) : 12 OPTION .146 Options du menu Setup (configuration) : 12 OPTION .147 Réglage des fonctions du casque Bluetooth (1 Bluetooth) .147 Réglage des fonctions Mémoire vocale (2 VOICE MEMORY) .147 Options du menu Setup (configuration) : 13 RST/CLONE .147 Réglage des fonctions Mémoire vocale (2 VOICE
Réglage d'APRS et de la vitesse de communication des données (2 DATA SPEED) .145 Réglage de détection de silencieux et réglage de sortie de prise jack squelch (silencieux) (3 DATA SQUELCH)146 Options du menu Setup (configuration) : 10 APRS .145 Options du menu Setup (configuration) : 11 SD .146 Options du menu Setup (configuration) : 11 SD .146 Copie des réglages de l'émetteur-récepteur sur une carte mémoire microSD (1 BACKUP) .146 Options du menu Setup (configuration) : 12 OPTION .147 Réglage des fonctions du casque Bluetooth (1 Bluetooth) .147 Réglage des fonctions Mémoire vocale (2 VOICE MEMORY) .147 Options du menu Setup (configuration) : 13 RST/CLONE .147 Réglage des fonctions Mémoire vocale (2 VOICE
Réglage d'APRS et de la vitesse de communication des données (2 DATA SPEED) 145 Réglage de détection de silencieux et réglage de sortie de prise jack squelch (silencieux) (3 DATA SQUELCH)146 Options du menu Setup (configuration) : 10 APRS 146 Copie des réglages de l'émetteur-récepteur sur une carte mémoire microSD (1 BACKUP) 146 Initialisation d'une carte mémoire microSD (2 FORMAT) 146 147 Réglage des fonctions du casque Bluetoth (1 Bluetooth) 147 Réglage des fonctions Mémoire vocale (2 VOICE MEMORY) 147 Réglage des fonctions Mémoire vocale (2 VOICE MEMORY) 147 Préréglage (2 PRESET) 147 Préréglage (2 PRESET) 147 Réplage des prédéterminé (3 RECALL PRESET) 148 Suppréglage rédéterminé (3 RECALL PRESET) 148
Réglage d'APRS et de la vitesse de communication des données (2 DATA SPEED) 145 Réglage de détection de silencieux et réglage de sortie de prise jack squelch (silencieux) (3 DATA SQUELCH) 146 Options du menu Setup (configuration) : 10 APRS 146 Copie des réglages de l'émetteur-récepteur sur une carte mémoire microSD (1 BACKUP) 146 Initialisation d'une carte mémoire microSD (2 FORMAT) 146 147 Options du menu Setup (configuration) : 12 OPTION 147 Réglage des fonctions du casque Bluetooth (1 Bluetooth) 147 Réglage des fonctions Mémoire vocale (2 VOICE MEMORY) 147 Options du menu Setup (configuration) : 13 RST/CLONE 147 Options du menu Setup (configuration) : 13 RST/CLONE 147 Options du menu Setup (configuration) : 13 RST/CLONE 147 Réinitialisation des réglages de l'émetteur-récepteur (1 FACTORY RESET) 147 Rénipte du réglage prédéterminé (3 RECALL PRESET) 147 Rappel du réglage prédéterminé (3 RECALL PRESET) 148 Suppression des données enregistrées dans les canaux 147
Réglage d'APRS et de la vitesse de communication des données (2 DATA SPEED) .145 Réglage de détection de silencieux et réglage de sortie de prise jack squelch (silencieux) (3 DATA SQUELCH) .146 Options du menu Setup (configuration) : 10 APRS .146 Options du menu Setup (configuration) : 11 SD .146 Options du menu Setup (configuration) : 11 SD .146 Options du menu Setup (configuration) : 11 SD .146 Options du menu Setup (configuration) : 12 OPTION .146 Options du menu Setup (configuration) : 12 OPTION .147 Réglage des fonctions du casque Bluetooth (1 Bluetooth) .147 Réglage des fonctions Mémoire vocale (2 VOICE MEMORY) .147 Options du menu Setup (configuration) : 13 RST/CLONE .147 Réglage des fonctions Mémoire vocale (2 VOICE
Réglage d'APRS et de la vitesse de communication des données (2 DATA SPEED) 145 Réglage de détection de silencieux et réglage de sortie de prise jack squelch (silencieux) (3 DATA SQUELCH) 146 Options du menu Setup (configuration) : 10 APRS 146 Copie des réglages de l'émetteur-récepteur sur une carte mémoire microSD (1 BACKUP) 146 Initialisation d'une carte mémoire microSD (2 FORMAT) 146 147 Réglage des fonctions du casque Bluetooth (1 Bluetooth) 147 Réglage des fonctions Mémoire vocale (2 VOICE MEMORY) 147 Options du menu Setup (configuration) : 13 RST/CLONE 147 Réglage des fonctions Mémoire vocale (2 VOICE MEMORY) 147 Réglage des fonctions Mémoire vocale (2 VOICE MEMORY) 147 Réglage (2 PRESET) 147 Réglage (2 PRESET) 147 Rappel du réglage prédéterminé (3 RECALL PRESET). 148 Suppression des données enregistrées dans les canaux mémoire (4 MEMORY CH RESET) 148 Tri des canaux mémoire (5 MEMORY CH SORT) 149
Réglage d'APRS et de la vitesse de communication des données (2 DATA SPEED) 145 Réglage de détection de silencieux et réglage de sortie de prise jack squelch (silencieux) (3 DATA SQUELCH)146 Options du menu Setup (configuration) : 10 APRS 146 Copie des réglages de l'émetteur-récepteur sur une carte mémoire microSD (1 BACKUP) 146 Initialisation d'une carte mémoire microSD (2 FORMAT) 146 147 Réglage des fonctions du casque Bluetoth (1 Bluetooth) 147 Réglage des fonctions Mémoire vocale (2 VOICE MEMORY) 147 Options du menu Setup (configuration) : 13 RST/CLONE 147 Réglage des fonctions Mémoire vocale (2 VOICE MEMORY) 147 Réglage des fonctions Mémoire vocale (2 VOICE MEMORY) 147 Réglage (2 PRESET) 147 Rénitialisation des réglages de l'émetteur-récepteur (1 FACTORY RESET) 147 Préréglage (2 PRESET) 147 Rappel du réglage prédéterminé (3 RECALL PRESET) 148 Suppression des données enregistrées dans les canaux mémoire (4 MEMORY CH RESET) 148 Tri des canaux mémoire (5 MEMORY CH SORT) 149 Rétablissement du réglage APRS (6 APRS RESET) 149
Réglage d'APRS et de la vitesse de communication des données (2 DATA SPEED) 145 Réglage de détection de silencieux et réglage de sortie de prise jack squelch (silencieux) (3 DATA SQUELCH) 146 Options du menu Setup (configuration) : 10 APRS 146 Options du menu Setup (configuration) : 11 SD 146 Copie des réglages de l'émetteur-récepteur sur une carte mémoire microSD (1 BACKUP) 146 Initialisation d'une carte mémoire microSD (2 FORMAT) 146 147 Options du menu Setup (configuration) : 12 OPTION 147 Réglage des fonctions du casque Bluetooth (1 Bluetooth) 147 Réglage des fonctions Mémoire vocale (2 VOICE MEMORY) 147 Options du menu Setup (configuration) : 13 RST/CLONE 147 Options du menu Setup (configuration) : 13 RST/CLONE 147 Rénitialisation des réglages de l'émetteur-récepteur (1 FACTORY RESET) 147 Rappel du réglage prédéterminé (3 RECALL PRESET) 147 Rappel du réglage prédéterminé (3 RECALL PRESET) 148 Tri des canaux mémoire (5 MEMORY CH SORT) 148 Tri des canaux mémoire (5 MEMORY CH SORT) 149 Copie des données sauvegardées (7 CLONE) 149
Réglage d'APRS et de la vitesse de communication des données (2 DATA SPEED) 145 Réglage de détection de silencieux et réglage de sortie de prise jack squelch (silencieux) (3 DATA SQUELCH) 146 Options du menu Setup (configuration) : 10 APRS 146 Options du menu Setup (configuration) : 10 APRS 146 Options du menu Setup (configuration) : 11 SD 146 Options du menu Setup (configuration) : 11 SD 146 Options du menu Setup (configuration) : 12 OPTION 146 Options du menu Setup (configuration) : 12 OPTION 147 Réglage des fonctions du casque Bluetooth (1 Bluetooth) 147 Réglage des fonctions Mémoire vocale (2 VOICE MEMORY) 147 Options du menu Setup (configuration) : 13 RST/CLONE 147 Réglage (2 PRESET) 147 Réinitialisation des réglages de l'émetteur-récepteur (1 FACTORY RESET) 147 Préréglage (2 PRESET) 147 Rappel du réglage prédéterminé (3 RECALL PRESET) 148 Suppression des données enregistrées dans les canaux mémoire (4 MEMORY CH RESET) 148 Tri des canaux mémoire (5 MEMORY CH SORT) 149 Rétablissement du réglage APRS (6 APRS RESET) 149 Options du menu Setup (configuration) : 14 CALLSIGN 149

Utilisation des accessoires optionnels (appareil Bluet	ooth/
module vocal)	151
Utilisation du casque Bluetooth	151
Installation de l'unité Bluetooth "BU-2"	151
Configuration du casque Bluetooth	153
Identification du casque Bluetooth	155
Utilisation du casque Bluetooth	157
Enregistrement et écoute des signaux audio reçus	158
Installation du guide vocal "FVS-2"	158
Utilisation de la mémoire vocale	160
Configuration du fonctionnement de la mémoire	
vocale	160
Enregistrement de l'audio reçu	161
Lecture de l'audio enregistré	162
Suppression de l'audio enregistrée	162
Activation de l'annonce vocale de fréquence	163
Réglage de la fonction annonce de fréquence	163
Activation de l'annonce de fréquence	164
Annexe	165
Composants optionnels	165
Entretien	
Soin et entretien	
Remplacement du fusible	
Dépannage	167
Il n'v a pas d'alimentation	167
ll n'v a aucun son	167
Il n'y a pas d'émission	167
Les touches ou les boutons ne fonctionnent pas	167
A propos des signaux parasites internes	168
Spécifications	169
Index	171

Consignes de sécurité (à lire attentivement)

Lisez attentivement ce manuel afin d'utiliser cette radio sans danger et correctement.

Avant d'utiliser ce produit, notez que la société n'assumera aucune responsabilité en cas de dommages subis par le client ou par des tiers pendant l'utilisation de ce produit, ou en cas de défaillances et d'anomalies se produisant pendant l'utilisation ou la mauvaise utilisation de ce produit, sauf disposition contraire de la loi.

Type et signification des marquages

	Ce symbole indique un risque de mort ou de blessure grave pour l'utilisateur et les personnes à proximité, lorsque ces instructions sont ignorées et que le produit n'est pas manipulé correctement.
AVERTISSEMENT	Ce symbole indique un risque de mort ou de blessure grave pour l'utilisateur et les personnes à proximité, lorsque ces instructions sont ignorées et que le produit n'est pas manipulé correctement.
ATTENTION	Ce symbole indique un risque d'invalidité physique ou d'invalidité subie par l'utilisateur et les personnes à proximité lorsque ces instructions sont ignorées et que le produit n'est pas utilisé correctement.

Type et signification des symboles



Actions interdites qui ne doivent pas être effectuées pour utiliser la radio en toute sécurité.





Consignes à respecter pour utiliser la radio en toute sécurité. Par exemple, **C** signifie que l'alimentation électrique doit être débranchée.



Ne pas utiliser l'appareil dans « des régions ou dans des aéronefs et des véhicules où son utilisation est interdite » (tels que les hôpitaux et les avions). Son utilisation peut avoir un impact sur les appareils électroniques et médicaux.

Ne pas utiliser ce produit en conduisant une voiture ou une moto. Son utilisation peut provoquer des accidents.

Toujours arrêter le véhicule dans un endroit sûr avant l'utilisation si l'appareil doit être utilisé par le conducteur.



Ne jamais toucher l'antenne pendant la transmission.

Cela peut entraîner des blessures, un choc électrique et la défaillance du matériel.



Si une alarme se déclenche lorsque l'antenne est branchée, couper immédiatement l'alimentation de la radio et débrancher l'antenne externe de la radio.

Dans le cas contraire, un incendie, un choc électrique ou une défaillance du matériel peuvent se produire.



Ne pas utiliser l'appareil en cas d'émission de gaz inflammables.

Cela peut entraîner un incendie ou une explosion.

Ne pas émettre dans des endroits bondés par égard pour les personnes équipées d'appareils médicaux tels que des pacemakers.

Les ondes électromagnétiques de la radio peuvent affecter l'appareil médical et entraîner des accidents causés par un mauvais fonctionnement.



Ne pas toucher les éventuelles fuites de liquide de l'écran LCD à mains nues. Des brûlures chimiques peuvent se produire si le liquide entre en contact avec la peau ou pénètre dans les yeux. Dans ce cas, contacter immédiatement un médecin.



Ne pas utiliser de tensions différentes de la tension d'alimentation spécifiée.

Cela peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

Ne pas émettre en continu pendant des périodes prolongées.

La température du boîtier principal risque d'augmenter et de provoquer des brûlures et des défaillances dues à la surchauffe.



Ne pas démonter ou modifier l'appareil. Cela peut entraîner des blessures, un choc électrique et la défaillance du matériel.



Ne pas manipuler la fiche et le connecteur électrique, etc. avec des mains mouillées. Ne pas brancher ou débrancher la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. Cela peut entraîner des blessures, une fuite de liquide, un choc électrique et une défaillance du matériel.

En cas d'émission de fumée ou d'odeurs étranges de la radio, couper l'alimentation et débrancher le cordon d'alimentation de la prise.



Cela peut entraîner un incendie, une fuite de liquide, une surchauffe, des détériorations, une inflammation et la défaillance du matériel. Contacter l'assistance clientèle radioamateur de notre entreprise ou le détaillant chez qui l'appareil a été acheté.



Maintenir la propreté des broches des fiches d'alimentation et des zones voisines en toutes circonstances. Cela peut entraîner un incendie, une fuite de liquide, une surchauffe, une rupture, une inflammation, etc.



Ne pas placer l'appareil dans des lieux devenant facilement humides (ex. à côté d'humidificateurs).

Cela peut entraîner un incendie, un choc électrique et la défaillance du matériel.



Lors du branchement d'un cordon d'alimentation c.c., faire attention de ne pas mélanger les polarités positive et négative.

Cela peut entraîner un incendie, un choc électrique et la défaillance du matériel.



Ne pas utiliser pas de cordons d'alimentation c.c. différents du cordon fourni ou spécifié.

Cela peut entraîner un incendie, un choc électrique et la défaillance du matériel.

Eviter de plier, tordre, tirer, chauffer et modifier le cordon d'alimentation et les câbles de connexion de manière excessive.

Cela risque de couper ou d'endommager les câbles et de causer un incendie, un choc électrique et la défaillance du matériel.





câbles de connexion. Maintenir la fiche ou le connecteur pour les débrancher. Dans le cas contraire, un incendie, un choc électrique ou une

défaillance du matériel peuvent se produire.

Consignes de sécurité (à lire attentivement)

Ne pas utiliser l'appareil si le cordon et les câbles de connexion sont endommagés et lorsque le connecteur d'alimentation c.c. n'est pas fermement branché.



Contacter l'assistance clientèle radioamateur de notre entreprise ou le détaillant chez qui l'appareil a été acheté car cela peut entraîner un incendie, un choc électrique et la défaillance du matériel.



Ne jamais couper le porte-fusible du cordon d'alimentation c.c.

Cela peut causer un court-circuit et entraîner une inflammation et un incendie.

Ne pas utiliser de fusibles différents des fusibles spécifiés.

Cela risque d'entraîner un incendie et la défaillance du matériel.

Ne pas laisser d'objets métalliques tels que des fils et de l'eau pénétrer dans l'appareil.

Cela peut entraîner un incendie, un choc électrique et la défaillance du matériel.



Eviter d'utiliser des casques et des écouteurs à un volume élevé.

Une exposition continue aux volumes élevés peut entraîner des troubles de l'audition.



Débrancher le cordon d'alimentation et les câbles de connexion avant d'incorporer des éléments vendus séparément ou de remplacer le fusible.

Cela peut entraîner un incendie, un choc électrique et la défaillance du matériel.

Suivre les instructions fournies pour installer les éléments vendus séparément et pour remplacer le fusible.

Cela peut entraîner un incendie, un choc électrique et la défaillance du matériel.

Ne pas utiliser l'appareil lorsque l'alarme se déclenche.

Pour des raisons de sécurité, débrancher de la prise c.a. la fiche d'alimentation de l'équipement d'alimentation c.c. raccordé à l'appareil.

Ne jamais toucher l'antenne. Cela peut entraîner un incendie, un choc électrique et la défaillance du matériel en cas d'orage.

......



Ne pas placer l'appareil à proximité d'un dispositif de chauffage ou dans un lieu exposé à la lumière solaire directe. Cela peut entraîner une déformation et une décoloration.



Ne pas placer l'appareil dans un lieu contenant un niveau élevé de poussière et d'humidité.

Cela risque d'entraîner un incendie et la défaillance du matériel.



Rester aussi loin que possible de l'antenne pendant l'émission.

Une exposition prolongée au rayonnement électromagnétique peut avoir un effet nocif sur le corps humain.

Ne pas essuyer le boîtier avec du diluant ou du benzène, etc.

Utiliser un chiffon doux et sec pour éliminer les taches du boîtier.



Pour des raisons de sécurité, couper l'alimentation et débrancher le cordon d'alimentation c.c. du connecteur c.c. lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

Dans le cas contraire, cela peut entraîner un incendie et une surchauffe.



Ne pas lancer l'appareil ou le soumettre à des forces de choc élevées.

Cela peut entraîner une défaillance du matériel.



Ne pas placer l'appareil à proximité de cartes magnétiques et de cassettes vidéo. Les données de la carte et de la cassette, etc. risquent d'être effacées.



Ne pas régler le volume trop haut pendant l'utilisation d'un casque ou d'écouteurs. Cela peut entraîner des troubles de l'audition.



Maintenir hors de la portée des enfants.

Dans le cas contraire, les enfants risquent de se blesser.



Ne pas placer d'objets lourds sur le cordon d'alimentation et les câbles de connexion.

Cela peut endommager le cordon et les câbles d'alimentation et causer un incendie et un choc électrique.



Cela peut causer des interférences électromagnétiques.



Ne pas utiliser de produits en option différents de ceux spécifiés par notre entreprise.

Dans le cas contraire, une défaillance du matériel peut se produire.

Si l'équipement est utilisé dans un véhicule hybride ou à économie de carburant, se renseigner auprès du constructeur avant l'utilisation.

Il est possible que l'appareil ne puisse pas recevoir les émissions normalement en raison des bruits des dispositifs électriques (onduleurs, etc.) installés dans le véhicule.



Ne pas placer l'appareil sur une surface instable ou inclinée, ou dans un lieu exposé à de fortes vibrations. L'appareil peut se renverser ou tomber et causer un incendie, des blessures et la défaillance du matériel



Ne pas se tenir debout sur l'appareil, ne pas placer d'objets lourds dessus et ne pas introduire d'objets à l'intérieur. Dans le cas contraire, une défaillance du matériel peut se produire.

Ne pas utiliser un micro différent des modèles spécifiés pour brancher un micro à l'appareil.

Dans le cas contraire, une défaillance du matériel peut se produire.

Ne pas toucher les pièces qui irradient de la chaleur.

 \bigcirc

Après une utilisation pendant une période prolongée, la température des pièces irradiant de la chaleur augmente et peut causer des brûlures au toucher.

Ne pas ouvrir le boîtier de l'appareil sauf pour remplacer le fusible ou pour installer des éléments vendus séparément.

Cela peut entraîner des blessures, un choc électrique et la défaillance du matériel.

Contrôle des éléments fournis



Plusieurs pièces en options sont aussi disponibles.

Voir « Composants optionnels » en page 165 pour plus de détails.

Nom et fonction de chaque composant

Panneau avant

Avant



Touche Power/LOCK (alimentation/verrouillage) (U Lock)
 Appuyez sur la touche pendant 2 secondes pour allumer et éteindre l'appareil (ON et OFF).
 En appuyant rapidement sur la touche pendant que l'émetteur-récepteur est allumé, on verrouille ou on déverrouille la touche.

② Bouton VOL

En tournant le bouton dans le sens horaire, on augmente le volume, et en le tournant dans le sens antihoraire, on le diminue.

③ Voyant mode/état

Indique l'état émission/réception à l'aide de deux couleurs sur les parties supérieures et inférieures du voyant mode/état.

État de communication	Partie supérieure	Partie inférieure
Réception d'un signal analogique audio	Vert	Vert
Émission d'un signal analogique audio	Rouge	Rouge
Réception d'un signal numérique audio	Vert	Bleu
Émission d'un signal numérique audio	Rouge	Bleu
Réception de données numériques	Vert	Blanc
Émission de données numériques	Rouge	Blanc
Réception de signaux avec fréquence de tonalité désaccordée ou code DCS	Vert	Clignotement en bleu

- ④ Écran matriciel LCD
- 5 Touche BAND MHz (BAND)

Permet de commuter chaque bande entre la bande en service et la bande secondaire. En appuyant et en maintenant enfoncée pendant plus d'une seconde, vous pouvez régler la fréquence par intervalle 1 MHz.

6 Bouton DIAL

Vous permet de régler la fréquence de la bande en service.

En tournant dans le sens horaire, vous augmentez la fréquence, et en tournant dans le sens antihoraire, vous la diminuez.

- Vous permet de sélectionner l'élément désiré pour réglage, enregistrement mémoire, contrôle de groupe, etc.
- ⑦ Touche A/B DW (^{A/B}/_{DW})

Chaque fois que vous appuyez rapidement sur cette touche, vous basculez entre la bande A et la bande B.

Chaque fois que vous appuyez pendant plus d'une seconde sur cette touche, vous activez (ON) ou désactivez (OFF) la fonction double veille.

8 Touche TXPO (TXPO)

Chaque fois que vous appuyez rapidement sur cette touche, vous commutez la puissance de transmission (HIGH/MID/LOW) (haute, moyenne, faible).

Chaque fois que vous appuyez et maintenez enfoncée cette touche pendant plus d'une seconde, vous commutez sur réglage de signalisation. Voir « Communication avec des stations spécifiques » en page 81.

⑨ Touche V/M MW (₩₩)

Chaque fois que vous appuyez rapidement sur cette touche, vous commutez entre le mode VFO et le mode mémoire.

En appuyant et en maintenant enfoncée cette touche pendant plus d'une seconde, vous affichez l'écran enregistrement en mémoire.

1 Touche D/X (**D**x)

Chaque fois que vous appuyez rapidement sur cette touche, vous commutez la bande en service sur le mode communication.

Conseil Pour des détails sur le mode communication, voir « Sélection du mode de communication » en page 39.

En appuyant et en maintenant enfoncée cette touche pendant plus d'une seconde, vous activez WIRES-X.

1 Touche GM (GM)

Active les fonctions GM (Group Monitor).

En appuyant et en maintenant enfoncée cette touche pendant plus d'une seconde, vous affichez l'écran fonction enregistrement.

12 Touche SQL VOICE (

En appuyant rapidement sur cette touche et en faisant tourner le bouton DIAL, vous réglez le niveau du silencieux.

En appuyant et en maintenant enfoncée cette touche pendant plus d'une seconde, vous activez le mode VOICE (lorsque le FVS-2 optionnel est installé).

Touche [BACK (BACK))
 En appuyant rapidement sur cette touche, vous validez l'élément ou la valeur sélectionnée.
 Ensuite, l'affichage revient à l'écran précédemment observé.

[™] Touche DISP/SETUP ([™]

En appuyant rapidement sur cette touche, vous faites défiler les informations affichées (votre emplacement/emplacement de la station reçue/écran GPS INFO).

Conseil Pour avoir des détails sur les informations affichées, voir la page 19.

En appuyant et en maintenant enfoncée cette touche pendant plus d'une seconde, vous affichez le menu Setup (configuration).

Nom et fonction de chaque composant

Arrière



① Prise jack CONTROL

Branchez le câble de commande dans cette prise jack pour se connecter au module principal.

- 2 Trou de vis pour fixer le support de montage
- ③ Interrupteur de mise à jour du microprogramme

Attention Maintenez en place l'obturateur en caoutchouc lorsqu'il n'est pas utilisé.

Boîtier principal

Avant



- ① Prise MIC Branchez le câble de microphone fourni.
- Prise jack CONTROL Branchez le câble de commande dans cette prise jack pour se connecter au système de commande.
- ③ Fente pour carte microSD
- ④ Interrupteur de mise à jour du microprogramme

Attention Maintenez en place l'obturateur en caoutchouc lorsqu'il n'est pas utilisé.

Arrière



- ① Borne ANT Connectez l'antenne.
- 13,8V CC Branchez le câble d'alimentation c.c. fourni (avec fusible).
- Prise jack EXT SP Branchez le haut-parleur externe en option.
- ④ Prise jack DATA Branchez un câble pour la télécommande ou un câble pour se connecter à des dispositifs comme votre interface ordinateur et le terminal extérieur.
- 5 Ventilateur de refroidissement

Micro ((MH-48A6JA)



[UP]	Augmente la fréquence de un intervalle.
[DWN]	Diminue la fréquence de un intervalle.
[LOCK]	Verrouille / déverrouille les touches [UP] et [DWN] et les touches de [P1] à [P4].
[LAMP]	Allume/éteint la lampe située sur le boitier du micro.
[MIC]	Parlez dans cette partie pendant l'émission.
[1] à [0]	Entre les nombres.
[*]	Commute entre les modes opératoires VFO et mémoire de la bande en service.
[#]	Active les fonctions GM (Group Monitor).
[A]	Commute la bande en service sur la bande A.
[B]	Commute la bande en service sur la bande B.
[C]	Ajuste le niveau du silencieux.
[D]	Commute l'affichage.
[P1]	T-CALL
[P2]	Rappelle le canal local (home) du récepteur.
[P3]	Change le mode communication.
[P4]	Change la puissance d'émission.
[PTT]	Met l'émetteur-récepteur en mode émission.



Conseil =

Les fonctions préférées peuvent être attribuées aux boutons de [P1] à [P4]. Sélectionne la fonction à partir de **[8 CONFIG]** \rightarrow **[10 MIC PROGRAM KEY]** dans le menu Setup (page 138).

Écran affiché



① Affichage d'icônes

Affiche la fonction Bluetooth, APRS, la carte mémoire microSD et les icones GPS lorsque chaque fonction est utilisée.

- ② Affichage de l'emplacement de la station Affiche l'emplacement de la station reçue et l'emplacement de votre station. Chaque fois que vous appuyez rapidement sur la touche (RESP), vous commutez les données affichées entre l'emplacement de la station reçue et l'emplacement de votre station.
- ③ Affichage de fréquence de bande secondaire En mode VFO, affiche le nom (A ou B) et la fréquence de la bande secondaire. En mode mémoire, affiche la fréquence enregistrée ou l'étiquette mémoire.
- ④ Affichage S-mètre Affiche le graphique à barres de S-meter. Affiche le niveau de silencieux pendant le réglage du silencieux.

Fonctionne comme un indicateur de puissance pendant l'émission.

5 Affichage du mode communication

Affiche le mode opératoire actuel, comme analogique ou numérique en utilisant des abréviations.

Le mode auto est indiqué par une barre clignotante au-dessus de l'abréviation. En mode auto, le mode de communication est réglé automatiquement en fonction du signal reçu.

Conseil Les fonctions AMS peuvent être modifiées dans le menu Setup de la manière suivante

$\label{eq:constraint} \textbf{[2 TX/RX]} \rightarrow \textbf{[3 AMS TX MODE]}.$

6 Indique le nom de la bande opératoire, le canal mémoire et l'émission.

En mode VFO, le nom de la bande en service (A ou B) est affiché.

En mode mémoire, affiche **t** e le numéro du canal mémoire pour la bande A, et **t** e le numéro du canal mémoire pour la bande B.

Pendant la manipulation au cours de l'émission, **L** indique le niveau bas (LO) de puissance d'émission, et **MID** indique le niveau moyen (MID) de la puissance d'émission.

Affichage de la fréquence
 Affiche la fréquence de la bande en service.

Écran GPS INFO

Pendant que l'emplacement de la station reçue est affiché, appuyez rapidement sur la touche (BISP) pour afficher l'écran GPS INFO.

Peut aussi afficher le compas et le niveau de signal de chaque satellite acquis. □ indique un satellite non acquis et ■ indique un satellite acquis.

Conseil

- À partir de [1 DISPLAY] \rightarrow [4 GPS INFORMATION], vous pouvez sélectionner « LOCATION » (emplacement) ou
- « FREQUENCY » (fréquence).

[Affichage de l'emplacement]



[Affichage de la fréquence]



Saisie des caractères

Vous pouvez saisir des lettres et des caractères pour entrer votre indicatif et les étiquettes de canal mémoire en suivant la procédure ci-dessous.

Commutation du type de caractère

Appuyez sur (xpo) (xpo) (xpo) apparaît sur l'affichage supérieur). Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le type de caractère change dans l'ordre suivant. Majuscules \rightarrow symboles \rightarrow minuscules \rightarrow chiffres

Suppression des caractères saisis

Appuyez sur 💹 (**ELE** apparaît sur l'affichage supérieur). Supprime tous les caractères à droite du curseur y compris le caractère sur legu

Supprime tous les caractères à droite du curseur y compris le caractère sur lequel le curseur est actuellement placé.

Déplacement du curseur vers la gauche

Appuyez sur 🖭 (Here apparaît sur l'affichage supérieur).

Déplacement du curseur vers la droite

Appuyez sur () () apparaît sur l'affichage supérieur).

Suppression du dernier caractère saisi

Appuyez sur (See) (apparaît sur l'affichage supérieur).

Fin de la saisie

Appuyez sur (BACK). Pour annuler la saisie, appuyez sur (BACK).

Installation de l'émetteur-récepteur

Précautions pour l'installation

Notez les points suivants au moment de l'installation de l'émetteur-récepteur.

- N'installez pas l'émetteur-récepteur à un endroit où il sera exposé au rayon solaire direct, à des températures élevées, à une humidité excessive, à des conditions poussiéreuses, ou à des vibrations extrêmes.
- O Installez l'émetteur-récepteur à un endroit bien ventilé afin que la dissipation de chaleur ne soit pas gênée, en effet, les dissipateurs de chaleur deviendront très chauds lorsque l'émetteur-récepteur fonctionne pendant une longue période.
- O Ne placez pas d'objets sur l'émetteur-récepteur.
- Ne tentez pas de soulever le panneau avant en le tenant uniquement par le bouton ou par le câble de commande.
- Cet émetteur-récepteur nécessite une alimentation 13,8 V DC.
 Si l'on utilise cet émetteur-récepteur sur un véhicule, vérifiez que la batterie du véhicule est du type 12 V. Ne branchez jamais cet émetteur-récepteur à la batterie 24 V d'un grand véhicule.
- O Ne branchez jamais l'émetteur-récepteur à une source d'alimentation de 100V AC.
- Faites attention car un ronflement et du bruit peuvent être introduits en fonction des conditions d'installation de l'alimentation extérieure.
- O Installez l'émetteur-récepteur le plus loin possible des appareils de télévision et des radios. Si vous n'observez pas ces précautions, il peut se produire des parasites de diffusion (BCI) ou des parasites de télévision (TVI) respectivement sur les radios et les TV.

N'installez jamais cet émetteur-récepteur près d'antennes intérieures.

Lieu d'installation en cas d'utilisation dans une unité mobile

Panneau avant

Pour recevoir efficacement les satellites GPS, on recommande d'installer l'émetteurrécepteur sur la planche de bord ou à l'avant de la console centrale. Voir « Installation du panneau avant » en page 26

Conseil

L'antenne de réception GPS est incorporée dans le panneau avant.



Boîtier principal

Il est recommandé d'installer le boîtier principal sous le tableau de bord du véhicule ou sur le côté de la console centrale. Voir « Installation du boîtier principal » en page 25



Transceiver main body

À propos de l'antenne

L'antenne est un élément très important pour l'émission et la réception. Le type d'antenne et ses caractéristiques déterminent les performances de l'émetteur-récepteur. De ce fait, notez les points suivant :

- Utilisez une antenne convenant aux conditions d'installation et à l'objectif de l'application.
- O Utilisez une antenne adaptée à la bande de fréquence en service.
- O Utilisez une antenne et un câble coaxial avec une impédance caractéristique de 50Ω.
- C Réglez le VSWR (rapport d'onde stationnaire) jusqu'à ce qu'il soit de 1,5 ou moins pour une antenne ayant une impédance réglée de 50Ω.
- O Maintenez la longueur du câble coaxial aussi courte que possible.

Installation de l'antenne

Installation de l'antenne dans une unité mobile

Fixez la base de l'antenne à l'arrière du véhicule (pare-choc arrière, coffre, hayon, etc.) puis installez l'antenne sur la base.

Précautions -

- Vérifiez que la base de l'antenne est convenablement mise à la terre au niveau de la carrosserie du véhicule.
- Lorsqu'on utilise un câble coaxial inclus dans une antenne montée sur véhicule, disponible dans le commerce, posez le câble pour qu'il soit le plus court possible.
- Empêchez l'eau de pluie ou l'humidité de pénétrer à l'entrée du câble ou dans les connecteurs au moment de l'acheminement du câble coaxial à l'intérieur du véhicule.

Type de montage sur pare-choc



Type de montage sur coffre



Installation d 'antenne lorsqu'on utilise une station fixe

Pour utilisation en extérieur, il existe des antennes omnidirectionnelles et diverses antennes directionnelles.

- Les antennes omnidirectionnelles comme les antennes GP (plan de terre) conviennent pour les communications avec une station locale ou avec des stations mobiles dans toutes les directions.
- Les antennes directionnelles telles l'antenne Yagi sont adaptées aux communications entre une station de base et une station éloignée dans une direction spécifique.

Précautions -

- Créez une boucle (câble détendu) dans le câble coaxial juste en dessous de l'antenne, et fixez le câble coaxial pour que son poids n'exerce pas une traction sur l'antenne.
- Au moment de l'installation de l'antenne, tenez compte des supports et de la manière dont les haubans sont positionnés, afin que l'antenne ne soit renversée ou projetée par des rafales de vent très fortes.

Antenne GP <Exemple de montage en balcon>



Antenne Yagi <Exemple de montage sur toit>



Installation du boîtier principal

Installez le boîtier principal au moyen du support MMB-36 fourni.

1 Sélectionnez l'emplacement d'installation.

 Attention
 Sélectionnez un emplacement où l'émetteur-récepteur peut être solidement fixé.

 Conseil
 Voir « Emplacement d'installation en cas d'utilisation dans un véhicule » en page 22.

- **2** Percez quatre trous de 6 mm de diamètre là où le support doit être installé, en faisant correspondre les positions des trous de boulonnage du support.
- 3 Fixez le support

Fixez le support au moyen des boulons, des écrous et des rondelles fournis.



- 4 Fixez le boîtier principal sur le support. Fixez le boîtier principal au support au moyen des boulons fournis comme indiqué dans l'illustration.
 - Conseil L'angle de montage peut être modifié en fonction de la position de fixation des boulons.



Installation du panneau avant

Installez le panneau avant en utilisant le support fourni.

Attention -

Le support peut être mis en forme à la main pour s'adapter à l'emplacement où le panneau avant est installé.

Prenez des précautions pour ne pas vous blesser lorsque vous recourbez le support.

1 Sélectionnez l'emplacement d'installation.

Attention Choisissez un endroit stable et plat, présentant aussi peu de creux et de saillies que possible.

Conseil Voir « Emplacement d'installation en cas d'utilisation dans un véhicule » en page 22.

2 Fixez le support sur le panneau avant.

Fixez le support sur le panneau avant en utilisant les vis fournies comme indiqué dans l'illustration.





4 Installez le support à l'endroit où vous voulez placer le panneau avant.

3 Collez une feuille d'adhésif double face sur le support.

Décollez le ruban de protection sur la feuille d'adhésif

double face fournie, et collez-la sur la face inférieure du

Une fois que la feuille d'adhésif est collée sur la face inférieure du support, décollez l'autre face du ruban de protection, et ensuite collez le support à l'emplacement d'installation.

Attention

support.

Éliminez la saleté et la poussière à l'emplacement d'installation avant de fixer le support.



Connexion du panneau avant au boitier principal

Attention _

Vérifiez que l'émetteur-récepteur est éteint (OFF) avant de connecter.

1 Connectez le câble de commande fourni au boîtier principal de l'émetteur-récepteur.

Enfoncez la fiche du câble de commande dans la prise jack CONTROL sur le panneau avant du boîtier principal de l'émetteur-récepteur, jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

2 Raccordez l'autre côté du panneau avant à l'unité de commande.

Enfoncez l'autre fiche du câble de commande dans la prise jack CONTROL sur le panneau avant de commande de l'émetteur-récepteur, jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

Branchement du micro

- Connectez le microphone fourni au boîtier principal. Branchez le connecteur du micro dans ma prise jack MIC sur le panneau avant jusqu'à ce qu'il s'encliquette.
 - Conseils Pour débrancher le micro, tirez sur le câble tout en appuyant sur le verrou du connecteur.
 - Pour utiliser un micro avec connecteur à 8 broches, utilisez le kit de rallonge de micro en option « MEK-2 ». Un câble de rallonge (environ 3 m) est fourni avec le micro MEK-2, vous permettant de l'utiliser loin du boîtier principal.

Branchement de l'antenne

 Raccordez le câble coaxial au boîtier principal. Branchez la prise jack du câble coaxial dans la borne ANT sur le panneau arrière du boîtier principal, puis faites-la tourner et serrez-la.









Branchement de la batterie du véhicule

Si vous utilisez l'émetteur-récepteur sur un véhicule, raccordez le câble d'alimentation DC à la batterie du véhicule.

Précautions -

- Utilisez l'émetteur-récepteur du véhicule avec un circuit de 12 Vcc à terre négative, où le pôle moins (-) de la batterie est relié à la carrosserie du véhicule.
- Vérifiez que la batterie du véhicule est de type 12 V. Ne branchez pas l'émetteur-récepteur à la batterie d'un grand véhicule.
- N'utilisez pas l'allume-cigare situé dans le véhicule comme source d'alimentation.

(1) Câblage depuis l'intérieur du véhicule jusqu'au compartiment moteur

Acheminez le câble d'alimentation DC jusqu'au compartiment moteur en le faisant passer à travers une bague.

- 1 Introduisez un fil raide depuis le compartiment moteur à travers la bague dans le véhicule.
- 2 Enroulez l'extrémité « dénudée » du câble d'alimentation DC fourni autour de l'extrémité du fil « alimentation ».
- 3 Recourbez les extrémités des fils et enroulez le ruban isolant autour d'eux.
- 4 Tirez le fil "d'alimentation" dans le compartiment du moteur. Le câble d'alimentation DC est tiré dans le compartiment moteur.
- 5 Décollez le ruban adhésif et détachez le câble d'alimentation DC du fil.



(2) Branchement du câble d'alimentation

Précautions -

- N'utilisez pas un câble d'alimentation DC différent de celui fourni ou spécifié.
- Ne placez aucun objet sur le câble d'alimentation DC et ne marchez pas dessus.
- N'utilisez pas le câble d'alimentation DC avec le porte-fusibles coupé.
- N'inversez pas la polarité (positive et négative) lors du branchement de la batterie.
- 1 Débranchez la borne moins (-) de la batterie.

Ceci empêche les courts-circuits lorsqu'on travaille sur les câbles.

2 Fixez les cosses sur les extrémités dénudées du câble d'alimentation DC.

Procurez-vous des bornes disponibles dans le commerce et sertissez ou soudez les extrémités des fils rouge (+) et noir (-) au câble d'alimentation DC.



Crimped terminal

3 Branchez le fil rouge (+) du câble d'alimentation DC batterie.

Attention Raccordez solidement le câble d'alimentation DC pour qu'il ne se déconnecte pas.

- 4 Rebranchez la borne négative (-) de la batterie, qui avait été déconnectée.
- 5 Branchez le fil noir (-) du câble d'alimentation DC à la borne négative (-) de la batterie.
 Attention Raccordez solidement le câble d'alimentation DC pour qu'il ne se déconnecte pas.
- Raccordez le câble d'alimentation DC au boîtier principal.
 Branchez dans le connecteur du câble d'alimentation du boîtier jusqu'à ce qu'il s'encliquette.



Branchement de l'équipement d'alimentation externe

Lorsque vous utilisez l'émetteur-récepteur comme une station fixe, utilisez une source d'alimentation extérieure.

Précautions -

- Utilisez une source d'alimentation externe capable de fournir 13,8V DC, et ayant une intensité de 20 A ou plus.
- Veillez à mettre la source d'alimentation externe hors tension avant le branchement.
- Raccordez le câble d'alimentation DC à l'alimentation extérieure.
 Branchez le fil rouge (+) du câble d'alimentation DC fourni à la borne positive (+) de la source d'alimentation externe, et le fil noir (-) à la borne négative (-) de la source d'alimentation externe.

Raccordez le câble d'alimentation DC au boîtier principal.
 Branchez dans le connecteur du câble d'alimentation du boîtier jusqu'à ce qu'il s'encliquette.



Les opérations suivantes peuvent être effectuées en utilisant une carte mémoire microSD avec l'émetteur-récepteur.

- · Sauvegarde des informations et des paramètres de l'émetteur-récepteur
- · Sauvegarde des données du journal GPS
- Sauvegarde des données téléchargées en utilisant la fonction GM et la fonction WIRES-X
- · Échange de données sauvegardées entre plusieurs émetteurs-récepteurs

Cartes microSD prises en charge par l'émetteur-récepteur

Cet émetteur-récepteur prend en charge une carte mémoire 2 GO microSD et une carte mémoire microSDHC 4 GO, 8 GO, 16 GO, 32 GO

Précautions -

- Les cartes mémoires microSD ou microSDHC sont fournies avec l'émetteur-récepteur.
- On ne peut pas garantir que toutes les cartes mémoires microSD et microSDHC vendues dans le commerce fonctionneront avec ce produit

Notes sur l'utilisation des cartes mémoires microSD

- Ne pliez pas la carte microSD et ne placez pas d'objets lourds dessus.
- · Ne touchez pas les bornes de la carte microSD à mains nues.
- Les cartes mémoires microSD initialisées sur d'autres appareils peuvent ne pas enregistrer normalement sur l'émetteur-récepteur. Réinitialisez la carte mémoire microSD sur l'émetteur-récepteur en cas d'utilisation d'une telle carte. Pour plus de détails, voir « Initialisation des cartes mémoires microSD » en page 33.)
- Ne tirez pas sur la carte mémoire microSD pour l'extraire et n'éteignez pas l'émetteurrécepteur pendant la lecture ou l'écriture de données sur la carte.
- N'insérez pas autre chose qu'une carte mémoire microSD dans la fente de carte mémoire microSD de l'émetteur-récepteur.
- · Ne retirez pas et n'insérez pas la carte micro-SD avec une force excessive.
- Lorsqu'une seule carte micro-SD est utilisée pendant une période prolongée, l'écriture et l'effacement des données peuvent devenir impossibles. Utilisez une nouvelle carte micro-SD lorsqu'il n'est plus possible d'écrire ou d'effacer des données.
- Notez que Yaesu ne sera pas responsable de dommages subis à la suite de pertes ou de corruption des données en cas d'utilisation d'une carte micro-SD.

Insertion d'une carte mémoire microSD

1 Appuyez et maintenez enfoncée ULOCK pendant plus de 2 secondes pour éteindre l'émetteur-récepteur.

2 Insérez la carte mémoire microSD dans la fente pour carte microSD.

Le côté borne étant tourné vers le haut, insérez la carte dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'encliquette.

- Précautions Insérez la carte mémoire microSD comme indiqué suivant l'orientation correcte.
 - Ne touchez pas avec vos mains la borne de la carte mémoire microSD.





Après avoir allumé l'émetteur-récepteur, l'icône 🛐 apparaît en haut et à droite de l'écran.

Conseil

L'icône peut mettre un certain temps à s'afficher en fonction de la capacité de la carte.



Retrait de la carte mémoire microSD

- 1 Appuyez et maintenez enfoncée 🖉 pendant plus de 2 secondes pour éteindre l'émetteurrécepteur.
- Appuyez sur la carte mémoire microSD.
 Vous entendrez un déclic, et la carte mémoire microSD sera éjectée.
- 3 Retirez de la fente la carte mémoire microSD.

Initialisation des cartes mémoires mciroSD

Lorsque vous utilisez une nouvelle carte mémoire microSD pour la première fois avec le FTM-100DE, initialisez-la en suivant la procédure ci-dessous.

Attention -

L'initialisation supprime toutes les données enregistrées sur la carte mémoire microSD. Vérifiez le contenu de la carte micro-SD avant son initialisation.

1 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde.

Le menu setup apparaît.

2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [11 SD], puis appuyez sur (DISP).

La liste du menu apparaît.

3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [2 FORMAT], puis appuyez sur (BEBP).

L'écran format confirmation apparaît.

4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [OK?], puis appuyez sur (DISP).

Initialise la carte mémoire microSD.

ConseilPour annuler l'initialisation, tournez le boutonDIAL pour sélectionner [Cancel], puis appuyez $sur \left(\stackrel{OESP}{SEUP} \right)$.

À la fin de l'initialisation, « Completed » (terminé) apparaît, et ensuite on revient à l'écran liste du menu.

SETUP MERU (2/2) 9 DATA 13 RST/CLONE 10 APRS 14 CALLSIGN 11)SD 12 OPTION
SETUP MENU ISD 1 1 BACKUP 2⊫FORMAT
SETUP MCAULICE 1 BACKU FORMAT 2 FORMA POR? Cancel

Réception

Mise sous tension

1 Appuyez et maintenez enfoncée (ⓓ⊥ock) pendant plus de 2 secondes.

L'émetteur-récepteur s'allume, et l'affichage apparaît sur l'écran.

<Lorsqu'on utilise le même indicatif pour le numérique et pour APRS>





<Lorsqu'on utilise des indicatifs séparés pour le numérique et pour APRS>

L'indicatif pour le numérique apparaît à gauche et l'indicatif pour APRS apparaît à droite.



Conseils

- Lorsqu'on allume l'émetteur-récepteur pour la première fois, ou après sa réinitialisation, un écran demandant de saisir un indicatif apparaît.
- Lorsqu'on allume ensuite l'émetteur-récepteur, l'indicatif précédemment enregistré sera affiché.

Mise hors tension

 Appuyez et maintenez enfoncée ↓ pendant plus de 2 secondes. L'affichage disparaît sur l'écran et l'émetteur-récepteur est éteint.

Saisie de l'indicatif

Un écran demandant de saisir un indicatif apparaît lorsqu'on allume l'émetteur-récepteur pour la première fois ou après sa réinitialisation.

L'indicatif permet d'identifier la station émettrice lors des communications en mode numérique.

- 1 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner les caractères, puis appuyez sur **Ev**.
 - Conseils Jusqu'à 10 caractères (caractères alphanumériques y compris tiret) peuvent être saisis.
 - Voir « Saisie de caractères » en page 20 pour savoir comment utiliser l'écran de saisie des caractères.

Please enter Your Callsign -MAX 10 letters-	XXX AT THE BEGINNING XXX
-MAX 10 letters-	Please enter Your Callsian
	-MAX 10 letters-

XXX AT THE BEGINNING XXX
Please enter Your Callsign
-MAX 10 letters-
[JA]
A/3 CLR \leftarrow \rightarrow X

Opérations de base

L'indicatif saisi apparaît en bas de l'écran, et l'écran

Commutation de la bande de trafic

d'affichage de fréquence apparaît.

Normalement, 2 bandes opératoires apparaissent dans la moitié supérieure et dans la moitié inférieure de l'écran. La fréquence et le mode de modulation ne peuvent être modifiés que pour la bande se trouvant dans la moitié supérieure de l'écran, bande qui est appelée « bande opératoire ». L'autre bande, affichée dans la moitié inférieure de l'écran, n'est pas en service, et elle est appelée « bande secondaire ».

1 Appuyez sur (A/B)

2 Appuyez sur (DISP) L'affichage change.

> Chaque fois que l'on appuie sur la touche, on fait basculer la bande en service entre la bande A et la bande B.

Attention

Les signaux de la bande en service et de la bande secondaire ne peuvent pas être reçus simultanément.

Ajustement du volume

1 Tournez le bouton VOL.

> En le tournant dans le sens horaire, on augmente le volume, et en le tournant dans le sens antihoraire, on diminue le volume.









Réglage du niveau de squelch

Les bruits gênants peuvent être supprimés lorsqu'aucun signal n'est présent. Les niveaux de silencieux de bande A et de bande B peuvent être réglés individuellement. Il sera plus efficace d'augmenter le niveau du silencieux pour diminuer le bruit, cependant, si l'on règle le niveau du silencieux à un niveau trop élevé, on peut bloquer les signaux faibles. Réglez le niveau de squelch selon les besoins.

1 Appuyez sur (SQL).

Le niveau actuel du silencieux est indiqué sur l'affichage de la bande secondaire et sur le compteur SQL.

Conseil

En mode numérique, aucun bruit n'apparaît même si le niveau du silencieux est réglé sur 0.





2 Tournez le bouton DIAL pour régler le niveau du silencieux. Le niveau de silencieux est indiqué sur l'affichage de la bande secondaire, et il est affiché sur le compteur SQL.

Conseil

L'écran opératoire normal est à nouveau affiché trois secondes après le réglage du silencieux, ou si aucun réglage n'est effectué.


Réglage d'accord sur la fréquence

Utilisation du bouton DIAL

1 Faites tourner le bouton DIAL.

En tournant ce bouton dans le sens horaire, on augmente la fréquence, et en le tournant dans le sens antihoraire, on la diminue.



• Utilisation du micro

Appuyez rapidement sur les touches [UP] et [DWN]

En appuyant rapidement sur **[UP]**, on augmente le réglage de fréquence. En appuyant rapidement sur la touche **[DWN]**, on diminue la fréquence.

Utilisation des touches numériques

Utilisez les touches numériques (0) à (9) pour saisir directement la fréquence.

Number keys

Modification des pas de fréquence

Le bouton DIAL et les touches de micro **[UP]/[DWN]** de réglage de fréquence peuvent être modifiés.

1 Appuyez sur (DISE) pendant plus d'une seconde. Le menu setup apparaît.



Réception

2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [8 CONFIG], puis appuyez sur (DISPLAY 5 2 TX-TX 6 3 MEMORY 2

La liste du menu apparaît.

- **3** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner **[7 FM AM STEP]**, puis appuyez sur (STIP).
- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le pas de fréquence désiré.

Les pas de fréquence changent dans l'ordre suivant :

"AUTOMATIQUE \rightarrow 5.00 KHz \rightarrow 6.25 KHz \rightarrow 8.33 KHz \rightarrow 10.00 KHz \rightarrow 12.50 KHz \rightarrow 15.00 KHz \rightarrow 20.00 KHz \rightarrow 25.00 KHz \rightarrow 50.00 KHz \rightarrow 100.00 KHz"

- Conseils Réglage par défaut : AUTO
 - Le pas de fréquence 8.33 kHz ne peut être sélectionné que sur la bande aviation.
 - Les pas de fréquences 5 kHz, 6.25 kHz ou 15 kHz ne peuvent être sélectionnés que sur une fréquence égale ou supérieure à 480 MHz.
- 5 Appuyez et maintenant enfoncée (BISP) pendant plus d'une seconde.
 Le pas de fréquence sélectionné est réglé, et l'on revient à l'affichage précédent.
 Conseil Pour revenir à l'affichage précédent, appuyez sur (BACK) 3 fois.

Commutation du mode opératoire

On peut sélectionner comme mode opératoire le mode VFO ou le mode MÉMOIRE. En mode VFO, la fréquence opératoire peut être réglée librement ; en mode MÉMOIRE, les canaux de mémoire sont rappelés et affichés sur l'écran pour utilisation.

- 1 Sélectionnez la bande opératoire désirée.
- 2 Appuyez sur WM.

L'affichage commute sur le mode MÉMOIRE.

A ou B, et le numéro du canal mémoire apparaît sur l'affichage du nom de la bande en service.

- **Conseils** • A apparaît sur la bande A.
 - E apparaît sur la bande B.

Lorsqu'un nom (étiquette) a été affecté au canal mémoire, l'étiquette apparaît sur l'affichage de fréquence ou de la bande secondaire.

1 DISPLAY 2 TX/RX 3 MEMORY 4 SIGNALING	5 SCAN 6 GM 7 WIRES-X 8⊫CONFIG	
SETUP MENU [7⊫FM AM STEP 8 BEEP 9 CLOCK TYPE 10 MIC PROGRA	CONFIG 3:	17

(1/2)

FM	AΜ	STEP		
	[AUTO]	





3 Appuyez sur WM.

L'affichage passe en mode VFO et revient sur la fréquence de réception précédente.

Sélection du mode de communication

L'émetteur-récepteur FTM-100DE est équipé d'une fonction AMS (sélection automatique de mode) qui effectue une sélection automatique parmi 4 modes d'émission en fonction du signal reçu. Le mode d'émission est sélectionné en fonction du signal reçu afin que les signaux numériques C4FM et les signaux analogiques soient reçus et émis automatiquement. Appuyez sur es pour afficher « 50 × sur l'écran.

*L'affichage diffère en fonction du signal reçu.



-Display example when in AMS mode

Pour opérer en mode communication fixe, appuyez sur **P** pour commuter le mode de communication.

Chaque fois que vous appuyez sur 🕰, le mode de communication change dans l'ordre suivant :

" III (AMS)"→"DN (V/D mode)"→"VW/DW (FR mode)"→"FM (analogique)"

Mode de fonctionnement	Icône	Description des modes
AMS (Sélection automatique de mode)	00	Le mode d'émission est automatiquement sélectionné parmi les 4 types en fonction du signal reçu. (L'icône « ○○ » varie selon le signal reçu). Le mode opératoire de la fonction AMS peut être changé à partir du menu Setup. Voir « Réglage du mode de transmission lorsqu'on utilise la fonction AMS (3 AMS TX MODE) » en page 125.
Mode V/D (Mode d'émission simultanée Voix/données)	DN	Les appels sont moins susceptibles d'être interrompus grâce à la détection et à la correction de signaux vocaux pendant l'émission de signaux vocaux numériques. C'est le mode standard pour C4FM FDMA Digital (numérique).
Mode FR vocal (Mode vocal plein débit)	VW	Communication de données vocales numériques utilisant la totalité de la bande 12.5 kHz. Permet une communication vocale de grande qualité.
Mode FR de données (Mode de communication de données grande vitesse)	DW	Communication de données grande vitesse utilisant la totalité de la bande 12.5 kHz. L'émetteur-récepteur passe automatiquement dans ce mode pendant la transmission d'images.
Mode FM analogique	FM	Communication analogique utilisant le mode FM. Efficace lorsque le signal est faible et que l'audio est susceptible d'être interrompue en mode numérique.

Précautions .

 En mode V/D (« DN » sur l'écran), l'information de position est incluse dans le signal émis pendant une communication vocale, cependant l'information de position n'est pas incluse avec la vois en mode FR (« VW » sur l'écran LCD). Opérations de base

Commutation du mode de modulation

En mode numérique, le mode de modulation peut être sélectionné entre « AUTO », « MANUEL (FM) » et « MANUEL (AM) »).

Au départ de l'usine, le mode est réglé sur "AUTO" où le mode de modulation optimal est automatiquement sélectionné en fonction de la fréquence.

- 1 Sélectionnez la bande opératoire désirée.
- 2 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde.

Le menu setup apparaît.

3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [2 TX/RX], puis appuyez sur (DISP).

La liste du menu apparaît.

4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [1 ANALOG MODE SELECT], puis appuyez sur (DEP).

Le mode de modulation sélectionné apparaît.

- **5** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le mode de modulation voulu.
 - « 1 AUTO » : commute automatiquement le mode de modulation en fonction de la bande de fréquence.
 - « 2 MANUAL(FM) » : commute sur le mode FM.
 - « 3 MANUAL(AM) » : commute sur le mode AM.
 - Conseil Réglage par défaut : AUTO
- 6 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde.

Sélectionne le mode de modulation choisi et rappelle l'écran précédent.

Conseil Vous pouvez aussi rappeler l'écran précédent en appuyant 3 fois sur BACK).



Communication

Emission

 Appuyez et maintenez enfoncée [PTT] sur le micro.
 En mode analogique, les parties supérieures et inférieures du voyant mode/état s'allume en rouge.

En mode numérique, la partie supérieure du voyant mode/ état s'allume en rouge et la partie inférieure s'allume en bleu.





2 Parlez dans [MIC] sur le micro.

Conseil Tenez le micro à environ 5 cm de votre bouche.

3 Relâchez [PTT].

Le voyant mode/état d'émission s'éteint et l'émetteur-récepteur revient en mode réception.

Conseils -

- Ne continuez pas à émettre pendant une période prolongée. L'émetteur-récepteur risque de surchauffer et de causer un mauvais fonctionnement ou des brûlures.
- Utilisez le ventilateur optionnel SMB-201 pour refroidir l'émetteur-récepteur qui a chauffé à cause d'une longue émission continue.
- « ERROR TX FREQ » apparaît si vous tentez d'émettre sur une fréquence indisponible.

Réglage de la puissance d'émission

Lorsque vous communiquez avec une station proche, la puissance d'émission peut être diminuée pour réduire la consommation d'énergie de la batterie.

1 Appuyez sur TXPO.

Chaque fois que vous appuyez sur (TKPO), la puissance d'émission change dans l'ordre suivant :

 $\ll \text{HIGH} \mathrel{\mathrel{\scriptscriptstyle \gg}} (\text{haut}) \rightarrow \ll \text{LOW} \mathrel{\mathrel{\scriptscriptstyle \otimes}} (\text{faible}) \rightarrow \ll \text{MID} \mathrel{\mathrel{\scriptscriptstyle \otimes}} (\text{moyenne})$

Modèle	HIGH	H MOYEN BA		HIGH MOYEN B		MOYEN BA	
FTM-100DE	50 W	20 W	5 W				



Réglage de la sensibilité du micro

La sensibilité (gain) du micro peut être réglée.

1 Appuyez et maintenant enfoncée (SETUP) pendant plus d'une seconde.

Le menu setup apparaît.

2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [2 TX/RX], puis appuyez sur (DISP).

La liste du menu apparaît.

3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner **[2 MIC GAIN]**, puis appuyez sur (DISP).

La valeur de réglage du gain du micro s'affiche.

4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le gain voulu du micro.

 $\label{eq:conseil} \begin{array}{l} \mbox{ (1 MIN $)$} \rightarrow \mbox{ (2 LOW $)$} \rightarrow \mbox{ (3 NORMAL $)$} \rightarrow \mbox{ (4 HIGH $)$} \\ \hline \mbox{ ($conseil] $} \\ \hline \mbox{ Réglage par défaut : 3 NORMAL $} \end{array}$

Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde.
 La sensibilité du micro est réglée et on revient à l'écran précédent.

Conseil Vous pouvez aussi revenir à l'écran précédent en appuyant sur **BACK** 3 fois.

ACK MEETE	
SETUR MENU (1/2)	
1 DISMLAY 5 SCAN 2PTX/RX 6 GM 3 MEMORY 7 WIRES-X 4 SIGNALING 8 CONFIG	
SETUP MENU [TX/RX] 9	
2MILCGAIN 3 AMS TX MODE 4 DIGITAL SQL TYPE	
MIC GAIN	
1 MIN 2 LOW 3▶NORMAL 4 HIGH	

Communication en mode FM

- 1 Sélectionnez la bande opératoire désirée.
- 2 Réglez le mode de modulation sur « MANUAL (FM) ».
- 3 Tournez le bouton DIAL pour régler sur la fréquence désirée.
- 4 Tout en appuyant et maintenant enfoncée [PTT], parlez dans le micro.

Conseil =

Pour utiliser le demi-écart, sélectionnez « 1 ON » à partir de [2 TX/RX] \rightarrow [9 HALF DEVIATION] dans le menu Setup.

Communication par l'intermédiaire du répéteur

Le FTM-100DE inclut la fonction ARS (répéteur automatique) permettant de communiquer automatiquement via des répéteurs en réglant simplement le récepteur sur la fréquence du répéteur.

1 Accordez sur la fréquence du répéteur.



2 Appuyez sur [PTT] pour émettre.

Pendant l'émission, les ondes radio ayant un signal de tonalité 100.0 Hz sont émises sur une fréquence inférieure de 5 MHz à la fréquence de réception.

Conseil =

À partir du menu Setup, vous pouvez modifier le réglage du répéteur.
[8 CONFIG] → [4 AUTO REPEATER SHIFT] : désactive la fonction ARS.
[8 CONFIG] → [5 REPEATER SHIFT] : permet de régler la direction de déplacement de fréquence du répéteur.
[8 CONFIG] → [6 REPEATER SHIFT FREQ] : permet de modifier le déplacement de fréquence du répéteur.

Communication

Modification du silencieux de tonalité 100.0 Hz CTCSS

Pour communiquer avec un répéteur utilisant un signal de tonalité de fréquence différente de 100.0 Hz, modifier la fréquence de tonalité CTCSS en utilisant le menu Setup.

- 1 Accordez la fréquence du récepteur sur la fréquence du répéteur.
- 2 Appuyez sur (DISP) pendant plus d'une seconde. Le menu Setup apparaît.

- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [4 SIGNALING], et ensuite appuyez sur (STISP) pour afficher la liste du menu.
- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [1 TONE SQL FREQ] et ensuite appuyez sur (DISP), la fréquence de tonalité CTCSS s'affichera.
- **5** Tournez le bouton DIAL pour modifier et sélectionner une fréquence de tonalité différente.
- 6 Appuyez sur (BISP) pendant plus d'une seconde pour initialiser la nouvelle tonalité et pour revenir à l'écran initial.

Conseil Vous pouvez aussi revenir à l'écran précédent en appuyant sur (BACK) 3 fois.

7 Appuyez sur [PTT] pour émettre.

La fréquence d'émission est automatiquement décalée sur la fréquence d'entrée du répéteur, et le signal de tonalité du silencieux est initialisé.

Conseil =

La tonalité du silencieux et le décalage de fréquence d'émission seront enregistrés chaque fois que la fréquence affichée est enregistrée sur un canal mémoire. (Voir « Enregistrement sur le canal mémoire » en page 51).



at data

146.520

TONE SQL R	FREQ
85.4 Hz № 88.5 Hz 91.5 Hz 94.8 Hz	1

Autres configurations

Réglage du volume de bip

Le volume du « bip sonore » accompagnant la manœuvre de la touche peut être réglé.

1 Appuyez et maintenant enfoncée (PISP) pendant plus d'une seconde.

Le menu setup apparaît.





SETUP MENU [CONFIG	117
8▶BEEP 9 CLOCK TYPE	
10 MIC PRÓGRAM KEY 11 RX COVERAGE	

<u>BEEP</u> 1 OFF 2▶LOW 3 HIGH

2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [8 CONFIG], puis appuyez sur (DISP).

La liste du menu apparaît.

3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner **[8 BEEP]**, puis appuyez sur (DISP).

Le réglage du volume apparaît.

- Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le volume désiré.
 « 1 OFF » (coupé) → « 2 LOW » (faible) → « 3 HIGH » (haut)
 Conseil Réglage par défaut : 2 LOW
- 5 Appuyez et maintenant enfoncée (BISF) pendant plus d'une seconde.
 Le volume sonore sélectionné pour le bip est initialisé et on revient à l'écran précédent.
 Conseil Vous pouvez aussi rappeler l'écran précédent en appuyant 3 fois sur (BACK).

Autres configurations

Verrouillage du bouton DIAL et des touches

Pour empêcher tout changement accidentel de fréquence en cours de fonctionnement, le bouton DIAL et les touches peuvent être verrouillés.

Conseil VOL n'est pas verrouillé.

1 Appuyez rapidement sur ULOCK.

« LOCK » sera affiché sur l'écran et le bouton DIAL et les touches ne fonctionneront pas.

Appuyez rapidement à nouveau sur déverrouiller le bouton DIAL et les touches. « UNLOCK » sera affiché sur l'écran.





Réglage de la date et de l'heure

L'émetteur-récepteur FTM-100DE comporte une horloge intégrée. Réglez l'heure et la date avant d'utiliser la radio. L'heure est automatiquement réglée lorsque des signaux sont reçus depuis le GPS.

1 Appuyez et maintenant enfoncée (PISE) pendant plus d'une seconde.

Le menu setup apparaît.

2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [8 CONFIG], puis appuyez sur (DISP).

La liste du menu apparaît.

3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [1 DATE & TIME ADJUST], puis appuyez sur (SETUP).

Les réglages actuels de date et d'heure apparaissent.



- 4 Appuyez sur (PISP). L'affichage « Month » (mois) clignote.
- 5 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le mois.
- 6 Appuyez sur GM (Appuyez apparaît en haut).
 - L'affichage « Day » (jour) clignote.
 - Conseil
- Appuyez sur 🕰 pour revenir à (💶 🔤 apparaît sur la partie supérieure).





- 7 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le jour.
- 8 Appuyez sur () () apparaît en haut). L'affichage « Year » clignote.
 - Conseil Appuyez sur

Appuyez sur **evenir** à (**eta-e** apparaît sur la partie supérieure).

- **9** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner l'année.
- **10** Appuyez sur (**10** apparaît en haut).

L'affichage « Hour » (heure) clignote.

- Conseil Appuyez sur 🕰 pour revenir à (
- **11** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner l'heure.
- **12** Appuyez sur (**12** Appuyez

L'affichage « Minute » clignote.

Conseil Appuyez sur 🕰 pour revenir à (

- **13** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner les minutes.
- 14 Appuyez sur (DISP).

La date et l'heure sont réglées, et on revient à l'écran setting (réglage).

15 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde.

L'affichage revient à l'écran précédent.

Conseil Vous pouvez aussi revenir à l'écran précédent en appuyant sur (BACK) 3 fois.

Conseils =

- À une température normale, la précision du temps est de ±30 secondes par mois. Elle peut varier en fonction de la température et les conditions environnementales.
- L'heure est automatiquement réglée lorsque des signaux sont reçus depuis le GPS.
- Lorsque vous utilisez l'émetteur-récepteur pour la première fois, le réglage de l'horloge peut être imprécis. Dans ce cas, réglez à nouveau l'heure.
- · Le calendrier peut afficher des dates du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2099.

Réglage de la luminosité de l'affichage

Il est possible de régler la brillance et le contraste de l'affichage.

1 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde.

Le menu setup apparaît.

- Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [1 DISPLAY], puis appuyez sur (DISP).
 La liste du menu apparaît.
- Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [2 LCD BRIGHTNESS], puis appuyez sur (DISP).
 L'écran réglage de brillance apparaît.
- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner la luminosité désirée.

La luminosité peut être sélectionnée parmi les 7 niveaux suivants.

```
« MIN », « 2 », « 3 », « 4 », « 5 », « 6 » et « MAX »
Conseil Réglage par défaut : MAX
```

5 Appuyez sur BACK.

Conseil Pour terminer le réglage, appuyez et maintenez enfoncée (Else) pendant plus d'une seconde. Pour régler le contraste par la suite, passez à l'étape 6.









 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [3 LCD CONTRAST], puis appuyez sur (DISP). L'écran permettant de sélectionner le niveau de contraste apparaît.

Autres configurations

7 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le niveau de contraste désiré.

Le contraste peut être sélectionné parmi les 7 niveaux suivants.

«-3», «-2», «-1», «0», «+1», «+2» et «+3» Conseil Réglage par défaut : 0

8 Appuyez et maintenant enfoncée $\left(\begin{array}{c} PISP \\ \text{SETUP} \end{array} \right)$ pendant plus d'une seconde.

Le niveau de contraste sélectionné est réglé et on revient à l'écran précédent.

Conseil Vous pouvez aussi rappeler l'écran précédent en appuyant 3 fois sur (BACK).

Rétablissement des valeurs par défaut (réinitialisation totale)

Tous les réglages de l'émetteur-récepteur et le contenu en mémoire peuvent être rétablis sur les valeurs par défaut.

Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une 1 seconde

Le menu setup apparaît.

- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [13 RST/ **CLONE1**. puis appuvez sur (**DISP**). La liste du menu apparaît.
- **3** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [1 FACTORY **RESET]**, puis appuyez sur (DISP).
- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [OK?], puis appuyez sur (SETUP).

Conseil Pour annuler la réinitialisation, sélectionnez [Cancel].

Un bip sonore retentit et l'indicatif saisi est affiché sur l'écran.

STGN SETUP MENU [RST/CLONE] 8 1 FACTORY RESET 2 PRESET 3 RECALL PRESET 4 MEMORY CH RESET ONE 18 FACTORY RESET OK? ▶Cance1 T⊫FACFACTORY RESE 2 PRE OK? 3 REC ■Cancel 4 MEMURY CH RESET *** AT THE BEGINNING *** - enter Your Callsign -MAX 10 letters-[JA....] Please

5 Saisie de l'indicatif.

Saisie de l'indicatif à l'aide du clavier numérique. Voir « Saisie de caractères » en page 20 pour savoir comment saisir les caractères de l'indicatif.

6 Appuvez sur (DISP). Initialise l'indicatif et affiche l'écran fréquence.





Autres configurations

Attention _

L'exécution de la fonction All Reset (réinitialisation totale) supprime toutes les informations enregistrées dans les canaux de mémoire. N'oubliez pas d'inscrire les données en mémoire sur un papier ou de les sauvegarder sur une carte mémoire microSD. Pour savoir comment sauvegarder les données sur une carte mémoire microSD, voir « Opération du menu Setup : 11 SD » en page 146.

Utilisation de la mémoire

Les fréquences et les réglages souvent utilisés peuvent être enregistrés dans les canaux de mémoire. Les canaux préréglés peuvent être rappelés rapidement pour faciliter l'utilisation. L'émetteur-récepteur est également équipé des fonctions de mémoire suivantes :

- Sautez les canaux de mémoire pour empêcher la réception pendant le balayage (regrage 67)
- · Balayez uniquement les canaux mémoire spécifiés (In page 67)
- « Programmable Memory Scan (PMS) » (balayage de mémoire programmable) ne balayant que l'intervalle de fréquence spécifié (dans la même bande de fréquence (rs page 68)

La fréquence opératoire individuelle et le mode opératoire (mode de modulation), ainsi que les autres informations d'exploitation, peuvent être sauvegardés pour chaque canal mémoire normal et pour chaque canal mémoire PMS.

- Fréquence de fonctionnement
- Mode de modulation*
 Etiquette de mémoire
- Informations répéteur
- Informations tonalité
 Puissance d'émission
- Informations DCS

 Informations de saut de mémoire

*Les informations en mode numérique et en mode analogique ne sont pas mémorisées.

Enregistrement sur le canal mémoire

Attention .

Les informations enregistrées dans le canal mémoire peuvent être perdues en raison d'une utilisation incorrecte, d'électricité statique ou de bruit électrique. Des données peuvent aussi être perdues suite à des défaillances et des réparations de composants. N'oubliez pas d'écrire sur un morceau de papier les informations enregistrées dans les canaux mémoire ou de sauvegarder les données sur une carte microSD.

Au total, 500 canaux mémoire sont disponibles pour la bande A et pour la bande B.

- 1 Passage en mode VFO.
- 2 Tournez le bouton DIAL pour régler sur la fréquence désirée.

Sélectionnez la fréquence que vous souhaitez enregistrer dans un canal mémoire.



3 Appuyez et maintenant enfoncée [™]/[™] pendant plus d'une seconde.

L'écran MEMORY WRITE apparaît.

La fréquence apparaît automatiquement sur un canal mémoire vide.

Conseils

 Pour savoir comment affecter une étiquette à un canal mémoire, voir les étapes 4 à 12 dans "Désignation d'un canal mémoire" en page 56.

- Pour spécifier un canal mémoire, suivez l'étape 4 dans « spécification de canaux mémoire » en page 66.
- Pour déterminer les canaux mémoire à sauter, suivez l'étape 4 dans "Setting memories to skip" en page 67.
- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le canal mémoire désiré.
 - Conseil Appuyez sur (TXPO) chaque fois pour sauter rapidement les canaux mémoire par groupes de 100 canaux mémoire.
- 5 Appuyez sur (DISP).

Termine l'enregistrement en mémoire et affiche la fréquence et le numéro de canal mémoire sur l'écran.

- **Conseils** La fréquence qui a été enregistrée dans un canal mémoire peut être écrasée par une nouvelle fréquence.
 - Appuyez sur WM pour revenir en mode VFO.









Conseils =

- Au départ de l'usine, la fréquence du canal mémoire 1 de la bande A est réglée sur 144.000 MHz tandis que la fréquence du canal mémoire de la bande B est réglée sur 430.000 MHz. Ces paramètres peuvent être modifiés sur d'autres fréquences mais ne peuvent pas être effacés.
- Des noms peuvent aussi être attribués aux canaux mémoire. Voir "Désignation d'un canal mémoire" en page 56.
- 9 paires de canaux mémoire PMS peuvent être inscrites pour la bande A et pour la bande B. Voir « Balayage des mémoires programmables (PMS) » en page 68.

Utilisation de la mémoire

Rappel des mémoires

1 Appuyez sur W.

Commute en mode mémoire. Le dernier canal mémoire utilisé est affiché sur l'écran.

2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le canal mémoire désiré. Appuyez à nouveau sur ₩ pour revenir en mode VFO.

Conseil =

Les canaux mémoire non enregistrés sont sautés.

Rappel du canal Home

1 Appuyez sur **[P2]** sur le microphone. Le canal home apparaît sur l'écran.



Conseil =

Au départ de l'usine, le canal home de la bande 144 MHz est réglé sur 144.000 MHz tandis que le canal home de la bande 430 MHz est réglé sur 430.000 MHz.







Conseil Changez la fréquence en tournant le bouton DIAL pour revenir en mode VFO.

Modification de la fréquence du canal Home

La fréquence par défaut du canal home peut être modifiée.

- 1 Passage en mode VFO.
- 2 Tournez le bouton DIAL pour régler la fréquence désirée du canal home.
- **3** Appuyez et maintenant enfoncée WW pendant plus d'une seconde.

L'écran MEMORY WRITE apparaît.



5 Appuyez sur (BISP). L'écran confirmation apparaît.



La fréquence du canal home est écrasée, et la nouvelle fréquence de ce canal est affichée.

Conseil Pour annuler l'écrasement, sélectionnez [Cancel], puis appuyez sur (BISP).



MEMOR	V WRITE	(A)		[LIS	T
HOME	445.500	- [1 1 1	1.1		11	
001	146.520	[1	1	Γ.
002		[1	10	1
310101	SRP T	Xin TAG				





Effacement des mémoires

1 Appuyez et maintenant enfoncée [₩]M pendant plus d'une seconde.

L'écran MEMORY WRITE apparaît.

2 Appuyez sur Appuyez, (

- **3** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le canal mémoire à partir duquel les mémoires doivent être supprimées.
- 4 Appuyez sur (Gy), (III apparaît en haut). L'écran de confirmation de suppression apparaît.

5 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [OK?], puis appuyez sur (DISP).

Efface la mémoire et supprime l'affichage.

- Conseils Sélectionnez [Cancel], puis appuyez sur
 - Répétez les étapes 3 à 5 pour supprimer les mémoires sur les autres canaux.

Attention -

Les mémoires sur le canal 1 et le canal home ne peuvent pas être supprimées.



6 Appuyez sur BACK.

L'affichage revient à l'écran précédent.

Désignation d'un canal mémoire

Des noms (étiquettes mémoire) tels que des indicatifs et les noms des stations de radiodiffusion peuvent être attribués aux canaux mémoire et au canal Home.

Il est possible d'entrer jusqu'à huit caractères comme étiquette mémoire, parmi les caractères suivants.

· Alphabet (majuscules/minuscules), chiffres, symboles

Exemple: Attribution d'un nom comme "YM Grp01"

1 Appuyez et maintenant enfoncée WM pendant plus d'une seconde.

L'écran MEMORY WRITE apparaît.



- 2 Appuyez sur Appuyez, (
- 3 Sélectionnez le canal mémoire auquel un nom est affecté. Conseil Pour attribuer un nom à un canal Home, rappelez le canal Home désiré.
- Appuyez sur (SQL), (TAG apparaît en haut).
 Le curseur saute à l'extrémité gauche de [|||||||] à droite de l'affichage de fréquence.







5 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner **[Y]**, puis appuyez sur **Gv** (**Gv**) (**Gv**).

« Y » est saisi, et le curseur se déplace à droite.



6 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [M], puis appuyez sur (Gw)

(apparaît en haut).

« M » est saisi, et le curseur se déplace à droite.

- Conseils Pour déplacer le curseur à gauche, appuyez sur (apparaît en haut).
 - Pour supprimer la lettre que vous venez de saisir et pour déplacer le curseur à gauche, appuyez sur (SQL) (CENT) apparaît en haut).
- Appuyez deux fois sur TXPO (ACT apparaît en haut).
 L'écran de saisie des symboles apparaît.
- 8 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner « espace », puis appuyez sur () () () apparaît en haut). Un espace est saisi et le curseur se déplace à droite.
- 9 Appuyez sur TXPO (AZE apparaît en haut). Les lettres majuscules peuvent être saisies.
- **10** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner **[G]**, puis appuyez sur **Gw** (**[---+]**) apparaît en haut).
 - « G » est saisi, et le curseur se déplace à droite.
- **11** Appuyez 3 fois sur (TXPO) (A/A apparaît en haut). Les lettres minuscules peuvent être saisies.

« r » est saisi, et le curseur se déplace à droite.

13 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner **[p]**, puis appuyez sur **G**(**[--)**] apparaît en haut).

« p » est saisi, et le <u>curs</u>eur se déplace à droite.

- **14** Appuyez 4 fois sur (TXPO) (AZE apparaît en haut). L'écran de saisie des nombres apparaît.
- **15** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner **[0]**, puis appuyez sur **G**_M (**[---)**] apparaît en haut).
 - « 0 » est saisi, puis le curseur se déplace à droite.
- 16 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [1].
 - « 1 » est saisi.







Utilisation de la mémoire

17 Appuvez sur (DISP).

Le nom saisi apparaît à droite de l'écran.

18 Appuvez sur (SETUP)

Le nom saisi est enregistré dans le canal mémoire et l'écran précédent est rappelé. L'étiquette de mémoire saisie apparaît.

Affichage de l'étiquette de mémoire

On peut sélectionner le format d'affichage de la fréquence et de l'étiquette (nom) pour chaque canal

Appuvez et maintenant enfoncée (SETUP) pendant plus d'une 1 seconde.

Le menu setup apparaît.

- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [3 MEMORY], puis appuyez sur (SETUP). La liste du menu apparaît.
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [1 ALPHA TAG SIZE], puis appuyez sur (PISP).

Les options de réglage apparaissent.

- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner les dimensions d'affichage désirées.
 - « 1 LARGE » : affiche l'étiquette mémoire en grandes lettres.
 - « 2 SMALL » : affiche l'étiquette mémoire en petites lettres.
 - Réglage par défaut : 2 SMALL Conseil
- 5 Appuyez et maintenant enfoncée (BISP) pendant plus d'une seconde.

La taille de l'affichage est initialisée, et l'écran précédent est rappelé.

Conseil Vous pouvez aussi commuter l'affichage en appuyant et maintenant enfoncé / BAND/ pendant plus d'une seconde, au lieu de suivre la procédure ci-dessus.

LARGE



SMALL







ĎĈ

SIGNALING





520

Mémoire Split

Une fréquence d'émission séparée peut être enregistrée dans un canal mémoire sur lequel une fréquence de réception a déjà été enregistrée.

- 1 En mode VFO, sélectionnez la fréquence d'émission à enregistrer.
- 2 Appuyez et maintenant enfoncée WM pendant plus d'une seconde.

L'écran MEMORY WRITE apparaît.

La fréquence d'émission saisie apparaît automatiquement sur le canal mémoire vide suivant.

- **3** Tournez le bouton DIAL (si nécessaire) pour sélectionner le canal mémoire dans lequel la fréquence d'émission doit être enregistrée.
 - Conseil

En appuyant rapidement sur (TXPO), vous sautez les canaux mémoires par 100 canaux.





4 Appuyez sur (**FXin** apparaît en haut). L'écran confirmation apparaît.

5 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [OK?], puis appuyez sur (BISP).

Enregistre la fréquence d'émission, puis affiche l'écran mode mémoire.





Balayage

Recherche de signaux

L'émetteur-récepteur FTM-100DE est équipé d'une fonction de balayage qui permet de rechercher des canaux mémoire et des fréquences pour les signaux actifs. Le balayage peut être effectué avec les 5 méthodes suivantes :

- Balayage VFO Balayage en mode VFO.
- Balayage de tous les canaux mémoire Balayage de tous les canaux mémoire.
- Sélection du balayage de canaux mémoire Balaye uniquement les canaux mémoire spécifiés.
- Saute le balayage de canaux mémoire Saute les canaux mémoire spécifiés au moment du balayage.
- Balayage de canaux mémoire programmables (PMS) Balayage pour rechercher les mémoires programmables.

Balayage VFO

- 1 Sélectionnez la bande à balayer et ensuite passez en mode VFO.
- 2 Appuyez et maintenez enfoncée [UP] ou [DWN] sur le micro pendant plus d'une seconde.

En appuyant sur **[UP]**, on balaye dans le sens des fréquences plus élevées.

En appuyant sur **[DWN]**, on balaye dans le sens des fréquences plus faibles.

Pendant le balayage, le point décimal de l'affichage de la fréquence clignote.

Lorsque l'émetteur-récepteur reçoit un signal, il reçoit en continu jusqu'à sa disparition, et il redémarre le balayage 2 secondes après la disparition du signal.



Conseils

- La direction du balayage (UP/DOWN)(AUGMENTATION/DIMINUTION) peut être initialisée à partir de [5 SCAN] → [2 SCAN DIRECTION] dans le menu Setup. Le réglage de direction s'applique au balayage effectué en appuyant sur l'une des touches [P1] à [P4] sur le micro sur lequel [SCAN] est affecté à l'avance à partir de [8 CONFIG] → [10 MIC PROGRAM KEY] dans le menu Setup.
 - La direction du balayage peut être modifiée en appuyant et en maintenant enfoncée [UP] ou [DWN] sur le micro pendant plus d'une seconde ou en faisant tourner le bouton DIAL pendant le balayage.
 - L'opération exécutée après l'arrêt du balayage sur un signal peut être initialisée à partir de [5 SCAN] → [3 SCAN RESUME] dans le menu Setup (voir la page suivante).
 - Le niveau du silencieux peut être réglé même pendant le balayage en appuyant sur (Supple) et ensuite en tournant le bouton DIAL.

Annulation du balayage

Appuyez sur **[PTT]** sur le micro pour annuler le balayage (ceci ne met pas l'émetteurrécepteur en mode émission).

Sélection de l'opération exécutée par le récepteur après l'arrêt du balayage

Sélectionnez l'une des 3 opérations suivantes de réception à effectuer après l'arrêt du balayage.

- Redémarrez le balayage après avoir reçu la fréquence pour l'intervalle de temps. Sélectionnez 1, 3 ou 5 secondes.
- (2) Continuez à recevoir la fréquence jusqu'à ce que le signal disparaisse, et ensuite redémarrez le balayage 2 secondes après la disparition du signal (BUSY) (occupé).
- (3) Arrêtez le balayage et recevez cette fréquence (HOLD) (maintien).
- 1 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde.

Le menu setup apparaît.

- Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [5 SCAN], puis appuyez sur (ETTP). La liste du menu apparaît.
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [3 SCAN RESUME] (reprise balayage), puis appuyez sur (SETUP). Les options pour le fonctionnement du récepteur apparaissent.
- Tournez le bouton DIAL pour sélectionner l'opération souhaitée du récepteur, puis appuyez sur (^{DISP}/_{SETUP}).
 « 1 BUSY » (occupé)→ « 2 HOLD »(maintien) → « 3 1sec » → « 4 3sec »→ « 5 5sec »

Conseil Réglage par défaut : 1 BUSY (occupé)

- faut : 1 BUSY (occupé)
- Appuyez et maintenant enfoncée (PISP) pendant plus d'une seconde.
 Le balayage du récepteur est initialisé, et l'écran précédent est rappelé.

Conseil -

Les paramètres sont applicables à « VFO Scan », « Memory Scan » et « Programmable Memory Scan ».







SCAN RESUME	
1▶BUSY 2 HOLD 3 1 sec 4 3 sec	

Balayage mémoire

Les fréquences enregistrées dans les canaux mémoire peuvent être balayées dans l'ordre du numéro des canaux mémoire.

- 1 Passage en mode mémoire.
- 2 Appuyez et maintenez enfoncée [UP] ou [DWN] sur le micro pendant plus d'une seconde.

En appuyant sur **[UP]**, on balaie les canaux mémoire dans la direction ascendante.

En appuyant sur **[DWN]** balaie les canaux mémoire dans la direction descendante.

Pendant le balayage, le point décimal de l'affichage de la fréquence clignote.

Lorsque l'émetteur-récepteur reçoit un signal, il reçoit en continu jusqu'à sa disparition, et il redémarre le balayage 2 secondes après la disparition du signal.

- Conseils
 La direction du balayage (UP/DOWN) (AUGMENTATION/DIMINUTION) peut être initialisée à partir de [5 SCAN] → [2 SCAN DIRECTION] dans le menu Setup. (Ce réglage de direction s'applique aussi au balayage effectué en utilisant l'une des touches [P1] à [P4] sur le micro. La fonction [SCAN] peut être affectée à la touche à l'avance en utilisant [8 CONFIG] → [10 MIC PROGRAM KEY] dans le menu Setup).
 - La direction du balayage peut être modifiée en appuyant et en maintenant enfoncée [UP] ou DIAL [DWN] pendant plus d'une seconde sur le micro ou en faisant tourner le bouton DIAL pendant le balayage.
 - Le fonctionnement du récepteur après l'arrêt du balayage peut être initialisé ainsi [5 SCAN] → [2 SCAN RESUME] dans le menu Setup (voir la page précédente).
 - Appuyez sur (SOLE), et ensuite faites tourner le bouton DIAL pour régler le niveau de silencieux même pendant le balayage.

Annulation du balayage

Pour annuler le balayage, appuyez sur **[PTT]** sur le micro (ceci ne met pas l'émetteurrécepteur en mode émission).



Sélection de la méthode de balayage

Pour balayer tous les canaux mémoire ou uniquement les canaux spécifiés.

1 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde.

Le menu setup apparaît.

- Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [3 MEMORY], puis appuyez sur (SEUP).
 La liste du menu apparaît.
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [2 MEMORY SCAN TYPE], puis appuyez sur (SELO). Les options de réglage apparaissent.
- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner l'option désirée. 1 ALL MEMORY (toutes mémoires) :

Balaie toutes les mémoires.

2 SELECT MEMORY (sélection mémoire) :

Balaie uniquement les mémoires spécifiées.

Conseil Réglage par défaut : 1 ALL MEMORY

5 Appuyez et maintenant enfoncée (BISP) pendant plus d'une seconde.

Initialise la méthode de balayage et rappelle l'écran précédent.

BACK MEET
SETUR MENU (1./2) 1 DISPLAY 5 SCAN 2 TX/RX 6 GM 3 MÆNDRY 7 WIRES-X 4 SIGNALING 8 CONFIG
SETUP MENU (MEMORY) 1 ALPHA TAG SIZE 20MEMORY SCAN TYPE
MEMORY SCAN TYPE 1)ALL MEMORY 2 SELECT MEMORY

64

Balayage

Spécification des canaux mémoire.

On peut sélectionner des canaux mémoire particuliers à balaver en utilisant le menu Setup « 2 MEMORY SCAN TYPE » réglé sur « 2 SELECT MEMORY ».

Appuyez et maintenant enfoncée (V/M) pendant plus d'une 1 seconde

L'écran MEMORY WRITE apparaît.

2 Appuyez sur BAND (LIST apparaît à gauche).

- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le canal mémoire désiré.
- 4 Appuyez deux fois sur **Ex**, (**SEE** apparaît en haut). À droite de l'affichage du numéro de canal mémoire . « > » s'allume. Ceci indique l'état « SELECT ». Les canaux mémoire margués par cet indicateur sont balayés lorsqu'on balaie uniquement les canaux spécifiés.
 - Conseils • Pour désélectionner le canal mémoire, appuyez à nouveau sur le bouton. « > » s'éteint.
 - Pour spécifier d'autres canaux mémoire, répétez les étapes 3 à 4.
- 5 Appuyez sur (DISP).

L'écran précédent revient et « > » est affiché à gauche du numéro de canal mémoire.







E 111

146.520

ดด

Balayage des canaux mémoire spécifiés seulement

- 1 Sélectionner la bande à balayer et ensuite passez en mode mémoire.
- Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde. Le menu setup apparaît.
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [3 MEMORY], puis appuyez sur (DEP). La liste du menu apparaît.
- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [2 MEMORY SCAN TYPE], puis appuyez sur (DESP). La liste du menu apparaît.
- 5 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [2 SELECT MEMORY].
- 6 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde. L'affichage revient à l'écran précédent.
- 7 Appuyez et maintenez enfoncée **[UP]** ou **[DWN]** sur le micro pendant plus d'une seconde. Le balayage des canaux mémoire spécifiés commence.
 - Conseils En appuyant sur [UP], on balaie les numéros de canaux mémoire dans la direction ascendante, et en appuyant sur [DWN], on balaie les numéros de canaux mémoire dans la direction ascendante.
 - Pour annuler le balayage, appuyez sur **[PTT]** sur le micro (ceci ne met pas l'émetteur-récepteur en mode émission).

Réglage des mémoires à sauter

Les canaux mémoire que vous ne souhaitez pas recevoir peuvent être omis pendant le balayage.

1 Appuyez et maintenant enfoncée (WM) pendant plus d'une seconde.

L'écran MEMORY WRITE apparaît.



- 2 Appuyez sur Appuyez, (
- **3** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le canal mémoire désiré.

MEMOR	EV CH LI	ST(A)						
001	146.520	- [+	L.		т	т	т	т	1
002	446.500	[I.	1.1	т	т	т	т	1
003	445.500	- (I		1.1					1
5000	TXF SKP	DEL)	Γê	īE					

Recherche de signaux

4 Appuyez sur **Ex**, (**SEP** apparaît en haut).

À droite de l'affichage du numéro de canal mémoire, « ► » clignote. Ceci indique l'état « SKIP » (sauter). Les canaux mémoire avec cet indicateur sont sautés pendant le balayage.



Conseils

Pour désélectionner le canal mémoire, appuyez deux fois sur (2). « > » s'éteint.
 Pour initialiser d'autres canaux mémoire, répétez les étapes 3 à 4.

5 Appuyez sur (DISP).

Balayage des mémoires programmables (PMS)

En utilisant le canal mémoire dédié, seules les fréquences comprises dans la plage de fréquence spécifiée seront balayées.

Enregistrez à l'avance l'intervalle de fréquence souhaité pour les canaux mémoire PMS.

Enregistrement dans les canaux mémoire programmables

9 paires (LP1/UP1 à LP9/UP9) de fréquences peuvent être entrées dans les canaux mémoire PMS.

Enregistrez la fréquence minimum de balayage du canal mémoire « LP* » et la fréquence maximum « UP* ».

Une paire de mémoires PMS ayant le même numéro de canal « "* » (un nombre entre 1 et 9) est traitée comme un seul canal PMS « P* ».

Exemple : Configurez un canal PMS en enregistrant une fréquence inférieure de 433.200 MHz et une fréquence supérieure de 433.700 MHz pour le canal mémoire P1 LP1/ UP1).

- 1 Passage en mode VFO.
- **2** Tournez le bouton DIAL pour s'accorder sur la fréquence minimum de balayage. Accordez sur la fréquence minimum (433.200 MHz).

Attention La fréquence saisie en tant que fréquence minimum (LP1) doit être inférieure à la fréquence maximum (UP1).

- Appuyez et maintenant enfoncée (WW) pendant plus d'une seconde.
 L'écran MEMORY WRITE apparaît.
- **4** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner **[LP1]**.

Conseil Une étiquette peut aussi être affectée à chaque canal mémoire (🖙 page 56).



5 Appuyez sur (DISP).

L'écran précédent est rappelé et il affiche la fréquence enregistrée et le numéro de canal mémoire.

Balayage

- 6 Appuyez sur WW pour passer en mode VFO.
- 7 Tournez le bouton DIAL pour vous accorder sur la fréquence maximum de balayage souhaitée. Accordez-vous sur la fréquence maximum (433.700 MHz).
- 8 Appuyez et maintenant enfoncée WW pendant plus d'une seconde. L'écran MEMORY WRITE apparaît.
- 9 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [UP1].
 Conseil Une étiquette peut aussi être affectée à chaque canal mémoire (ISF page 56).

10 Appuyez sur (DISP).

L'écran précédent est rappelé et affiche la fréquence enregistrée et le numéro de canal mémoire.

Fréquence minimum LP1





Balayage des canaux mémoire programmables

- 1 Appuyez sur WW pour passer en mode mémoire.
- 2 Rappelez la fréquence maximum ou minimum de balayage des canaux mémoire PMS.

3 Appuyez et maintenez enfoncée **[UP]** ou **[DWN]** sur le micro pendant plus d'une seconde. Le balayage de mémoire programmable commencera.

- Conseils Pour annuler le balayage de mémoire programmable, appuyez sur [PTT] sur le micro (ceci n'annule pas le mode PMS).
 - Pour annuler le mode PMS à l'arrêt du balayage de mémoire programmable, appuyez sur <u>VW</u>.
 - Le niveau de silencieux peut être réglé par la procédure suivante même pendant le balayage.Appuyez sur (SQL SQL). → Tournez le bouton DIAL.

Attention .

Lorsque les fréquences supérieure et inférieure ne sont pas réglées correctement, le balayage de mémoire programmable ne fonctionne pas.

Conseil

Vous pouvez affecter **[SCAN]** à l'une des touches **[P1]** à **[P4]** sur le micro en utilisant le menu Setup **[8 CONFIG]** \rightarrow **[10 MIC PROGRAM KEY]**. Pour savoir comment affecter une fonction aux touches **[P1]** à **[P4]**, voir « Réglage des touches programmables sur le micro (10 MIC PROGRAM KEY) » en page 138. Pour les opérations utilisant **[P1]** à **[P4]**, voir l'information suivante.

1 Appuyez sur (\underline{WM}) pour passer en mode mémoire.

2 Rappelez la fréquence maximum ou minimum de balayage des canaux mémoire PMS.

3 Appuyez sur l'une des touches [P1] à [P4] sur le micro auquel [SCAN] est affecté.

Ecoute du canal Home

L'émetteur-récepteur FTM-100DE comporte une fonction de double réception (appelée aussi double veille (DW)) qui contrôle périodiquement les signaux sur le canal home. Lorsqu'un signal est détecté, l'émetteur-récepteur reçoit sur le canal home.

Exemple : pendant la réception de signaux sur 446.500 MHz, la fonction double réception contrôle le canal home toutes les 5 secondes.



Fréquence de réception Écoute du canal Home toute les 5 secondes environ.





Après réception d'un signal sur le canal home, l'émetteur-récepteur continue à recevoir jusqu'à la disparition du signal. Environ 3 secondes après la disparition du signal, la double réception commence à nouveau.

Attention -

Au départ de l'usine, le canal home de la bande 144 MHz est réglé sur 144.000 MHz, alors que le canal home de la bande 430 MHz est réglé sur 430.000 MHz. On peut modifier les fréquences enregistrées du canal home comme on le souhaite. (🖙 page 54).

Utilisation de la fonction double réception

- Tournez le bouton DIAL pour vous accorder sur un canal mémoire ou une fréquence de réception VFO.
- 2 Appuyez et maintenant enfoncée AB pendant plus d'une seconde.

La fonction double réception est activée et le canal home est contrôlé environ toutes les 5 secondes. Lorsqu'un signal est détecté sur le canal home, la réception continue jusqu'à la disparition du signal.

L'intervalle de temps pour le contrôle du canal home peut être modifié dans le menu Setup [5 SCAN] \rightarrow [4 DUAL WATCH MODE] (page 69).



• Annulation de la fonction double réception

Appuyez et maintenez enfoncée (AB) à nouveau pendant plus d'une seconde.

Balayage

Réglage du redémarrage de la fonction double réception

Pour régler le mode opératoire de double réception de l'émetteur-récepteur après la disparition du signal sur le canal home, sélectionnez l'une des 2 options suivantes :

(1) Redémarre la fonction double réception dans 3 secondes (AUTO)

- (2) Arrête la double réception et continue à recevoir les signaux sur le canal home (HOLD)
- Appuyez et maintenant enfoncée (BLSP) pendant plus d'une 1 seconde

Le menu setup apparaît.

- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [5 SCAN], puis appuyez sur (DISP). La liste du menu apparaît.
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [1 DUAL WATCH **STOP1**. puis appuvez sur (**DISP**). Les options de réglage apparaissent.
- **4** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le paramètre désiré Sélectionnez « 1 AUTO » ou « 2 HOLD ».

	Conseil	Réglage par défaut : 1 AUTO	
5	Appuyez et i	naintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde.	

Initialise le réglage Redémarrage en double réception et rappelle l'écran précédent.

Réglage du temps de réception de signal lorsqu'on utilise la fonction Double réception

Initialise l'intervalle de temps pour vérifier le canal HOME lorsqu'on utilise la fonction Double réception.

- Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde. 1 Le menu setup apparaît.
- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [5 SCAN], puis appuyez sur (DISP).

La liste du menu apparaît.

- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [4 DUAL **WATCH MODE]**, puis appuyez sur (DISP). Les options de réglage apparaissent.
- **4** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner l'intervalle de temps pour vérifier le canal HOME.

Sélectionnez un intervalle entre [0,3 sec] et [10 sec].

Conseil Réglage par défaut : 5,0 sec

Supplément le temps de réception du canal HOME est fixé à 0.3 sec.

5 Appuyez et maintenant enfoncée $\left(\sup_{s \in TUP} \right)$ pendant plus d'une seconde.

Initialise l'intervalle de temps pour vérifier le canal Home et rappelle l'écran précédent.

EETUE MENU ((/2) 1 DISPLAY 50SCAN 2 TX/RX 6 GM 3 MEMORY 7 WIRES-X 4 SIGNALING 8 CONFIG
SETUP MENU (SCAN) 1 DUAL WATCH STOP 2 SCAN DIRECTION 3 SCAN RESUME 4 PDUAL WATCH MODE
DUAL WATCH MODE



SETUP MENU I SCAN	1
1 DUAL WATCH STOP	
2 SCAN DIRECTION	
3 SCAN RESUME	
4 DUAL WATCH MUDE	

EN LAT	1167711	eren	
DUAL	WATCH	STOP	
 1 №0UTO. 			
A'HA'K			

Utilisation de la fonction GPS

L'émetteur-récepteur FT-100DM est équipé d'un récepteur GPS interne pour recevoir et afficher la position à tout moment. L'information de position peut être utilisée pour les buts suivants :

Sauvegardez les positions des autres stations et notez si elles sont ou non à portée de communication.

IN Voir le manuel d'instruction d'utilisation GM séparé.

Échangez les informations de position et les messages avec les autres stations pendant les communications de données.

Solution APRS » séparé.

Qu'est ce que le GPS?

GPS (Global Positioning System) est un système de navigation satellite spatial qui fournit des informations de position et d'heure n'importe où sur la terre. Ce système a été développé par le Ministère de la Défense des Etats-Unis comme système militaire. Il reçoit des signaux de trois ou plus des quelques 3 satellites GPS qui tournent à une altitude de 20 000 km environ, et affiche la position actuelle (latitude, longitude et altitude) avec une tolérance de plusieurs mètres. De plus, le système GPS peut recevoir l'heure exacte depuis l'horloge atomique embarquée du satellite. L'émetteur-récepteur est équipé d'une antenne GPS 66 voies à haute sensibilité prenant en charge QZSS (système de satellite quasi-zénithal) qui diminue le temps de mesure et qui améliore la précision de position.

Activation de la fonction GPS

1 Appuyez et maintenant enfoncée ULOCK pendant plus d'une seconde.

Démarre la recherche de satellite et affiche ***** l'icône en haut et à gauche de l'écran. Au moment du captage de satellites, ***** l'icône clignote.

Conseils

- La capture des satellites peut prendre plusieurs minutes.
- Lorsque 3 satellites ou plus ne peuvent pas être captés, il l'icône continue à clignoter. Dans ce cas, la localisation n'est pas possible et les informations de position ne peuvent pas être utilisées.



Utilisation de la fonction GPS

A propos de la localisation GPS

« Positioning » (localisation en cours) indigue que le récepteur GPS calcule la position à partir des informations d'orbite de satellite, et correspond au délai de propagation des ondes radio. Pour une localisation correcte, au moins 3 satellites doivent être captés. Si la localisation est impossible, déplacez le GPS à l'air libre le plus loin possible des bâtiments, lorsque la vue du ciel n'est pas obstruée.

À propos des erreurs

Des obstacles environnementaux peuvent provoquer des erreurs de localisation pouvant atteindre plusieurs centaines de mètre. En conditions favorables, la localisation peut être effectuée avec succès en utilisant simplement trois satellites. Cependant, dans les mauvaises conditions suivantes, la précision de la localisation peut diminuer et la localisation peut échouer.

- Entre les bâtiments très hauts
- En intérieur ou à l'ombre de bâtiments.
- Routes étroites et bâtiments
- En dessous de lignes haute tension ou de structures très hautes

Zones avant des champs magnétiques puissants

· À l'intérieur de tunnels ou sous la terre

- Entre des arbres dans une forêt ou des bois
- En cas d'utilisation derrière des vitres réfléchissants les ravons solaires
- Lorsque le GPS n'a pas été utilisé pendant longtemps Les satellites de localisation peuvent prendre plusieurs minutes lorsque la fonction GPS est utilisée pour

la première fois après l'achat ou lorsque vous n'avez pas utilisé l'émetteur-récepteur pendant longtemps. De même, si plusieurs heures se sont écoulées depuis que vous avez éteint l'émetteur-récepteur, plusieurs minutes peuvent être nécessaires pour localiser les satellites.

Vérification du captage des satellites

Les satellites acquis dans la position actuelle et les forces des signaux peuvent être observés comme sur un écran radar.

Appuyez rapidement deux fois sur (DISP). 1

Affiche l'écran GPS ressemblant à un écran radar, et les numéros des satellites acquis ainsi que la force du signal en utilisant un graphique.

□ indique les satellites non acquis alors que

- indigue les satellites acquis.
- La localisation de votre station (longitude et latitude) est

aussi affichée au-dessus du graphique de force du signal.

- En appuyant à nouveau sur (DISP), vous rappelez l'écran précédent. Conseils
 - Dans le menu Setup [1 DISPLAY] → [4 GPS INFORMATION], vous pouvez modifier l'affichage au-dessus du graphique de force de signal pour afficher la fréquence.





Affichage de la localisation

Affichage de votre localisation actuelle

Sur l'écran normal, la position actuelle de votre station est affichée à gauche de l'affichage de fréquence. L'écran affiche le compas indiquant la direction dans laquelle vous vous dirigez ainsi que la vitesse de dépassement de votre station.

Affichage de la localisation de la station reçue en mode numérique

En C4FM numérique V/D, les signaux de localisation GPS et les signaux vocaux sont transmis simultanément. Donc, la direction et la localisation de la station reçue peuvent être calculées et affichées en temps réel, même pendant la communication.

1 Appuyez rapidement une fois sur (DISP).

Affiche la localisation actuelle de la station reçue à gauche de l'affichage de fréquence. L'écran affiche le compas indiquant la direction de la station reçue et la distance de la station reçue.

Conseil =

Dans le menu Setup [10 APRS] \rightarrow [11 APRS UNITS], vous pouvez changer l'unité d'affichage pour chaque type de données.

Sauvegarde des informations de localisation (fonction journal GPS)

Votre information de position peut être sauvegardée périodiquement sur une carte mémoire microSD.

- 1 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde. Affiche le menu Setup.
- Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [8 CONFIG], puis appuyez sur (BUSP).
 Affiche la liste de menu
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [17 GPS LOG], puis appuyez sur (BISP).

Affiche l'écran pour activer et désactiver la fonction journal GPS et pour sélectionner l'intervalle de temps entre les sauvegardes des points de localisation.

Conseil Lorsque « OFF » est sélectionné, les informations de position ne sont pas sauvegardées.



123.4 km 🔒 **446.500 📾**

🛐 (JA1YOE

E146.520

<u>YOE 123.4km</u> ininininininininininini

*

28

🕢 NE

 \mathbf{SD}



SETUP MENU [CONFIG	117
14 TOT 15 Bluetooth PAIRING	
16 GPS DATUM 17▶GPS LOG	


Activation de la fonction GPS

4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [1 ON [xx sec]], puis appuyez sur (DISP).

10 sec l

Conseil Réglage par défaut : 2 OFF

5 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner l'intervalle de temps pour les sauvegardes d'informations de position.

« 1 sec » « 2 sec » « 5 sec » « 10 sec » « 30 sec » « 60 sec »

Conseil Réglage par défaut : 10 sec

6 Appuyez et maintenant enfoncée (BLP) pendant plus d'une seconde. Initialise l'intervalle de temps pour sauvegarder les informations de position et rappelle l'écran précédent. L'icône BP s'allume sur l'écran.

Démarre la sauvegarde des informations de position aux intervalles de temps fixés.

Conseils =

- Les informations de position sont périodiquement sauvegardées jusqu'à ce que l'émetteur-récepteur soit éteint (OFF), ou jusqu'à ce que »OFF » soit sélectionné à l'étape 4.La sauvegarde des informations de position reprend sous le même nom de fichier lorsque l'émetteur-récepteur est éteint (OFF) et ensuite ré-allumé (ON) le même jour, ou lorsque l'intervalle de temps pour les sauvegardes est sélectionné à nouveau à l'étape 5.
- Les données sont enregistrées sous le nom de fichier « GPSyymmdd.log ».
 La partie « yymmdd » indique le temps de démarrage de la sauvegarde en « yy » (année, « mm » (mois) et « dd » (jour).

Contrôle du parcours avec un ordinateur

La route peut aussi être affichée sur un ordinateur disposant d'un logiciel de cartographie disponible dans le commerce en utilisant les données du journal contenant les informations de position sauvegardées.

- 1 Eteignez l'émetteur-récepteur.
- 2 Enlevez la carte microSD.

Conseil Voir « Retrait de la carte mémoire microSD » en page 32.

- 3 Insérez la carte mémoire microSD dans l'ordinateur personnel en utilisant un lecteur de carte mémoire approprié.
- **4** Ouvrez le dossier « FTM100D » se trouvant sur la carte mémoire microSD.
- 5 Ouvrez le dossier « GPSLOG ».

Les données sont enregistrées sous le nom de fichier « GPSyymmdd.log ».

La partie « yymmdd » indique le temps de début de la sauvegarde en « yy » (année, « mm » (mois) et « dd » (jour).

6 Importation des données dans le logiciel de cartographie. Le parcours s'affichera sur la carte.

Conseils

- Voir le manuel d'utilisation du logiciel de cartographie pour savoir comment importer et afficher les données du parcours sur la carte.
- Les informations de position peuvent aussi servir à raccorder directement l'émetteur-récepteur à un ordinateur. Voir « Connexion à un appareil extérieur » en page 108.

Autres configurations

• Changement du système de référence géodétique

Initialisez la référence géodétique dans le menu Setup, **[8 CONFIG]** → **[16 GPS DATUM]**. Vous pouvez sélectionner la norme de positionnement du système de référence géodétique :

- « 1 WGS-84 » : utilisez le système de référence géodétique global pour le positionnement. C'est la norme utilisée partout dans le monde.
- « 2 TOKYO MEAN » : utilisez le système de référence géodétique japonais pour le positionnement. Diminue le risque d'inexactitude pendant le positionnement au Japon (Tokyo).

Conseils -

- Lorsque le système de référence géodétique est remplacé par « TOKYO MEAN », les informations de localisation présenteront un écart d'environ 400 mètres.
- Pour une utilisation normale, maintenez le réglage sur « WGS-84 ».

Changement de fuseau horaire

Initialisez la différence de fuseau horaire dans le menu Setup [8 CONFIG] \rightarrow [3 TIME ZONE]. La différence de temps avec UTC (heure universelle coordonnée) peut être modifiée par intervalles de 30 minutes.

Utilisation de la fonction APRS

Qu'est ce que l'APRS (Système de transmission automatique par paquet) ?

Pour les radios amateurs, il existe plusieurs fonctions affichant les informations de position à l'aide de GPS, cependant le système APRS est un système de communication transmettant des données comme les informations de position et les messages en utilisant le format développé par Bob Bruninga de WB4APR. Dès réception d'un signal APRS provenant d'une autre station, les informations suivantes : direction et distance entre cette station et votre station, vitesse de la station ; identité et autres informations, peuvent être affichées sur l'écran de votre émetteurrécepteur.



Au moment de l'utilisation de la fonction APRS, les informations concernant la station comme l'indicatif et le symbole de votre propre station doivent être initialisées dans les menus de configuration initiale APRS.

Pour plus de détails, voir le manuel d'utilisation APRS (à télécharger depuis le site web Yaesu).

Qu'est-ce que la fonction GM (contrôle de groupe) ?

La fonction GM contrôle automatiquement les autres stations, la fonction GM utilisant la même fréquence, ou les stations émettant en mode DN à portée de communication. La fonction GM affiche alors les informations acquises, incluant la direction et la distance, sur l'écran, pour chaque indicatif de station détecté.

Elle vous informe des membres du groupe GM à portée de communication, et de plus la fonction GM affiche aussi les positions relatives de tous les membres du groupe sur l'écran de l'émetteur-récepteur.

De plus, la fonction GM permet de changer des données comme des messages et des images entre les membres du groupe.





Conseils -

- La fonction GM ne fonctionne pas en mode analogique. Lorsque la fonction GM est activée, la bande opératoire passe automatiquement en mode DN.
- Lorsqu'on envoie, une image alors que la fonction GM fonctionne, la bande opératoire passe automatiquement en mode FR (mode communication de données à vitesse élevée). À la fin de la transmission des données, le mode revient automatiquement au mode initial V/D (mode communication simultanée voix/données).

Comment utiliser la fonction GM

La fonction GM permet d'afficher toutes les stations utilisant la fonction GM (jusqu'à 24 stations).

Pour avoir des informations détaillées sur le fonctionnement et les fonctions du mode GM, voir le mode d'instruction séparé fonction GM (téléchargeable à partir du site web Yaesu).

• Affichage de toutes les stations transmettant la fonction GM

- 1 S'accorder sur la fréquence désignée sur la bande en service.
- 2 Appuyez sur GM.

La fonction GM est activée et affiche jusqu'à 24 stations transmettant en mode GM sur la même fréquence ou les stations exécutant le mode DN à portée de communication.

- Conseils Affiche 🙀 les stations à portée de communication.
 - Affiche **T** les stations hors de portée de communication.



Qu'est-ce que la fonction WIRES-X?

Le WIRES-X est un système qui permet de se connecter à d'autres utilisateurs via Internet Cette fonction permet aux utilisateurs de communiquer avec d'autres utilisateurs dans le monde indépendamment de la distance.

Lorsque l'émetteur-récepteur est connecté à WIRES-X, l'indicatif des autres stations et groupes sur WIRES-X sont affichés.



Pour établir une station nœud WIRES-X, le kit de connexion WIRES-X « HRI-200 » vendu séparément est nécessaire. Pour avoir des détails, consultez le manuel d'instruction séparé WIRES-X (téléchargeable depuis le site web Yaesu).

Communication avec des stations spécifiques

Utilisation de la fonction Silencieux tonalité

Cette radio est équipée du système CTCSS (Continuous Tone-code Squelch System) qui permet d'entendre l'audio uniquement en cas de réception de signaux contenant la même tonalité de fréquence que la tonalité configurée dans le menu Tone squelch (silencieux de tonalité). En faisant correspondre préalablement la fréquence de tonalité à la station partenaire, une attente silencieuse est possible.

Attention

CTCSS ne fonctionne pas en mode numérique. Pour transmettre un signal en utilisant un code CTCSS, utilisez la touche pour passer en mode AMS (sélection automatique de mode) ou en mode analogique (FM).

Sélection de la fréquence de tonalité

La fréquence de tonalité peut être sélectionnée parmi 50 fréquences (de 67.0 Hz à 254.1 Hz).

1 Appuyez et maintenant enfoncée (PISP) pendant plus d'une seconde.

Le menu setup apparaît.



- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [1 TONE SQL FREQ], puis appuyez sur (SETUP).
- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner la fréquence désirée.

Conseil Réglage par défaut : 100.0 Hz



SETUP MENU DISPLAY 5 TX/RX

MEMORY STGNALING

12/34

BAND

SCAN GM WIRES-X CONFIG

ē 78

5 Appuyez et maintenant enfoncée (PIND) pendant plus d'une seconde. Initialise la fréquence de tonalité et rappelle l'écran précédent.

Conseil Vous pouvez aussi rappeler l'écran précédent en appuyant 3 fois sur (BACK).

Utilisation de la fonction Silencieux tonalité

1 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde.

Le menu setup apparaît.

- Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [4 SIGNALING], puis appuyez sur (DISP).
 La liste du menu apparaît.
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [4 SQL TYPE], puis appuyez sur (STUP).
- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner **[TONE SQL]**, puis appuyez sur (DISP) pendant plus d'une seconde.

En faisant tourner le bouton DIAL, on modifie le type de silencieux dans l'ordre suivant :
 « OFF », « TONE ENC », « TONE SQL », « REV TONE », « DCS », « PR FREQ », « PAGER », « DCS ENC »*, « TONE DCS »*, « DCS TSQL »*
 *Pour afficher ces types de silencieux à partir du menu Setup, sélectionnez [4 SIGNALING] → [9 SQL EXPANSION] et ensuite sélectionnez « 1 ON » .

• Au lieu de suivre les étapes 1 à 4 ci-dessus, vous pouvez modifier le type de silencieux en appuyant et en maintenant enfoncée (TXPO) pendant plus d'une seconde.

Affiche **TSR** sur l'écran. Le silencieux est activé uniquement au moment de la réception des signaux de tonalité sur la fréquence fixée.

Conseil =

Une tonalité (bip) peut être initialisée pour retentir en cas de réception de signaux contenant une tonalité CTCSS correspondante. Voir « Notification des appels reçus de stations partenaires en utilisant la fonction sonnerie (bell) » en page 87.



SETUR	MENU	(1/2)
1 DISPLAY	5	SCAN
2 TX/RX	6	GM
3 MEMORY	- 7	WIRES-X
– 4▶SIGNALI	NG 8	CONFIG





Transmission des signaux de tonalité

1 Appuyez et maintenant enfoncée (PISP) pendant plus d'une seconde.

Le menu setup apparaît.

- 2 Tournez le bouton <u>DIAL</u> pour sélectionner [4 SIGNALING], puis appuyez sur (DISP). La liste du menu apparaît.
- **3** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner **[4 SQL TYPE]**, puis appuyez sur (STRF).
- 4 Tournez le bouton <u>DIAL</u> pour sélectionner [**TONE ENC**], puis appuyez sur (DISP) pendant plus d'une seconde.

En faisant tourner le bouton DIAL, on modifie le type de silencieux dans l'ordre suivant :« OFF », « TONE ENC », « TONE SQL », « REV TONE », « DCS », « PR FREQ », « PAGER », « DCS ENC »*, « TONE DCS »*, « DCS TSQL »*
 *Le type de silencieux peut aussi être fonctionné à partir du menu Setup, sélectionnez [4 SIGNALING] → [9 SQL EXPANSION] et ensuite « 1 ON ».
 Au lieu de suivre les étapes 1 à 4 ci-dessus,

le type de silencieux peut être sélectionné en appuyant et en maintenant enfoncée (TXPO) pendant plus d'une seconde.

Affiche **EHE** sur l'écran.

5 Appuyez sur **[PTT]** sur le microphone.

Pendant que l'on appuie et que l'on tient enfoncée **[PTT]**, le signal contenant la tonalité voulue est transmis.



Utilisation de la fonction Silencieux de code numérique

Cette radio est équipée d'une fonction DCS (squelch à code numérique) qui permet d'entendre l'audio uniquement en cas de réception de signaux contenant le même code DCS. En faisant correspondre préalablement le code DCS à la station partenaire, une attente de réception silencieuse est possible.

Attention

DCS ne fonctionne pas en mode numérique. Pour transmettre un signal avec un code DCS, utilisez la touche **P**_x pour passer en mode AMS (fonction sélection de mode auto) ou en mode analogique (FM).

Sélection du code DCS

Le code DCS peut être sélectionné parmi 104 codes numériques entre 023 et 754.

1 Appuyez et maintenant enfoncée (PISP) pendant plus d'une seconde.

Le menu setup apparaît.



11/21

5 SCAN 6 GM 7 WIRES-3 8 CONFIG

- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [4 SIGNALING], puis appuyez sur (()). La liste du menu apparaît.
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [2 DCS CODE], puis appuyez sur (DISP).
- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le code DCS désiré.

1 TONE SQL FREQ	
4 SUL IVPE	
DCS CODE	
▶ 023]	
025	
025 021	

SETUP MENU [SIGNALING] 9

SETUP MENU

DISPLAY TX/RX MEMORY

Ă∳SĪĠŇALING

Conseil Réglage par défaut : 023

5 Appuyez et maintenant enfoncée (BETUP) pendant plus d'une seconde. Initialise le code DCS et rappelle l'écran précédent.

Conseil Vous pouvez aussi rappeler l'écran précédent en appuyant 3 fois sur BACK).

Utilisation de la fonction DCS

1 Appuyez et maintenant enfoncée (SETUP) pendant plus d'une seconde.

Le menu setup apparaît.

- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [4 SIGNALING], puis appuyez sur (PISP). La liste du menu apparaît.
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [4 SQL TYPE], puis appuyez sur (STPP).
- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [DCS], puis appuyez sur (READ Pendant plus d'une seconde.

En faisant tourner le bouton DIAL, on modifie le type de silencieux dans l'ordre suivant :
 « OFF », « TONE ENC », « TONE SQL », « REV TONE », « DCS », « PR FREQ », « PAGER », « DCS ENC »*, « TONE DCS »*, « DCS TSQL »*
 *Pour afficher ces types de silencieux à partir du menu Setup, sélectionnez [4 SIGNALING] → [9 SQL EXPANSION] et ensuite sélectionnez « 1 ON ».

• Au lieu de suivre les étapes 1 à 4, le type de silencieux peut être modifié en appuyant et en maintenant enfoncée (TXPO) pendant plus d'une seconde.

Affiche **III S** sur l'écran.

Le silencieux est activé uniquement au moment de la réception d'un signal contenant le code DCS correspondant.

Conseil =

Une tonalité de sonnerie (bip) peut être initialisée pour retentir en cas de réception de signaux contenant un code DCS correspondant. Voir « Notification des appels reçus de stations partenaires en utilisant la fonction sonnerie (bell) » en page 87.





Utilisation de la nouvelle fonction Bipeur (recherche de personnes)

Utilisez le code bipeur comprenant 2 tonalités CTCSS pour communiquer avec des stations spécifiées.

Attention -

Le nouveau bipeur ne fonctionne pas en mode numérique. Pour transmettre des signaux utilisant les codes bipeur, utilisez la touche (P) pour passer en mode AMS (sélection automatique de mode) ou en mode analogique (FM).

Réglage du code du bipeur de l'émetteur-récepteur

1 Appuyez et maintenant enfoncée (BISE) pendant plus d'une seconde.

Le menu setup apparaît.

- Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [4 SIGNALING], puis appuyez sur (DISP). La liste du menu apparaît.
- Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [6 PAGER CODE], puis appuyez sur (DISP).
 L'écran réglage de bipeur apparaît.
- Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [RX CODE 1], puis appuyez sur (SEUP).
 Le code clignote.
- 5 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le code désiré, et ensuite appuyez sur Sélectionnez la première partie du code entre 01 et 50.

Conseil Réglage par défaut : 05

- 6 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [RX CODE 2], puis appuyez sur (SEUP). Le code clignote.
- 7 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le code, et ensuite appuyez sur (BISP). Sélectionnez la seconde partie du code entre 01 et 50.

Conseil Réglage par défaut : 47









PAGER CODE	
EX CODE1105] ▶RX CODE2147] TX CODE1105] TX CODE1105]	

8 Appuvez et maintenant enfoncée $\left(\sup_{s \in UP} \right)$ pendant plus d'une seconde.

Initialise le code du bipeur de votre station et rappelle l'écran précédent.

Conseil

Vous pouvez aussi rappeler l'écran précédent en appuyant 3 fois sur (BACK).

Conseils =

- Même si la première et la seconde partie de votre code personnel sont inversées, par ex. de [47 05] à [05 47] elles sont toujours reconnues comme le même code.
- Si plusieurs stations utilisent le même code de bipeur, elles peuvent être appelées simultanément.

Activation de la fonction New Pager

Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde.

Le menu setup apparaît.



MEND

[ĠŇÁĹING

TYPE SQL

[PAGER

123 4∎SQL 678

ETUP MENU ISIGNALING 19 TONE SOL FREQ DCS CODE AUTO_DIALER

1

- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [4 SIGNALING], puis appuyez sur (DISP). La liste du menu apparaît.
- **3** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [4 SQL TYPE], puis appuyez sur (DISP).
- **4** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner **[PAGER]**, puis appuyez sur (serue) pendant plus d'une seconde.

Conseils · En faisant tourner le bouton DIAL, on modifie le type de silencieux dans l'ordre suivant : « OFF », « TONE ENC », « TONE SQL », « REV TONE », « DCS », « PR FREQ », « PAGER », « DCS ENC »*, « TONE DCS »*, « DCS TSQL »* *Pour afficher ces types de silencieux à partir du menu Setup, sélectionnez [4 SIGNALING] → [9 SQL EXPANSION] et ensuite sélectionnez « 1 ON».

• Au lieu de suivre les étapes 1 à 4, le type de silencieux peut être modifié en appuyant (TXPO) et (TXPO) en maintenant enfoncée pendant plus d'une seconde.

Affiche sur l'écran.

La bande en service passe en mode attente pour recevoir en mode bipeur.

Appel d'une station spécifique

1 Appuyez et maintenant enfoncée (PISE) pendant plus d'une seconde.

Le menu setup apparaît.

- Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [4 SIGNALING], puis appuyez sur (DISP).
 La liste du menu apparaît.
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [6 PAGER CODE], puis appuyez sur (DISP). L'écran réglage de code apparaît.
- Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [TX CODE 1], puis appuyez sur (DISP). Le code clignote.
- Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le code désiré, puis appuyez sur (PTP).
 Sélectionnez la première partie du code entre 01 et 50.
 Conseil Réglage par défaut : 05
- 6 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner **[TX CODE 2]**, puis appuyez sur (DISP). Le code clignote.
- Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le code, puis appuyez sur (DISP).
 Sélectionnez la seconde partie du code entre 01 et 50.
 Conseil Réglage par défaut : 47
- 8 Appuyez et maintenant enfoncée (BISP) pendant plus d'une seconde. Initialise le code de la station partenaire et rappelle l'écran précédent.
 Conseil Vous pouvez aussi rappeler l'écran précédent en appuyant 3 fois sur (BACK).
- **9** Voir « Activation de la nouvelle fonction bipeur » en page 85 pour activer la fonction PAGER (bipeur).
- **10** Appuyez sur **[PTT]** sur le microphone. Appelle la station partenaire.









PAGER CODE
RX CODE1[05] RX CODE2[47]
TX CODETI 05 I
INTX_CODE2L471

Notification des appels provenant de stations partenaires en utilisant la fonction sonnerie

Lorsqu'on communique en utilisant le silencieux de tonalité, la fonction DCS, ou la nouvelle fonction bipeur, un bip peut être programmé pour retentir en cas de réception d'un signal contenant le code correspondant.

1 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde.

Le menu setup apparaît.

- Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [4 SIGNALING], puis appuyez sur (SEUP).
 La liste du menu apparaît.
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [8 BELL RINGER], puis appuyez sur (DISP).
- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le nombre désiré de bips successifs.

« 1 OFF » (arrêt), « 2 1 time » (fois), « 3 3 times » (fois), « 4 5 times » (fois), « 5 8 times » (fois), « 6 CONTINUOUS »

Conseil Réglage par défaut : 1 OFF (arrêt)

EETUP BEKU (1/2) 1 DISPLAY 5 SCAN 2 TX/RX 6 GM 3 MEMORY 7 WIRES-X 4 ⊫SIGNALING 8 CONFIG
SETUP MENU (SIGNALING) 9 6 PAGER CODE 7 PRG REU TONE 8 BELL RINGER 9 SQL EXPANSION

BELL RINGER	
1 NOFF	_
21 time	
33 times	
45 times	
	_

Appuyez et maintenant enfoncée (BER) pendant plus d'une seconde.
 Initialise le réglage de bip sélectionné et rappelle l'écran précédent.

Conseil Vous pouvez aussi rappeler l'écran précédent en appuyant 3 fois sur (BACK).

Autres fonctions de squelch

Tonalité inverse

Dans le menu Setup, sélectionnez **[4 SIGNALING]** \rightarrow **[4 SQL TYPE]**, et ensuite **[REV TONE]**. Lorsqu'on utilise le système tonalité inversée, une tonalité est transmise lorsqu'il n'y a pas de signal audio. Lorsque les signaux audio sont transmis, la tonalité n'est pas transmise. La fréquence de tonalité inversée peut être initialisée par intervalles de 100Hz entre 300Hz – 3000Hz (par défaut 1500Hz) en utilisant le menu Setup **[4 SIGNALING]** \rightarrow **[7 PRG REV TONE]**

• Décodeur CTCSS d'inversion programmé par l'utilisateur

Dans le menu Setup, sélectionnez **[4 SIGNALING]** \rightarrow **[4 SIGNALING]** \rightarrow **[PR FREQ]**. Le décodeur CTCSS de fréquence inversée, programmable par l'utilisateur, mettra en sourdine le récepteur FTM-100DE en cas de réception d'un signal contenant une tonalité CTCSS équivalente.

Emission DCS

Dans le menu Setup, sélectionnez **[4 SIGNALING]** \rightarrow **[4 SQL TYPE]**, et ensuite **[DCS ENC]**. Le code DCS est envoyé pendant la transmission. Pour utiliser cette fonction, dans le menu Setup, sélectionnez **[4 SIGNALING]** \rightarrow **[9 SQL**

EXPANSION] et ensuite « 1 ON ».

• Transmission de tonalité CTCSS / réception de tonalité de code DCS

Dans le menu Setup, sélectionnez **[4 SIGNALING]** \rightarrow **[4 SQL TYPE]** et ensuite **[TONE DCS]**. La tonalité CTCSS est envoyée pendant la transmission. En mode veille, le récepteur attend un signal avec un code DCS équivalent pour ouvrir la section audio du récepteur. Pour utiliser cette fonction, dans le menu Setup, sélectionnez **[4 SIGNALING]** \rightarrow **[9 SQL EXPANSION]** et ensuite « 1 ON ».

• Transmission de code DCS / réception de tonalité CTCSS

Dans le menu Setup, sélectionnez **[4 SIGNALING]** \rightarrow **[4 SQL TYPE]** et ensuite **[DCS TSQL]**. Le code DCS est envoyé pendant la transmission. En mode veille, le récepteur attend un signal de tonalité CTCSS correspondant pour ouvrir la section audio du récepteur. Pour utiliser cette fonction, dans le menu Setup, sélectionnez **[4 SIGNALING]** \rightarrow **[9 SQL EXPANSION]** et ensuite « 1 ON ».

Utilisation de la fonction DTMF

Les tonalités DTMF (fréquences multiples à double tonalité) sont les tonalités que vous entendez. Lorsque vous composez un numéro sur le clavier du téléphone, l'émetteur-récepteur FTM-100DE peut transmettre les codes DTMF en utilisant les touches sur le micro ou en rappelant des numéros enregistrés en mémoire.

Le nombre maximum des codes DTMF à 16 chiffres peut être enregistré dans les 9 canaux mémoire.

Il est pratique d'enregistrer les numéros de téléphone et les séquences de connexion réseau dans les canaux mémoire DTMF.

Conseil =

Transmet le code DTMF comprenant les fréquences suivantes.

	1209Hz	1336Hz	1477Hz	1633Hz
697Hz	1	2	3	A
770Hz	4	5	6	В
852Hz	7	8	9	С
941Hz	*	0	#	D

Enregistrement du code DTMF

1 Appuyez et maintenant enfoncée (PISP) pendant plus d'une seconde.

Le menu setup apparaît.

- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [4 SIGNALING], puis appuyez sur (()) La liste du menu apparaît.
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [5 DTMF MEMORY], puis appuyez sur (ETUP) L'écran mémoire DTMF apparaît.
- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le canal mémoire désiré <u>afin</u> d'enregistrer le code DTMF, et ensuite appuyez sur (BHSP).

Le curseur saute à l'extrémité gauche de [|||||||] affichée à droite.

Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le code DTMF désiré, puis appuyez sur (GM) (GM) apparaît en haut).
 Conseil Vous pouvez aussi utiliser le clavier du micro

Vous pouvez aussi utiliser le clavier du micro pour saisir le code DTMF.

- 6 Répétez l'étape 5.
 - - Pour supprimer le numéro que vous venez de saisir et pour déplacer le curseur à gauche, appuyez sur (SQL) (CONTENTION apparaît en haut).





7 Appuyez sur (DISP).

Initialise le code DTMF.

Conseil

Pour enregistrer les codes DTMF dans d'autres canaux, répétez les étapes 4 à 6.

Utilisation de la fonction DTMF

8 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde. Initialise le code DTMF et rappelle l'écran précédent.

Conseil Vous pouvez aussi rappeler l'écran précédent en appuyant 3 fois sur (BACK).

Émission du code DTMF enregistré

1 Appuyez et maintenant enfoncée (PISP) pendant plus d'une seconde.

Le menu setup apparaît.

 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [4 SIGNALING], puis appuyez sur (DISP) La liste du menu apparaît.

SETUP MEN	U (1/2)
1 DISPLAY	5 SCAN
2 TX/RX	6 GM
3 MEMORY	7 WIRES-X
4⊯SIGNALING	8 CONFIG

- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [3 AUTO DIALER], puis appuyez sur (DIALER). L'écran AUTO DIALER (composition automatique) apparaît.
- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner « 1 ON ». Tournez le bouton DIAL pour basculer entre les fonctions « 1 ON » et « 2 OFF ».

1	SETUP MENU [SIGNALING	1	9
	1 TONE SQL FREQ		
	3₽AUTO_DIALER		
	4 SUL IYPE		

AUTO	DIALER
1.MON	
l á' öffe	

5 Appuyez et maintenant enfoncée (REP) pendant plus d'une seconde. Rappelle l'écran précédent et affiche Repeare en haut et à droite de l'écran.

Conseil Vous pouvez aussi rappeler l'écran précédent en appuyant 3 fois sur BACK).

6 Tout en appuyant et en maintenant enfoncée [PTT] sur le micro, utilisez les touches numériques du micro pour saisir le numéro du canal sur lequel le code DTMF doit être enregistré.

La séquence de code DTMF est automatiquement transmise.

7 Relâchez [PTT].

Pendant la transmission du code DTMF, l'état transmission est maintenu même lorsqu'on appuie sur **[PTT]**.

Transmission manuelle du code DTMF

1 Appuyez et maintenant enfoncée (PISP) pendant plus d'une seconde.

- Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [4 SIGNALING], puis appuyez sur (DISP) La liste du menu apparaît.
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [3 AUTO DIALER], puis appuyez sur (DIALER). L'écran AUTO DIALER (composition automatique) apparaît.

1 DISPLAV 5 SCAN 2 TX-RX 6 GM 3 MEMORY 7 WIRES-X 4≱SIGNALING 8 CONFIG
1 TONE SQL FREQ

Le menu setup apparaît.

Fonctions utiles

- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner « 2 OFF ». Tournez le bouton DIAL pour basculer entre les fonctions «1 ON » et «2 OFF ».
- AUTO DIALER 1 ON 2⊫OFF
- **5** Appuyez et maintenant enfoncée (**DISP**) pendant plus d'une seconde. Rappelle l'écran précédent et affiche 📻 en haut et à droite de l'écran. Conseil

Vous pouvez aussi rappeler l'écran précédent en appuyant 3 fois sur (BACK).

6 Tout en appuyant et maintenant enfoncée [PTT], appuyez sur les caractères DTMF souhaités ([0] à [9], [*], [#], ou [A] à [D]), séquentiellement sur le clavier du micro.

7 Relâchez [PTT].

Pendant la transmission du code DTMF, l'état transmission est maintenu même si l'on appuie sur [PTT] .

Utilisation de la fonction programmateur

Utilisation de la Fonction APO

Lorsque la fonction APO (extinction automatique) est activée (ON), l'émetteur-récepteur est éteint automatiquement si aucune opération n'est effectuée pendant le temps indiqué. Un bip retentit environ une minute après l'arrêt de l'émetteur-récepteur. Par exemple, en cas de connexion de l'émetteur-récepteur à votre batterie de voiture, la fonction APO évite d'épuiser accidentellement la batterie.

1 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde.

Le menu setup apparaît.

- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [8 CONFIG], puis appuyez sur (SETSP) La liste du menu apparaît.
- Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [13 APO], puis appuyez sur (BUSP).
 Affiche l'écran dans lequel le temps restant jusqu'à l'extinction est indiaué.
- Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le temps restant désiré parmi les 14 options suivantes.
 « 0.5 hour », « 1.0 hour », « 1.5 hour », « 2.0 hour », « 3.0

hour », « 4.0 hour », « 5.0 hour », « 6.0 hour », « 7.0 hour », « 8.0 hour », « 9.0 hour », »10.0 hour », « 11.0 hour », « 12.0 hour »

Conseil Lorsque « OFF » est sélectionné, la fonction APO n'est pas activée.

1 DISPLAY 5 SCAN 2 TX/RX 6 GM 3 MEMORY 7 WIRES-X 4 SIGNALING 8⊫CONFIG	
SETUP MENU ICONFIG 13ÞAPO 14 TOT 15 Bluetooth PAIRING 16 GPS DATUM	117

APO				
	[0.5	hour]	

5 Appuyez et maintenant enfoncée (provident plus d'une seconde. La fonction APO est activée et l'écran précédent est rappelé.

Conseil Vous pouvez aussi rappeler l'écran précédent en appuyant 3 fois sur (BACK).

Utilisation de la fonction TOT

En activant (ON), la fonction TOT (programmation du temps maximum), l'émetteur-récepteur revient automatiquement en mode réception après une transmission continue pendant le temps désigné. Un bip retentit environ 10 secondes avant que l'émetteur-récepteur ne revienne en mode réception. La fonction TOT empêche les transmissions involontaires, les interférences avec d'autres systèmes de communication, et la consommation excessive de l'énergie de la batterie.

- Appuvez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde. 1 Le menu setup apparaît.
- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [8 CONFIG], puis appuyez sur (BISP)

La liste du menu apparaît.

3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner **[14 TOT]**, puis appuyez sur (

Cet écran permet de régler I le temps restant avant que l'émetteur-récepteur ne revienne en mode réception.

4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le temps restant désiré parmi les 8 options suivantes.

« 1 min », « 2 min », « 3 min », « 5 min », « 10 min », « 15 min », « 20 min », « 30 min »

Conseil Si « OFF » est sélectionné, la fonction TOT n'est pas activée.

SETUP MEN	0 (1/2)
1 DISPLAY	5 SCAN
3 MÊMÔRY	7 WIRES-X
4 SIGNALING	8⊮CONFIG

ſ	SETUP MENU [CONFIG	117
	14▶TOT 15 Bluetooth PAIRING 16 GPS DATUM 17 GPS LOG	

тот						
	[1	min	1		

5 Appuyez et maintenant enfoncée (**DISP**) pendant plus d'une seconde.

La fonction TOT est activée et l'écran précédent est rappelé.

Conseil Vous pouvez aussi rappeler l'écran précédent en appuvant 3 fois sur BACK).

Échange de messages ou d'images

Pendant le fonctionnement en mode numérique, vous pouvez recevoir des messages (textes) ou des images.

Les messages et les images transmis et reçus sont tous sauvegardés dans la liste commune.

Précautions

- Pour recevoir un message ou une image, appuyez sur (Dec) pour passer en mode AMS (sélection automatique de mode) ou en mode numérique à l'avance.
- Au moment de l'envoi d'un message ou d'une image, le mode de communication passe automatiquement en mode numérique.
- Pour sauvegarder des images, insérez une carte mémoire microSD dans l'émetteur-récepteur (respage 32).

Conseils

Il y a les trois types suivants de mode numérique. Pour plus de détails, voir « Sélection du mode communication » en page 39.

- Mode V/D (mode vocal /communication de données simultané)
- Mode FR vocal (Mode vocal plein débit)
- Mode FR données (mode de communication de données grande vitesse)

Affichage de la liste des messages ou des images

Vous pouvez afficher la liste des données transmises et reçues. Vous pouvez aussi sélectionner les données à vérifier.

1 Appuyez et maintenant enfoncée (Gy) pendant plus d'une seconde.

Affiche « LOG SELECT » (sélection journal) sur l'écran.



2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [GM ➡ MESSAGE] ou [GM ➡ PICT], puis appuyez sur (SERUP).

Lorsque **[GM MESSAGE]** est sélectionné, l'écran « GM MESSAGE » apparaît.

Lorsque **[GM PICT]** est sélectionné, l'écran « GM PICT » apparaît et les images et les horodatages sont indiqués.



PHESSAGE

1.06

GM PICT	
▶ ♣o⊠JQ1YBG	18:05
+₀■JA1ZRL-001	18:00
●©■JAIYOE-GM	04/14

▶ ••• ♥JQ1YBG ••• ■JA1ZRL-001 ••• ■JA1Y0E-GM	
비에일 크린이 비밀리아 (비로루 (1992)	8KB 7KB 15KB

Conseils • • affiché à gauche de l'icône indique que l'image a été bien reçue.

· Les icônes à gauche de la liste LOG indiquent ce qui suit.

NOUVEAU	Création et envoi d'un nouveau message
•₀⊠	Message reçu (non lu)
• ₀≘	Message reçu (lu)
₩	Message envoyé
♦ x ⊇	Message n'ayant pu être envoyé
● ₀ 💇	Image reçue (non lue)
•₀■	Image reçue (lue)
+₀■	Image envoyée
◆ ×■	Image n'ayant pu être envoyée

- Les données reçues le plus récemment se trouvent en haut de la liste.
- Appuyez sur () (END apparaît en haut) pour passer à la base de la te. Lorsqu'il y a de nombreux fichiers, un certain temps est écessaire pour passer en bas de la liste. Appuyez sur [PTT] pour annuler 'opération en cours de route.
- Appuyez sur (TXPO) (TUP apparaît en haut) pour passer en haut de la liste.
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner les données que vous voulez vérifier, puis appuyez sur (DISP).

Affiche les données sélectionnées.

4 Appuyez deux fois sur (BACK). L'écran précédent est rappelé.

Suppression des messages ou images

Vous pouvez supprimer les messages et les images inutiles dans la carte mémoire microSD.

Suppression des données depuis l'écran d'affichage du contenu

- 1 Affiche les données que vous voulez supprimer.
- 2 Appuyez sur () (Appuyez sur () Affiche l'écran confirmation.



3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [OK?], puis appuyez sur (DISP).

Démarre la suppression.

À la fin de la suppression, on rappelle l'écran liste des données.

Les rangées remontent de une.

Conseil

Pour annuler la suppression, sélectionnez [Cancel], puis appuyez sur (SEISP).

Suppression des données de la liste

- 1 Dans la liste des données, sélectionnez les données que vous voulez supprimer en tournant le bouton DIAL.
- 2 Appuyez sur () () Affiche l'écran confirmation.
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [OK?], puis appuyez sur (DISP).

Démarre la suppression.

À la fin de la suppression, on rappelle l'écran liste des données.

Les rangées remontent de une.

Conseil Pour annuler la suppression, sélectionnez [Cancel], puis appuyez sur (blight).

Téléchargement des messages ou des images

Lorsqu'un message ou une image est envoyé en mode numérique à partir d'une station sur la même fréquence, le contenu du message ou de l'image est affiché pendant un certain temps sur l'écran de l'émetteur-récepteur. Les données de message peuvent être téléchargées dans la mémoire de l'émetteur-récepteur et les données d'image peuvent être téléchargées dans la carte mémoire microSD insérée dans l'émetteur-récepteur.



123.4 km 📳

Au moment de la réception d'une image



Conseils =

• Pendant la réception d'une image, l'indicatif de l'émetteur et « >>> » apparaissent pour indiquer que la réception des données est en cours.

DN

- Si le message ne peut pas être bien téléchargé à cause d'un mauvais format de fichier ou pour une autre raison, « Not Completed » (non terminé) apparaît.
- Si les données d'image ne peuvent pas être téléchargées avec succès dans la carte mémoire microSD à cause d'un espace mémoire insuffisant, « Insufficient SD's Memory » (mémoire SD insuffisante) apparaît.



18:00 04/14

mal.

DEL PICT

लाम जयन

Envoi de messages ou d'images

Envoi de messages ou d'images à partir de l'émetteur-récepteur. Les données envoyées peuvent être affichées par toutes les stations en mode numérique sur la même fréquence.

Les trois moyens suivants permettent d'envoyer des messages ou des images.

- (1) Création et envoi d'un nouveau message
- (2) Répondre à l'émetteur du message ou de l'image téléchargé
- (3) Transmission des messages ou des images téléchargés

Création et envoi d'un nouveau message

Création et renvoi d'un nouveau message.

1 Appuyez et maintenant enfoncée (Gy) pendant plus d'une seconde.

Affiche l'écran « LOG SELECT » (sélection journal).

- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [GM ➡ MESSAGE], puis appuyez sur (PISP). Affiche l'écran « GM MESSAGE ».
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [NEW], puis appuyez sur (DISP).
- 4 Appuyez sur (TXPO) (EDIT apparaît en haut) Affiche l'écran de saisie de message.
- 5 Voir « Saisie de caractères » en page 20 pour saisir un message.
- 6 Appuyez sur BACK

Affiche le message complet.

- Conseils Pour sauvegarder le message créé, appuyez sur • () () apparaît en haut). Pour plus de détails, voir « Enregistrement des messages de routine » en page 99.
 - Pour continuer à saisir un message, appuyez sur TXPO (EIII apparaît en haut).







Échange de messages ou d'images

7 Appuyez sur (SRE) (SEHIL apparaît en haut). Envoie le message.

Conseil Pour annuler la transmission, appuyez sur BACK.



À la fin de la transmission du message, « Completed » (terminé) apparaît et l'écran précédent est rappelé. L'étiquette du message envoyé sera ajoutée en haut de la liste.

Utilisation de message de routine

Les 19 messages de routine suivants sont mémorisés sur l'émetteur-récepteur au moment de l'expédition par l'usine en vue d'une saisie rapide.

QRM	Bonne nuit
QRP	Transmission de messages
QRT	Transmission d'images
QRX	de ma part
QRZ	en attente de vous voir
QSY	Contactez-moi
Bonjour	Merci
Bon travail	ОК
Bonne journée	urgent
Bon après-midi	

- 1 Suivez les étapes 1 à 3 de « Création et envoi d'un nouveau message » en page 97 pour afficher l'écran détails de message.
- 2 Appuyez sur WM (apparaît en haut) Les messages de routine sont affichés en haut de l'écran.
 - Conseil Pour « 01 » à « 10 », vous pouvez enregistrer un message comprenant jusqu'à 16 lettres. Voir « Enregistrement des messages de routine » en page 99.



......

55370

ात्र के बिद्धा सिंह के बिद्धा क

- Fonctions utiles
 - **3** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le message de routine désiré, puis appuyez sur (DISP).

Affiche le message de routine sélectionné dans le champ de saisie de message.

4 Appuyez sur () (apparaît en haut) Cache le champ d'affichage de message de routine en haut de l'écran. **5** Pour ajouter des lettres au message, saisissez les lettres en suivant les étapes 4 et 5 de « Création et envoi d'un nouveau message » en page 97.

• Enregistrement des messages de routine

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 messages de routine en utilisant un maximum de 80 caractères.

Les messages que vous avez enregistrés peuvent être sélectionnés et utilisés de la même manière que les 43 messages de routine préparés.

1 Suivez les étapes 1 à 5 dans « Création et envoi d'un nouveau message » en page 97 pour saisir un message de texte.

Conseil Vous pouvez utiliser les caractères alphanumériques et des symboles.

- 2 Appuyez sur BACK
- 3 Appuyez sur () apparaît en haut). Affiche le champ message de routine en haut de l'écran.

0	
_{})	
	₹vı)((%₽Ľ)()
 _	-)

4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le numéro où vous voulez enregistrer le message, puis appuyez sur (STEP).

Conseil

Vous pouvez sélectionner un nombre entre « 01 » et « 10 ».

Enregistre le texte en tant que message de routine et ferme le champ message de routine.

- Conseils Si vous enregistrez un nouveau message sur un numéro où un message a déjà été enregistré, l'ancien message est écrasé.

Répondre à l'émetteur du message ou de l'image téléchargé

Répondre à l'émetteur du message ou de l'image vérifié.

1 Appuyez et maintenant enfoncée (Ex) pendant plus d'une seconde.

Affiche l'écran « LOG SELECT » (sélection journal).

2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [GM ➡ MESSAGE] ou [GM ➡ PICT], puis appuyez sur (BERD). Lorsque [GM ➡ MESSAGE] est sélectionné, l'écran « GM MESSAGE » apparaît. Si l'on sélectionne [GM ➡ PICT], l'écran « GM PICT » apparaît.



3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner les données auxquelles vous voulez répondre, puis appuyez sur (SETSP).

Affiche les données sélectionnées.

[MESSAGE]



- [PICT] •o面To:ALL FROM: JAIZRL-961 18 K RCUD: 2615/64/05 17:27 SUBJECT: 2615/64/05 69:4 IGONIGAN R3W 054 566
- 4 Appuyez sur 🖭 (FFLT apparaît en haut).

Affiche l'écran de saisie de message.

5 Saisissez le message de réponse.

Voir « Création et envoi d'un nouveau message » en page 97 pour saisir le message de réponse.

- Conseils Au moment de la réponse, l'indicatif de l'émetteur de données MESSAGE/PICT est automatiquement spécifié ainsi « to : » (à).
 - En d'autres termes, même si vous spécifiez comme indicatif d'émetteur (nom) « to : »
 (à) pour répondre, les autres stations utilisant GM sur la même fréquence peuvent
 encore voir le message ou l'image tant qu'elles sont à portée de communication.

6 Appuyez sur BACK.

- Affiche le message complet.
- 7 Appuyez sur (\mathfrak{SQE}) (\mathfrak{SEHU} apparaît en haut).

Envoie le message. À la fin de la transmission du message ou de l'image, « Completed » (terminé) apparaît et ensuite on revient à l'écran liste des messages ou à l'écran liste des images.

Fonctions utiles

Transmission des messages ou des images téléchargés

Vous pouvez transmettre les messages ou les images vérifiés.

1 Appuyez et maintenant enfoncée (Em) pendant plus d'une seconde.

Affiche l'écran « LOG SELECT » (sélection journal).

- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [GM MESSAGE] ou [GM PICT], puis appuyez sur (PIPP). Lorsque [GM MESSAGE] est sélectionné, l'écran « GM MESSAGE » apparaît. Si l'on sélectionne [GM PICT], l'écran « GM PICT » apparaît.
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner les données que vous voulez transmettre, puis appuyez sur (BISP). Affiche les données sélectionnées.



su Touring 05 09:00 2Days

END BRIN DEC SCR

+oBTO:ALL





- 4 Appuyez sur (₩₩) (►₩■ apparaît en haut). « SEND to : ALL » (envoi à tous) apparaît.
- 5 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [OK?], puis appuyez sur (BUB).

Envoie le message ou l'image. À la fin de la transmission du message ou de l'image, « Completed » (terminé) apparaît et ensuite on revient à l'écran liste des messages ou à l'écran liste des images.









Copie des données de la radio vers un autre émetteur-récepteur

Les canaux mémoire et les paramètres du menu de configuration peuvent être copiés dans un autre émetteur-récepteur FTM-100DE. Ceci est pratique par exemple pour configurer l'émetteur-récepteur en fonction du réglage des stations avec lesquelles vous communiquez fréquemment.

Utilisation d'une carte mémoire microSD

Les fichiers de données sauvegardés dans le FTM-100DE peuvent être sélectionnés et copiés sur une carte mémoire microSD pouvant ensuite être utilisée pour insérer les données à d'autres émetteurs-récepteurs FTM-100DE.

Copier les données sur une carte mémoire microSD

- Insérez une carte mémoire microSD dans l'émetteur-récepteur.
 Conseil Voir « Insertion d'une carte mémoire microSD » en page 32.
- 2 Appuyez et maintenant enfoncée (BISP) pendant plus d'une seconde.

Le menu setup apparaît.

- **3** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner **[11 SD]**, puis appuyez sur (DISP).
 - La liste du menu apparaît.
- Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [1 BACKUP], puis appuyez sur (DISP).
 Affiche l'écran dans lequel vous pouvez sélectionner la direction de la copie.
- 5 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [1 Write to SD], puis appuyez sur (DISD).

Un écran est affiché pour pouvoir sélectionner le type des données à transférer.

- « 1 ALL » : copie toutes les données dans l'émetteur-récepteur.
- « 2 MEMORY » : copie uniquement les informations enregistrées dans les canaux mémoire.
- « 3 SETUP » : copie uniquement les réglages s le menu Setup.
- 6 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner les données à copier, et ensuite appuyez sur (DISP). L'écran confirmation apparaît.





SETUP MENU (2/2) 13 RST/CLONE 14 CALLSTEN OPTION





Les données sélectionnées à l'étape 6 sont copiées sur la carte mémoire microSD. Pendant la copie, « Writting... » apparaît, et à la fin, disparaît.

8 Appuyez et maintenant enfoncée (BISE) pendant plus d'une seconde. L'écran précédent est rappelé.

Copie de données à partir de la carte mémoire microSD.

- 1 Insérez la carte mémoire microSD dans l'émetteur-récepteur FTM-100DE à partir de laquelle les données doivent être copiées, et ensuite copiez les données sur la carte.
- 2 Enlevez la carte mémoire microSD et insérez-la dans l'émetteur-récepteur FTM-100DE dans lequel les données doivent être copiées.
- Appuyez et maintenant enfoncée (BISP) pendant plus d'une seconde. Le menu setup apparaît.
- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [11 SD], puis appuyez sur (DISP).

La liste du menu apparaît.

5 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [1 BACKUP], puis appuyez sur (DISP).

Affiche l'écran permettant de sélectionner la direction de la copie.

- 6 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [2 Read from SD] (lecture à partir de SD), puis appuyez sur (DESP). Affiche l'écran permettant de sélectionner le type de données.
- 7 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le type de données désiré, puis appuyez sur (STIP).

1 ALL : copie toutes les données dans l'émetteur-récepteur.

2 MEMORY : copie uniquement les informations enregistrées dans les canaux mémoire.

- 3 SETUP : copie uniquement les réglages dans le menu Setup (configuration).
- 4 MEMORY (importation FTM-400DR) :

Copie les données de canaux mémoire sauvegardées sur la carte mémoire microSD de l'émetteur-récepteur FTM-400DR.

Attention Insérez la carte mémoire microSD dans laquelle les données de canal mémoire de l'émetteur-récepteur FTM-400DR doivent être copiées.

L'écran confirmationapparaît.

BACKUF	<u></u>	
1 MALL 2 MEMOR\ 3 SETUP	ALL ▶OK? Cancel	

	SETUR	MENU	(2/2)
	9 DATA	13	RST/CLONE
	10 APRS	14	CALLSIGN
	II≱SD		
	12 OPTION		
Ľ			

SETUP MENU (SD 1⊫BACKUP 2 FN₽M∆T

BACKUP 1 Write to SD 2⊅Read from SD

Copie des données de la radio vers un autre émetteur-récepteur

8 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [OK?], et ensuite appuyez sur (DET P).

Les données sélectionnées à l'étape 7 sont copiées depuis la carte mémoire microSD. Pendant la copie « Reading... » apparaît, et à la fin de l'opération, disparaît.

Utilisation de la fonction de clonage

En utilisant la fonction clone, toutes les données sauvegardées dans l'émetteur-récepteur peuvent être copiées directement sur d'autres émetteurs-récepteurs FTM-100.

Exemple : Pendant l'utilisation de la fonction clone dans les deux émetteurs-récepteurs FTM-100DE

- 1 Eteignez les deux émetteurs-récepteurs.
- 2 Connectez le câble clone optionnel « CT-166 » à la prise jack DATA à l'arrière des émetteurs-récepteurs.

- 3 Allumez les deux émetteurs-récepteurs.
- 4 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde.
 - Le menu setup apparaît.
- Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [13 RST/ CLONE], puis appuyez sur (DISP). La liste du menu apparaît.
- Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [7 CLONE], puis appuyez sur (DESP).
 Affiche l'écran permettant de sélectionner la direction de la copie.
- 7 Sur l'émetteur-récepteur à partir duquel les données doivent être copiées, tournez le bouton DIAL pour sélectionner [1 This radio → other], puis appuyez sur ((BUSP) . L'écran confirmation apparaît.
- 8 Sur l'émetteur-récepteur vers lequel les données doivent être copiées, tournez le bouton DIAL pour sélectionner [2 Other → This radio], puis appuyez sur (DISP). L'écran confirmation apparaît.
- 9 Sur l'émetteur-récepteur vers lequel les données doivent être copiées, tournez le bouton DIAL pour sélectionner [OK?], puis appuyez sur (PISP).









Copie des données de la radio vers un autre émetteur-récepteur

10 Sur l'émetteur-récepteur à partir duquel les données doivent être copiées, tournez le bouton DIAL pour sélectionner [OK?], puis appuyez sur (PISP).

La copie des données commence.

À la fin de la copie des données, « Completed » (terminé) apparaît.

L'émetteur-récepteur FTM-100DE vers lequel vous copiez les données redémarre automatiquement. L'écran affiché est différent en fonction des données copiées.

G	LOWER ST				
<u>_1</u> }[This	radio	٠	other	
2		- PUK?	- 1		
. L		Caric	er		ļ

	CLOWE	
1 2▶	Other • This radio DK? Cancel	

11 Sur l'émetteur-récepteu<u>r</u> à partir duquel les données doivent être copiées, appuyez et maintenez enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde.

L'écran précédent est rappelé.

12 Eteignez les deux émetteurs-récepteurs, puis débranchez le câble clone.

Précautions -

- Lorsque « ERROR » apparaît sur l'écran pendant la copie (clone), l'opération de copie (clone) n'est pas terminée. Vérifiez le branchement du câble de clonage, et répétez l'opération depuis le début.
- Pour assurer la sécurité de vos données, il est recommandé de copier votre fichier de sauvegarde sur une carte mémoire microSD.
- Si l'opération s'arrête à cause d'une panne électrique pendant la copie (clonage), l'émetteurrécepteur sur lequel les données sont copiées se réinitialisera automatiquement. Vérifiez qu'il n'y a pas d'anomalie dans l'alimentation et exécutez à nouveau l'opération depuis le début.

Raccordement d'un périphérique

En utilisant le câble de connexion PC fourni « SCU-20 » ou un autre câble optionnel, l'émetteurrécepteur peut être connecté à un ordinateur personnel comme un port COM pour les opérations suivantes :

- Transfert des données de position GPS et importation des informations cartographiques dans le logiciel de l'ordinateur
- · Mise à niveau du microprogramme de l'émetteur-récepteur
- Communication par paquets

La prise jack DATA à l'arrière de l'émetteur-récepteur permet de raccorder des appareils extérieurs comme un ordinateur. L'attribution des broches de la prise [DATA] est la suivante.





- ① PKD (entrée données paquet)
- 2 GND
- 3 PSK (PTT)
- ④ RX 9600 (sortie données packet 9 600 bps)
- ⑤ RX 1200 (sortie données packet 1 200 bps)
- 6 PK SQL (réglage squelch)
- \odot TXD (sortie données série [émetteur-récepteur \rightarrow PC])
- ⑧ RXD (entrée données série [émetteur-récepteur ← PC])
- 10 RTS (gestion de communication des données)

Connexion à un ordinateur

Préparation

- Ordinateur
- Câble de connexion PC « SCU-20 » (fourni)... Au moment du raccordement de la prise jack USB de l'ordinateur



Conseils =

- N'oubliez pas d'éteindre l'émetteur-récepteur avant de raccorder des câbles.
- Lorsque vous utilisez le câble de connexion SCU-20 PC, installez le pilote désigné sur l'ordinateur. Téléchargez et utilisez le pilote et le manuel d'installation depuis le site web Yaesu.

 Câble de données « CT-165 » (option)... Lorsqu'on connecte la prise jack RS-232C de l'ordinateur



Conseils -

- N'oubliez pas d'éteindre l'émetteur-récepteur avant de raccorder des câbles.
- Lorsque vous utilisez le câble de connexion SCU-20 PC, installez le pilote désigné sur l'ordinateur. Téléchargez et utilisez le pilote et le manuel d'installation depuis le site web Yaesu.

Transmission des informations de position GPS

- 1 Allumez l'émetteur-récepteur.
- 2 Appuyez et maintenant enfoncée (PISP) pendant plus d'une seconde.

Le menu setup apparaît.

- Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [9 DATA], puis appuyez sur (PISP).
 La liste du menu apparaît.
- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [1 COM PORT SETTING], puis appuyez sur (DISP). L'écran réglages détaillés apparaît.



Raccordement d'un périphérique

5 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [COM OUTPUT], puis appuyez sur (DISP).

COM PORT SETTING COM SPEED [9600bps ICOM OUTPUTLOFF WP FORMAT INMEA 9 WP FILTER [ALL

6 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner « GPS OUT », puis appuyez sur (DISP). Le réglage change dans l'ordre suivant.

« OFF » \to « (CAMERA) » \to « GPS OUT » (sortie GPS) \to « PACKET » \to « WAYPOINT » (point de cheminement)

Conseil Réglage par défaut: OFF

7 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [COM SPEED], puis appuyez sur (DISP).

COM PORT SETTING	
▶COM SPEED [9600bps	1
]
WP FORMAT [NMEA 9	1
WP FILTER LALL	1

8 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner la vitesse de communication, puis appuyez sur (STUP).

Le réglage change dans l'ordre suivant.

« 4800 bps » \rightarrow « 9600 bps » \rightarrow « 19200 bps » \rightarrow « 38400 bps » \rightarrow « 57600 bps »

Conseil Réglage par défaut : 9600 bps

9 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde. Rappelle l'écran précédent.

Transmet les informations de position. Transmet les informations de position à l'ordinateur toutes les secondes.

Conseil =

L'affichage des informations nécessite un logiciel utilisant une trame NMEA-0183 de type GGA et RMC.

Mise à niveau du microprogramme de l'émetteur-récepteur

Lorsqu'une nouvelle mise à niveau du microprogramme est disponible pour l'émetteur-récepteur, téléchargez les données sur le site web Yeasu pour mettre à jour l'émetteur-récepteur avec la version la plus récente.
Utilisation de l'émetteur-récepteur pour la communication par paguets

En connectant l'émetteur-récepteur à un TNC (commande de nœud terminal), on peut transmettre des paquets via l'émetteur-récepteur.

Préparation

TNC

2 GND

- Ordinateur
- Câble de données*... Préparez un câble approprié pour l'appareil connecté.

*Les produits optionnels suivants sont disponibles.

Câble de données « CT-167 » (option)



PC1) (9) blanc

10 noir

- (1) RTS (gestion de communication des données)
- Câble de données « CT-164 » (option)

Fonctions à utiliser selon les besoins CTS (gestion de communication des données) RTS (gestion de communication des données)

- To the transceiver To the TCN, etc.
- ① PKD (entrée données paquet)
- 2 GND

.

- ③ PSK (PTT)
- ④ RX 9600 (sortie données packet 9 600 bps)
- ⑤ RX 1200 (sortie données packet 1 200 bps)
- 6 PK SQL (réglage squelch)
- (7) -
- (8) -
- (9) -
- 10 -

- ① PKD (entrée données paquet)
- 2 GND
- ③ PSK (PTT)
- ④ RX 9600 (sortie données packet 9 600 bps)
- ⑤ RX 1200 (sortie données packet 1 200 bps)
- 6 PK SQL (réglage squelch)

Raccordement d'un périphérique

Câble de données « CT-163 » (option)



- ① PKD (entrée données paquet)
- 2 GND
- 3 PSK (PTT)
- ④ RX 9600 (sortie données packet 9 600 bps)
- ⑤ RX 1200 (sortie données packet 1 200 bps)
- ⑥ PK SQL (réglage squelch)
- \oslash TXD (sortie données série [émetteur-récepteur \rightarrow PC])
- ⑧ RXD (entrée données série [émetteur-récepteur ← PC])
- ③ CTS (gestion de communication des données)
- ® RTS (gestion de communication des données)

Dsub 9 broches

1 -

- ② TXD (sortie données série [émetteur-récepteur → PC])
 ③ RXD (entrée données série [émetteur-récepteur ← PC])
 ④ ③ GND
 ③ ⑦ CTS (gestion de communication des données)
 ③ RTS (gestion de communication des données)
- 9 -
- DIN 6 broches
- ① PKD (entrée données paquet)
- 2 GND
- 3 PSK (PTT)
- ⑤ RX 1200 (sortie données packet 1 200 bps)
- ⑥ PK SQL (réglage squelch)

Conseils =

- N'oubliez pas d'éteindre l'émetteur-récepteur avant de connecter les câbles.
- Pour savoir comment se connecter à un TNC ou à un ordinateur, voir le manuel d'instruction fourni avec le TNC.
- L'ordinateur peut provoquer des interférences avec la réception.
 Si les signaux ne peuvent pas être reçus normalement, éloignez l'ordinateur de l'émetteurrécepteur et utilisez un coupleur photoélectrique et un filtre de bruit pour se connecter.

Réglage de la fonction de communication par paquets

- 1 Allumez l'émetteur-récepteur.
- Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde. Le menu setup apparaît.
- **3** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner **[9 DATA]**, puis appuyez sur (DISP).



La liste du menu apparaît.

Raccordement d'un périphérique

1 ▶COM PORT SET 2 DATA SPEED 3 DATA SQUELCH

COM PORT

WP FORMAT [NMEA] WP FILTER [ALL

- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [1 COM PORT **SETTING]**, puis appuyez sur (DISP). L'écran réglages détaillés apparaît.
- 5 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [COM OUTPUT], puis appuvez sur (DISP).
- 6 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner « PACKET », puis appuyez sur (SETUP). « OFF » \rightarrow « (CAMERA) » \rightarrow « GPS OUT » (sortie GPS) \rightarrow « PACKET » \rightarrow « WAYPOINT » (point de cheminement)

Conseil Réglage par défaut: OFF

- 7 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [COM SPEED], puis appuyez sur (SETUP).
- 8 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner la vitesse de communication, puis appuyez sur (DISP)

Le réglage change dans l'ordre suivant.

« 4800 bps » \rightarrow « 9600 bps » \rightarrow « 19200 bps » \rightarrow « 38400 bps » \rightarrow « 57600 bps »

Conseil Réglage par défaut : 9600 bps

9 Appuvez sur (BACK).

- 10 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [2 DATA **SPEED]**, puis appuyez sur (DISP). L'écran réglages détaillés apparaît.
- **11** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner **[DATA]**, et puis appuvez sur (DISP).
- **12** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner la vitesse de transmission de paquet, puis appuyez SUR (BISP)

En tournant le bouton DIAL, on fait varier la vitesse entre « 1200bps » et « 9600 bps » Conseil Réglage par défaut : 1200 bps

13 Appuvez sur (BACK).

COM	PORT SETTING	
►COM	SPEED [9600bps	1
COM	OUTPUTI OFF	1
WP F	FORMAT [NMEA 9]
WP P	FILTER [ALL]

SETTING COM SPEED (9600bps





Raccordement d'un périphérique

- 14 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [3 DATA SQUELCH], puis appuyez sur (DISP). L'écran réglages détaillés apparaît.
- 15 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner la méthode de détection de silencieux pour la transmission de paquet, puis appuyez sur (SIGP).
 Sélectionnez « 1 TX :ON » ou « 2 TX :OFF ».

Conseil Réglage par défaut : 1 TX :ON

16 Appuyez et maintenant enfoncée (DISE) pendant plus d'une seconde. Rappelle l'écran précédent. Valide la transmission de paquet.

- 17 Lorsque vous utilisez les réglages dans le menu Setup (configuration), sélectionnez la bande et la fréquence.
- 18 Tournez le bouton VOL. Initialise le niveau de sortie vers le TNC depuis l'émetteur-récepteur.
- **19** Réglez le niveau de sortie TNC.

Initialise le niveau d'entrée pour l'émetteur-récepteur.

Attention -

La transmission d'une quantité importante de données peut prendre un certain temps, provoquant ainsi la surchauffe de l'émetteur-récepteur. En cas de surchauffe, le circuit de protection contre les températures excessives se déclenche afin de diminuer la puissance d'émission. Si la transmission continue, l'émetteur-récepteur annule automatiquement la transmission et revient en mode réception afin de ne pas endommager l'émetteur-récepteur.

Lorsque le circuit de protection contre les températures excessives est activé, éteignez l'émetteurrécepteur ou laissez le en mode réception jusqu'à ce que la température diminue.

Conseil -

Utilisez le ventilateur optionnel SMB-201 pour refroidir l'émetteur-récepteur qui a chauffé à cause d'une longue émission continue.

Fonctions
D>
utiliser
selon
les
besoins

DATA SQUELCH
1 TX: ON
2 TX:OFF

Autres appareils connectables

Haut-parleur externe

Le haut-parleur extérieur « MLS-200-M10 » optionnel, à puissance de sortie élevée, à fidélité élevée, étanche à l'eau peut être connecté à l'émetteur-récepteur.

Branchez le haut-parleur extérieur dans la prise jack EXT SP à l'arrière de l'émetteur-récepteur.

Conseil =

Lorsqu'un haut-parleur extérieur est connecté à la prise jack EXT SP, le haut-parleur interne ne fonctionne plus.

Attention -

Pour connecter à un haut-parleur extérieur autre que le MLS-200-M10 optionnel à la prise jack EXT SP à l'arrière de l'émetteur-récepteur, utilisez uniquement une prise mâle de haut-parleur de type stéréo. Le son sort uniquement du côté gauche (L). Si vous utilisez une prise mâle de haut-parleur pour une seule oreille, l'émetteur-récepteur risque de mal fonctionner. Si vous connectez à un haut-parleur mono-oreille, utilisez la prise d'adaptation fournie stéréo-mono-oreille (voir l'illustration ci-dessous).



Personnalisation des paramètres de menu et des préférences de l'utilisateur

À partir du menu Setup (configuration), les diverses fonctions de l'émetteur-récepteur peuvent être personnalisées selon vos préférences. Les fonctions sont classées dans les catégories suivantes : affichage, émission/réception, mémoire, configuration, etc., dans le menu. On peut facilement sélectionner une fonction à régler dans chaque liste du menu, et ensuite on peut entrer ou sélectionner le réglage désiré.

Opérations de base du menu Setup (configuration)

- Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde. Le menu setup apparaît.
- Tournez le bouton DIAL pour sélectionner l'option du menu, puis sélectionner (DISP).
 La liste du menu apparaît.
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner la fonction à régler, puis appuyez sur (DISP).



SETUP	MENU (DISPLAY	1
1 IIISUB	DISPLAY SELECT	
<u>2 LCD</u>	BRIGHTNESS	
3 LCD	CONTRAST	
(4 GPS	INFORMATION	

4 Tournez le bouton DIAL pour modifier la valeur de réglage.



- Appuyez et maintenez enfoncée (BISP) pendant plus d'une seconde, ou appuyer sur [PTT].
 La valeur sélectionnée est initialisée et l'écran précédent est rappelé.
 - Conseils En appuyant sur la touche (Ev), on peut aussi confirmer la valeur de réglage et rappeler l'écran précédent.
 - Pour régler d'autres fonctions provenant de la même liste du menu, appuyez sur
 BACK pour confirmer la valeur de réglage et pour rappeler l'écran affichant la liste de menus.
 - En appuyant sur (BACK) sur chaque écran, on rappelle l'écran précédent.

Conseil =

Lorsqu'une option sélectionnée dans le menu Setup (configuration) est affichée, la valeur précédente de réglage sera affichée sur l'écran.

Un bip retentit lorsque la valeur par défaut est sélectionnée pendant le réglage de la nouvelle valeur.

Entrée de menu		Entrée de menu	Description	Options sélectionnables (les options en gras sont les réglages par défaut)
1 AF	FICHA	GE	·	·
	1	SUB DISPLAY SELECT (sélection d'affichage secondaire)	Initialise le contenu de l'affichage secondaire	SUB BAND / TIME / VOLT
	2	LCD BRIGHTNESS	Règle la brillance de l'écran	MIN / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / MAX
	3	Contraste de LCD	Règle le contraste de l'écran	-3 / -2 / -1 / 0 / +1 / +2 / +3
	4	GPS INFORMATION	Commute l'information GPS	LOCATION / FREQUENCY (position/fréquence)
2 TX	/RX	<u>,</u>	<u>`</u>	
	1	ANALOG MODE SELECT (sélection mode analogique)	Initialise le mode analogique	AUTO / MANUAL (FM) / MANUAL (AM)
	2	MIC GAIN	Initialise la sensibilité du micro	MIN / LOW (bas) / NORMAL / HIGH (haut) / MAX
	3	AMS TX MODE	Initialise le mode transmission	AUTO / TX MANUAL / TX FM FIXED / TX DN FIXED / TX VW FIXED
	4	DIGITAL SQL TYPE	Règle le type de silencieux en mode numérique	OFF / CODE / BREAK
	5	DIGITAL SQL CODE	Initialise le code du silencieux en mode numérique	CODE: 001 à 126
	6	DIGITAL POPUP TIME	Initialise le temps d'affichage d'information	OFF / 2 sec / 4 sec / 6 sec / 8 sec / 10 sec / 20 sec / 30 sec / 60 sec / CONTINUE
	7	LOCATION SERVICE	Initialise l'affichage de votre position en mode numérique	ON / OFF Pour plus de détails, consultez le manuel d'instruction de la fonction GM.
	8	STANDBY BEEP	Active/désactive le bip d'attente	ON / OFF
	9	HALF DEVIATION (demi- écart)	Active/désactive le demi-écart	ON / OFF
3 ME	MORY		·	
	1	ALPHA TAG SIZE	Initialise la taille d'affichage de l'étiquette de canal mémoire	SMALL / LARGE
	2	MEMORY SCAN TYPE	Initialise la méthode de balayage de mémoire	ALL MEMORY (toutes mémoires) / SELECT MEMORY (sélection mémoire)
4 SIG	SNALIN	IG		
	1	TONE SQL FREQ	Initialise la fréquence de tonalité	67.0 Hz à 254.1 Hz 100.0Hz
	2	CODE DCS	Initialise le code DCS	023 à 754
	3	AUTO DIALER	Active/désactive la transmission automatique du code DTMF	ON / OFF
	4	SQL TYPE	Initialise le type de silencieux	OFF / TONE ENC / TONE SQL / REV TONE / DCS / PR FREQ / PAGER / DCS ENC* / TONE DCS* / DCS TSQL* *S'affiche uniquement lorsque [4 SIGNALING] → [9 SQL EXPANSION] est initialisé sur « ON ».
	5	Mémoire DTMF	Enregistre le code DTMF	1 à 9, 16 caractères pour chacun
	6	PAGER CODE	Initialise le code de bipeur individuel	RX (réception) CODE 1 : 01 à 50 05 RX (réception) CODE 2 : 01 à 50 47 CODE 1 : 01 à 50 05 TX (émission) CODE 2 : 01 à 50 47
	7	PRG REV TONE	Initialise le silencieux de la ligne de veille	300 Hz à 3000 Hz 1500Hz

Entrée de menu		Entrée de menu	Description	Options sélectionnables (les options en gras sont les réglages par défaut)
	8	BELL RINGER	Initialise le nombre des sonneries d'appel successives	OFF / 1 time / 3 times / 5 times / 8 times / CONTINUOUS
	9	SQL EXPANSION	Initialise le type de silencieux (squelch) séparément pour la transmission et la réception	ON / OFF
5 SC	AN			
	1	DUAL WATCH STOP	Initialise la méthode de réception de signal	AUTO / HOLD
	2	SCAN DIRECTION	Initialise la direction du balayage au début du balayage	UP / DOWN
	3	SCAN RESUME	Initialise l'opération à l'arrêt du balayage	BUSY (occupé) / HOLD (maintien) / 1 sec / 3 sec / 5 sec
	4	DUAL WATCH MODE (double veille)	Initialise le temps de réception pendant le traitement de la fonction double réception	0.3 sec à 10 sec 5,0 sec
6 GM				
	1	RANGE RINGER	Active/désactive la sonnerie d'alerte lorsqu'on détecte des stations à portée de communication	OFF /ON
	2	MESSAGE POPUP	Active/désactive l'affichage du message contextuel	OFF /ON
	3	ID RADIO	Affiche les ID d'émetteur- récepteur	- (non modifiable)
* Pou	r tout d	étail sur les fonctions, voir le manu	el d'instructions Fonction GM.	
7 WI	RES X			
	1	RPT/WIRES FREQFREQ	Initialise les fréquences opératoires pour le répéteur et pour les opérations WIRES-X. Enregistre la fréquence préréglée	MANUAL / PRESET Dépend de la version de l'émetteur-récepteur
* Pou	r tout d	étail sur les fonctions, voir le manu	el d'instructions WIRES-X	
8 CO	NFIG			
	1	DATE & TIME ADJUST	Initialise la date et l'heure en utilisant l'horloge interne	Mois/jour/année, heure : minute
	2	Format de l'heure	Initialise le format d'affichage de l'heure	24 heures / 12 heures
	3	TIME ZONE	Initialise le fuseau horaire	UTC ±14h (intervalle 0,5 h) UTC +0 :0
	4	AUTO REPEATER SHIFT	Active/désactive la fonction de décalage automatique du répéteur	OFF / ON
	5	DÉCALAGE RELAIS	Initialise la direction de décalage du répéteur	SIMPLEX / - REPEATER / + REPEATER (répéteur) (Varie en fonction de la fréquence)
	6	REPEATER SHIFT FREQ	Initialise la largeur de décalage du répéteur	0,000 à 99,950 MHz (Varie en fonction de la fréquence)
	7	FM AM STEP	Initialise l'intervalle de fréquence	AUTO / 5.00 KHz / 6.25 KHz / (8.33 KHz) / 10.00 KHz / 12.50 KHz / 15.00 KHz / 20.00 KHz / 25.00 KHz / 50.00 KHz / 100.00 KHz

	E	Entrée de menu	Description	Options sélectionnables (les options en gras sont les réglages par défaut)
	8	BEEP	Initialise la fonction bip	OFF / LOW / HIGH
	9	CLOCK TYPE	Initialise le décalage horaire	A/B
	10	MIC PROGRAM KEY	Initialise les boutons P de micro	OFF / SQL TYPE / SCAN / HOME / DCS CODE / TONE FREQ / RPT SHIFT / REVERSE / TX POWER / SQL OFF / T-CALL / VOICE* / D_X / / S-LIST / MSG / REPLY / M-EDIT *S'affiche lorsque le FVS-2 optionnel est connecté
				P1KEY : T.CALL P2KEY : HOME P3KEY : D_X P4KEY : TX POWER
	11	RX COVERAGE	Active/désactive le réglage de portée de réception	NORMAL / WIDE
	12	UNIT	Initialise l'unité utilisée pour l'affichage	METRIC / INCH
	13	APO	Initialise le temps d'action APO	OFF / 0.5 heure - 12.0 heures
	14	тот	Initialise le temporisateur (minuterie)	OFF / 1 min / 2 min / 3 min / 5 min / 10 min / 20 min / 30 min
	15	Bluetooth PAIRING	Initialise le code PIN et démarre le jumelage	0000 à 9999 6111
	16	GPS DATUM	Sélectionne le positionnement de la fonction GPS	WGS-84 / TOKYO MEAN
	17	GPS LOG	Initialise l'intervalle de temps pour enregistrer les informations de position GPS	OFF / 1 sec / 2 sec / 5 sec / 10 sec / 30 sec / 60 sec
9 DA	TA			
	1	COM PORT SETTING	Initialise le port COM	COM SPEED (vitesse communication) : 4800bps / 9600bps / 19200bps / 38400bps / 57600bps COM OUTPUT (sortie) : OFF / GPS OUT / PACKET / WAYPOINT (point de cheminement) WP FORMAT : NMEA6 / NMEA7 / NMEA8 / NMEA9 WP FILTER : ALL (tous) / MOBILE / FREQUENCY / OBJECT/ITEM / DIGIPEATER / VoIP / WEATHER (météo) / YAESU / CALL RINGER (sonnerie d'appel) / RNG RINGER (sonnerie d'appel)
	2	DATA SPEED	Initialise le débit binaire APRS/ DATA	APRS: 1200 bps / 9600 bps DATA : 1200 bps / 9600 bps
	3	DATA SQUELCH	Active/désactive la détection de silencieux (squelch)	TX : ON / TX : OFF
10 AI	PRS			
	1	APRS COMPASS	Initialise l'affichage du compas APRS	NORTH UP / HEADING UP
	2	APRS DISTINATION	Affiche le code de modèle	APY*** (non modifiable)

	Entrée de menu	Description	Options sélectionnables (les options en gras sont les réglages par défaut)
3	APRS FILTER	Initialise la fonction filtre	Mic-E: ON / OFF POSITION: ON / OFF WEATHER: ON / OFF OBJECT: ON / OFF ITEM: ON / OFF STATUS: ON / OFF OTHER: ON / OFF RANGE LIMIT (limite de portée) : 1 à 3000 / OFF ATL.NET: ON / OFF
4	APRS MESSAGE TEXT	Saisit le message de routine prédéterminé	1 à 8 CH
5	APRS MODEM	Active/désactive la fonction APRS	OFF /ON
6	APRS MUTE	Active/désactive la fonction sourdine AF lorsqu'on utilise la fonction APRS	OFF /ON
7	APRS POP-UP	Initialise la durée d'affichage des balises et des messages contextuels	BEACON: OFF / 3 sec / 5 sec / 10 sec / HOLD MESSAGE : OFF / 3 sec / 5 sec / 10 sec / HOLD MYPACKET : OFF / ON
8	APRS RINGER	Initialise l'alerte audio lorsqu'on reçoit des balises	TX BEACON: ON / OFF TX MESSAGE (émission) : ON / OFF RX BEACON (réception balise) : ON / OFF RX MESSAGE (réception message) : ON / OFF MY PACKET : ON / OFF CALL RINGER (sonnerie d'appel) : ON / OFF RANGE RINGER (sonnerie de distance) : 1 à 100 / OFF MSG VOICE: ON / OFF
9	APRS RINGER (CALL)	Initialise l'indicatif pour CALL RINGER (sonnerie d'appel)	1 à 8 stations (*****-**)
10	APRS TX DELAY	Initialise la temporisation de transmission de données	100 ms / 150 ms / 200 ms / 250 ms / 300 ms / 400 ms / 500 ms / 750 ms / 1000 ms
11	APRS UNITS	Initialise l'unité utilisée pour l'affichage APRS	POSITION : dd°mm'mm" / dd°mm.mm' DISTANCE : km / mile SPEED (vitesse) : km/h / mph / knot ALTITUDE : m / ft BARO : hPa / mb / mmHg / inHg TEMP : °C / °F RAIN (pluie) : mm / inch WIND (vent) : m/s / mph / knot
12	BEACON INFO SELECT	Initialise les informations de balise à transmettre	AMBIGUITY : OFF / 1 à 4 chiffres SPEED/COURSE (vitesse/cap) : ON / OFF ALTITUDE: ON / OFF
13	BEACON STATUS TEXT	Initialise la saisie de texte d'état	SELECT : TEXT 1 à 5 / OFF TX RATE : 1/1 - 1/8 / 1/2 (FREQ) - 1/8(FREQ) TEXT 1 à 5 : NONE / FREQUENCY / FREQ & SQL & SHIFT
14	BEACON TX	Commute la transmission de balise entre transmission automatique et transmission manuelle	AUTO : OFF / ON / SMART INTERVAL : 30sec à 60min 5min PROPORTIONAL: ON / OFF DECAY (diminution) : ON / OFF LOW SPEED(débit lent) : 1 à 99 3 RATE LIMIT (vitesse limite) : 5sec à 180sec 30sec
15	DIGI PATH SELECT	Initialise le parcours du répéteur numérique	OFF / WIDE1-1 / WIDE1-1,WIDE2-1

	E	Entrée de menu	Description	Options sélectionnables (les options en gras sont les réglages par défaut)
	16	MY CALLSIGN (mon indicatif) (APRS)	Initialise votre indicatif	*****
	17	MESSAGE GROUP	Initialise le filtre de groupe pour les messages reçus	GROUP 1 : ALL***** GROUP 2 : CQ****** GROUP 3 : QST***** GROUP 4 : YAESU*** GROUP 5: - GROUP 6: - BULLETIN 1 : BLN?***** BULLETIN 2: BLN? BULLETIN 3: BLN?
	18	MESSAGE REPLY	Initialise la réponse automatique aux messages reçus	REPLY: OFF / ON CALLSIGN (indicatif) : ******* REPLY TEXT: -
	19	MY POSITION SET	Initialise votre position	GPS / MANUAL
	20	MY POSITION	Initialise manuellement votre position	LAT :[N **** *** (****)] LON :[E **** *** (****)]
	21	MY SYMBOL	Initialise le symbole de votre station	ICON 1: [/>] Voiture ICON2 : [/R] REC.Vehicle ICON3 : [/-] House QTH (VHF) USER: [YY] Radios Yaesu
	22	POSITION COMMENT	Initialise les remarques concernant la position	Off Duty (hors service) / en route / en service / Returning (retour) / Committed (engagé) / Special / Priority / Custom 0 - 6 (personnalisé) / EMERGENCY (urgence) !
	23	SmartBeaconing	Initialise le balisage intelligent	STATUS : OFF / TYPE1 / TYPE2 / TYPE3 LOW SPEED(débit lent) : 2 à 30 5 HIGH SPEED (débit rapide) : 3 à 90 70 SLOW RATE (débit rapide) : 10 à 180sec 120sec TURN ANGLE (angle virage) : 5 à 90° 28° TURN SLOPE (pente virage) : 1 à 255 26 TURN TIME (temps virage) : 5 à 180sec 30sec
	24	SORT FILTER	Initialise les fonctions tri et filtre	SORT: TIME / CALLSIGN / DISTANCE FILTER : ALL (tous) / MOBILE / FREQUENCY / OBJECT/ITEM (élément) / DIGIPEATER / VOIP / WEATHER (météo) / YAESU / OTHER PACKET (autre paquet) / CALL RINGER (sonnerie d'appel) / RANGE RINGER (sonnerie distance) / 1200 bps / 9600 bps
	25	VOICE ALERT	Initialise la fonction alerte vocale	V ALERT : NORMAL / TONE SQL / DCS / RX-TSQL / RX-DCS TONE SQL (silencieux tonalité) : 67.0Hz à 254.1Hz 100.Hz DCS : 023 à 754 023
* Pou	ir tout d	létail sur les fonctions, voir le manu	el d'instructions APRS.	
11 SE	2			
	1	BACKUP	Copie les informations vers/ depuis la carte mémoire microSD	Write to SD / Read from SD
	2	FORMAT	Initialise la carte mémoire microSD	-

Entrée de menu			Description	Options sélectionnables (les options en gras sont les réglages par défaut)		
12 OI	12 OPTION					
	1	Bluetooth	Initialise le casque Bluetooth	AUDIO: AUTO / FIX BATTERY : NORMAL / SAVE (économie) PTT MODE (mode commutateur émission) : MOMENTARY / TOGGLE (bascule) VOX : ON /OFF GAIN : HIGH (haut) / LOW (bas)		
	2	MÉMOIRE VOCALE	Initialise la fonction mémoire vocale	PLAY/REC (lecture/enregistrement) : FREE (libre) 5min / LAST (durée) 30sec ANNOUNCE : AUTO / MANUAL LANGUAGE (langue) : JAPANESE / ENGLISH VOLUME : HIGH (haut) / MID / LOW		
13 R	ST/CLC	DNE				
	1	FACTORY RESET	Rétablit tous les réglages sur les valeurs par défaut	-		
	2	PRESET	Pré-initialise la valeur de réglage souhaitée	-		
	3	RECALL PRESET	Rappelle l'information préréglée	-		
	4	MEMORY CH RESET (réinitialisation canal mémoire)	Efface les informations enregistrées dans les canaux mémoire	-		
	5	MEMORY CH SORT	Trie les canaux mémoire que vous utilisez	-		
	6	APRS RESET	Rétablit tous les réglages APRS sur les valeurs par défaut	-		
	7	CLONE	Copie toutes les données sauvegardées	Cette radio \rightarrow autre / Autre \rightarrow Cette radio		
	8	SOFTWARE VERSION	Affiche la version du logiciel de l'émetteur-récepteur	MAIN CPU Ver : *.** / PANEL CPU Ver : *.** / DSP CPU Ver : *.**		
14 C/	ALLSIG					
	1	MY CALLSIGN (DIGITAL)	Initialise l'indicatif de votre station	****		

Configuration de l'affichage de l'écran (1 SUB DISPLAY SELECT)

Sélectionnez les informations devant être affichées sur l'affichage secondaire.

1 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde.

Le menu setup apparaît.

- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [1 DISPLAY], puis appuyez sur (SETUP).
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [1 SUB DISPLAY SELECT], puis appuyez sur (DISP). L'écran réglage d'affichage secondaire apparaît.
- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner les informations à afficher sur l'affichage secondaire. 1 SUB BAND (bande secondaire) : affiche les informations opératoires de la bande



secondaire

2 TIME : affiche le temps.

3 VDD : affiche la tension.

Conseil Réglage par défaut : 1 SUB BAND

5 Appuvez et maintenant enfoncée $\left(\overset{\text{DISP}}{\overset{\text{BLSP}}{\overset{\text{DISP}}{\overset{\text{BLSP}}{\overset{BLSP}}}{\overset{BLSP}}{\overset{BLSP}}}{\overset{BLSP}}{\overset{BLSP}}}}}}}}}}}}$

Initialise l'information affichée sur l'affichage secondaire et rappelle l'écran précédent.

Réglage de la brillance de l'affichage (2 LCD BRIGHTNESS)

Vous pouvez régler la brillance de l'affichage. Pour plus de détails, voir « Réglage de la brillance de l'affichage » en page 48.

Réglage du contraste de l'affichage (3 LCD CONTRAST)

Vous pouvez régler le contraste de l'affichage.

Pour plus de détails, voir « Réglage de la brillance de l'affichage » en page 48.

BAND MAI



Commutation de l'information GPS (4 GPS INFORMATION)

Vous pouvez initialiser les informations à afficher sur l'écran GPS INFO.

- 1 Appuyez et maintenant enfoncée (BISE) pendant plus d'une seconde. Le menu setup apparaît.
- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [1 DISPLAY], puis appuyez sur (DISP).
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [4 GPS INFORMATION], puis appuyez sur (DISP).
- **4** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner l'information GPS à afficher.

1 LOCATION : affiche votre position.

2 FREQUENCY : affiche la fréquence

Conseil Réglage par défaut : 1 LOCATION

5 Appuyez et maintenant enfoncée (BRB) pendant plus d'une seconde. Initialise les informations à afficher et rappelle l'écran précédent.

SETUP MENU (1/2) 1 PDISPLAY 5 SCAN 2 TX-RX 6 GM 3 MEMORY 7 WIRES-X 4 SIGNALING 8 CONFIG
SETUP MENU IDISPLAY 1 1 SUB DISPLAY SELECT 2 LCD BRIGHTNESS 3 LCD CONTRAST 4 MGPS INFORMATION
GPS INFORMATION 1 LOCATION 2 FREQUENCY

Opération du menu Setup (configuration) : 2 TX/RX

Réglage du mode modulation (1 ANALOG MODE SELECT)

Vous pouvez sélectionner le mode analogique comme mode modulation. Pour plus de détails, voir « Commutation du mode modulation » en page 40.

Réglage de la sensibilité du micro (2 MIC GAIN)

Vous pouvez régler la sensibilité du micro (gain du micro) Pour plus de détails, voir « Réglage de sensibilité du micro » en page 42.

Réglage du mode transmission lorsqu'on utilise la fonction AMS (3 AMS TX MODE)

Vous pouvez sélectionner le mode transmission lorsque vous utilisez la fonction AMS.

1 Appuyez et maintenant enfoncée (PISP) pendant plus d'une seconde.

Le menu setup apparaît.

- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [2 TX/RX], puis appuyez sur (DISP).
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [3 AMS TX MODE] puis appuyez sur (BISP).
- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le mode de transmission.



1 AUTO :

Sélectionne automatiquement l'un des 4 modes de communication en fonction du signal reçu.

2 TX MANUAL :

Sélectionne automatiquement l'un des 4 modes de communication en fonction du signal reçu. Une brève pression de PTT sur le microphone permet d'alterner entre le mode numérique et le mode analogique.

3 TX FM FIXED :

Sélectionne automatiquement l'un des 4 modes de communication en fonction du signal reçu. Passe toujours en mode FM pour l'émission.

4 TX DN FIXED :

Sélectionne automatiquement l'un des 4 modes de communication en fonction du signal reçu. Passe toujours en mode DN pour l'émission.

5 TX VW FIXED :

Sélectionne automatiquement l'un des 4 modes de communication en fonction du signal reçu. Passe toujours en mode VW pour l'émission.

- Conseils Réglage par défaut : 2 TX MANUAL
 - Lorsque «
 » clignote : 2 TX MANUAL
 - Lorsque « 👵 » clignote : 3 TX FM FIXED / 4 TX DN FIXED / 5 TX VW FIXED
 - Lorsque « 👝 » s'allume en fixe : 1 AUTO
 - *La partie « oo » varie selon le signal reçu.
- **5** Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde.

Initialise le mode de transmission lorsqu'on utilise la fonction AMS et rappelle l'écran précédent.

Réglage du type de silencieux (squelch) en mode numérique (4 DIGITAL SQL TYPE)

Vous pouvez régler le type de ralenti (squelch) pour le mode numérique.

- 1 Appuyez sur (DISP) pendant plus d'une seconde. Le menu setup apparaît.
- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [2 TX/RX], puis appuyez sur (ELEP).

SETUP MENU	J (1/2)	
1 DISPLAY	5 SCAN	
2▶TX∕RX	6 GM	
3 MEMORY	7 WIRESTX	
4 SIGNALING	8 CONFIG	

3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [4 DIGITAL SQL TYPE], puis appuyez sur (BISP).



Opération du menu Setup (configuration) : 2 TX/RX

- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le type de silencieux (squelch) désiré.
 - 1 OFF : Signal sonore à chaque réception de signal d'émetteurs-récepteurs Yaesu.
 - 2 CODE : Signal sonore uniquement en cas de réception de signaux contenant le code SQL correspondant au code que vous avez initialisé.
 - 3 BREAK : Quel que soit le réglage SQL CODE, signal sonore lorsque la station partenaire émet et lorsque le réglage BREAK est activé.
 - Conseil Réglage par défaut : 1 OFF (arrêt)

5 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde. Initialise le type de silencieux (squelch) et rappelle l'écran précédent.

Réglage du code de silencieux (squelch) en mode numérique (5 **DIGITAL SQL CODE**)

Vous pouvez initialiser le code de silencieux (squelch) en mode numérique.

- 1 Appuyez et maintenant enfoncée (SETUP) pendant plus d'une seconde. Le menu setup apparaît.
- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [2 TX/RX], puis appuyez sur (DISP).
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [5 DIGITAL SQL **CODE**], puis appuyez sur (DISP).
- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le code désiré. Conseils • Le code peut être sélectionné de 001 à 126. Réglage par défaut : 001
- **5** Appuyez et maintenant enfoncée $(\mathbb{P}^{\mathbb{P}})$ pendant plus d'une seconde. Initialise le code de silencieux (squelch) et rappelle l'écran précédent.

DIGITAL 501 TVPP 1▶0FF 2 CODE 3 BREAK



MEND

5678

ETHE

MEMORY

1234



Réglage du temps pendant lequel les informations de la station partenaire sont affichées dans une fenêtre contextuelle (6 DIGITAL POPUP TIME)

Vous pouvez initialiser le temps pendant lequel les informations de la station partenaire, comme son indicatif, sont affichées.

- 1 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde. Le menu setup apparaît.
- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [2 TX/RX], puis appuyez sur (DISP).



- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [6 DIGITAL POPUP TIME], puis appuyez sur (DISP).
- **4** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner la durée de l'affichage dans la fenêtre contextuelle.

« 1 OFF », « 2 2 sec », « 3 4 sec », « 4 6 sec », « 5 8 sec », « 6 10 sec », « 7 20 sec », « 8 30 sec », « 9 60 sec », « 10 CONTINUE »

- Conseil Réglage par défaut : 6 10 sec
- 5 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde. Initialise le temps et rappelle l'écran précédent.

Réglage de l'affichage donnant votre position (7 LOCATION SERVICE)

Pour avoir des informations détaillées sur les fonctions, consultez le manuel d'instruction de fonction GM (pouvant être téléchargé depuis le site web Yaesu)

SETUP MENU [TX/RX	1	9
6 DIGITAL POPUP TIME		
7 LOCATION SERVICE		
8 STANDBY BEEP		
9 HALF DEVIATION		

DIGITAL	POPUP	TIME
58 sec		
6▶10 sec		
<u>7</u> 20 sec		
8 30 sec		

Bip sonore lorsqu'une station partenaire a fini d'émettre (8 STANDBY BEEP)

En communication numérique, l'émetteur-récepteur peut vous informer sur la fin d'une émission par la station partenaire en émettant un bip sonore.

- 1 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde. Le menu setup apparaît.
- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [2 TX/RX], puis appuyez sur (DISP).
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [8 STANDBY BEEP], puis appuyez sur (DISP).
- 4 Tournez le bouton DIAL pour commuter le réglage entre ON (activé) et OFF (désactivé).
 - 1 ON : Émet un bip sonore lorsque la station partenaire a fini d'émettre.
 - 2 OFF : N'émet pas de bip sonore lorsque la station partenaire a fini d'émettre.
 - Conseil Réglage par défaut : 1 ON
- Appuyez et maintenant enfoncée (BISF) pendant plus d'une seconde.
 Rappelle l'écran précédent.

1 C 2⋫T 3 ₩	SETUR MEN ISPLAY X/RX EMORY IGNALING	10 567-8	(1/2) SCAN GM WIRES-X CONFIG	1	
SET 6 C 7 L	<u>UP MENU (</u> IGITAL PO OCATION_S	TX.)PUF ERI	/RX P TIME JICE	1	9
7 L 8 S	OCATION S	EP	JICE		

STANDBY	BEEP	
1 DON		
2 OFF		

Utilisation de la fonction Demi écart (9 HALF DEVIATION)

Vous pouvez diviser par deux le degré de modulation.

- Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde. Le menu setup apparaît.
- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [2 TX/RX], puis appuyez sur (DISP).
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [9 HALF DEVIATION], puis appuyez sur (SETUP).
- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le paramètre désiré.

1 ON : Divise par deux la modulation FM.

2 OFF : Utilise la modulation FM normale.

Conseil Réglage par défaut : 2 OFF

5 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde. Rappelle l'écran précédent.

3 MEMORY 7 WIRES-X 4 SIGNALING 8 CONFIG
SETUP MENU LTX/RX 19 6 DIGITAL POPUP TIME 7 LOCATION SERVICE 8 STANDBY BEEP 99HALF DEVIATION
HALF DEVIATION 1 ON 200FF

SETUP MENU (1/ 1 DISPLAY 5 SCAN

Options du menu Setup (configuration) : 3 MEMORY

Réglage de l'affichage de l'étiquette mémoire (1 ALPHA TAG SIZE)

Vous pouvez modifier les affichages du nom et de la fréquence enregistrés pour chaque canal. Pour plus de détails, voir « Affichage de l'étiquette mémoire » en page 58.

Réglage de la méthode de balayage mémoire (2 MEMORY SCAN TYPE)

Vous pouvez balayer tous les canaux mémoire ou uniquement les canaux mémoires spécifiés. Pour plus de détails, voir « Sélection de la méthode de balayage » en page 65.

Options du menu Setup (configuration) : 4 SIGNALING

Réglage de la fréquence de tonalité (1 TONE SQL FREQ)

La fréquence de tonalité peut être modifiée. Pour plus de détails, voir « Sélection de la fréquence de tonalité » en page 81.

Réglage du code DCS (2 DCS CODE)

Vous pouvez initialiser le code DCS. Pour tout détail, voir « Sélection du code DCS » en page 84.

Réglage de la méthode de transmission du code DTMF (3 AUTO DIALER)

Vous pouvez initialiser la méthode (auto ou manuelle) pour transmettre le code DTMF enregistré. Pour tout détail, voir "Emission du code DTMF enregistré" à la page 92.

Réglage du type de silencieux (squelch) (4 SQL TYPE)

Sélection du type de silencieux (squelch) Pour plus de détails, voir « Communication avec des stations spécifiques » en page 81.

Enregistrement du code DTMF (5 DTMF MEMORY)

Le code DTMF de 16 chiffres maximum peut être enregistré pour un numéro de téléphone, pour appeler sur une ligne du téléphone public à partir d'un téléphone à pièce. Pour plus de détails, voir « Enregistrement du code DTMF » en page 91.

Appel uniquement des stations spécifiques (6 PAGER CODE)

L'utilisation du nouveau code bipeur permet d'appeler uniquement des stations spécifiques. Pour plus de détails, voir « Utilisation de la nouvelle fonction bipeur » en page 86.

Notification des appels provenant de stations partenaires (8 BELL RINGER)

Le bip peut être réglé pour vous alerter en cas d'appel provenant de stations partenaires. Pour plus de détails, voir « Notification des appels reçus de stations partenaires en utilisant la fonction sonnerie (bell) » en page 89.

Réglage du type de silencieux (squelch) séparément pour l'émission et la réception (9 SQL EXPANSION)

Vous pouvez initialiser séparément le type de silencieux pour la transmission et la réception.

- 1 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde.
 - Le menu setup apparaît.
- 2 Tournez le bouton <u>DIAL</u> pour sélectionner [4 SIGNALING] , puis appuyez sur (DISP).
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [9 SQL EXPANSION], puis appuyez sur (PISP).
- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le paramètre désiré.
 - 1 ON : Utilise différents types de silencieux pour l'émission et la réception. Pour plus de détails, voir « Autres fonctions du silencieux » en page 90.
 - 2 OFF : Utilise le même silencieux pour l'émission et la réception.
 - Conseil Réglage par défaut : 2 OFF
- 5 Appuyez et maintenant enfoncée (PISP) pendant plus d'une seconde. Initialise le type de silencieux pour l'émission et la réception et rappelle l'écran précédent.

SETULE MERUL (1/2) 1 DISPLAY 5 SCAN 2 TX-RX 6 GM 3 MEMORY 7 WIRES-X 4▶SIGNALING 8 CONFIG
SETUP MENU (SIGNALING 1.9) 6 PAGER CODE 7 PRG REV TONE 8 BELL RINGER 9 ISQL EXPANSION
SOL EXPANSION

Réglage de la méthode de réception de signal (1 DUAL WATCH STOP)

Lorsqu'on utilise le mode DW (double veille), la réception après détection de signaux sur le canal Home peut être modifiée.

Pour plus de détails, voir « Réglage du redémarrage en double réception » en page 71.

Réglage de la direction du balayage (2 SCAN DIRECTION)

Dans le menu Setup (configuration), à partir de [8 CONFIG] \rightarrow [10 MIC PROGRAM KEY], affectez [SCAN] à l'une des touches [P1] à [P4] sur le micro pour balayer dans le sens ascendant ou dans le sens descendant des fréquences ou des canaux mémoires lorsqu'on effectue le balayage à partir de cette touche.

Pour savoir comment affecter la fonction à **[P1]** à **[P4]**, voir « Réglage des touches programmables sur le micro (10 MIC PROGRAM KEY) » en page 136.

1 Appuyez et maintenez enfoncé (DISP) pendant plus d'1 seconde.

Le menu setup apparaît.

- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [5 SCAN], puis appuyez sur (SETEP).
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [2 SCAN DIRECTION], puis appuyez sur (BETUP).
- **4** Tournez le bouton DIAL pour initialiser le réglage voulu.
 - 1 UP : Balaie dans le sens ascendant des fréquences ou des canaux mémoire.
 - 2 DOWN : Balaie dans le sens descendant des fréquences ou des canaux mémoire.
 - Réglage par défaut : 1 UP

Conseil

5 Appuyez et maintenez enfoncé (SETUP) pendant plus d'1 seconde. Initialise la direction du balayage et rappelle l'écran précédent.



Sélection de Réception après arrêt du balayage (3 SCAN RESUME)

Vous pouvez sélectionner Réception après arrêt du balayage. Pour plus de détails, voir « Sélection de Réception après arrêt du balayage » en page 63.

Réglage de la durée de réception du signal lorsqu'on utilise la fonction Double réception (4 DUAL WATCH MODE)

Initialise le temps pour vérifier le canal HOME lorsqu'on utilise la fonction Double réception. Pour plus de détails, voir « Réglage du temps de réception de signal lorsqu'on utilise la fonction Double réception » en page 71.

Options du menu Setup (configuration) : 6 GM

La fonction GM (contrôle de groupe permet à l'émetteur-récepteur de vérifier automatiquement si les membres sur la même fréquence sont à portée de communication.

Pour plus de détails, voir le manuel d'instruction de la fonction GM (téléchargeable à partir du site web Yaesu)

Options du menu Setup (configuration) : 7 WIRES-X

Le WIRES-X est un système de communication permettant d'élargir les liaisons de communication des radios amateurs dans le monde en utilisant Internet.

Pour plus de détails, voir le manuel d'instruction WIRES-X (téléchargeable à partir du site web Yaesu)

Réglage de la date et de l'heure (1 DATE & TIME ADJUST)

Réglage de la date et de l'heure de l'horloge interne Pour plus de détails, voir « Réglage de la date et de l'heure » en page 46.

Réglage du format d'affichage de l'heure (2 TIME FORMAT)

Sélectionne le format d'affichage de l'heure de l'horloge interne : affichage sur 24 heures ou affichage sur 12 heures.

1 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde.

Le menu setup apparaît.

- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [8 CONFIG], puis appuyez sur (DESD).
- Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [2 TIME FORMAT], puis appuyez sur (SEIDE).
 Affiche l'écran de réglage du format de l'heure
- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner « 24 hour » ou « 12 hour ».

Conseil Réglage par défaut : 24 heures

5 Appuyez et maintenant enfoncée (BISP) pendant plus d'une seconde. Initialise l'heure affichée sur l'écran et rappelle l'écran précédent.



Réglage du fuseau horaire (3 TIME ZONE)

L'horloge interne peut être synchronisée avec le temps universel coordonné via GPS. Le fuseau horaire peut être réglé par pas de 0,5 heure dans l'intervalle de ±14 heures.

- 1 Appuyez et maintenant enfoncée (plane) pendant plus d'une seconde. Le menu setup apparaît.
- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [8 CONFIG], puis appuyez sur (DISP).
- **3** Tournez le bouton <u>DIAL</u> pour sélectionner **[3 TIME ZONE]**, puis appuyez sur (DIAL pour sélection).



[UTC ±0:00]

(1/2)

SETUP M<u>enu</u>

4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le fuseau horaire. Le fuseau horaire peut être réglé par pas de 0,5 heure dans l'intervalle de ±14 heures.

Conseil Réglage par défaut : UTC ±0 :00

5 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde. Initialise le fuseau horaire et rappelle l'écran précédent.

Utilisation de la fonction Décalage automatique du répéteur (4 AUTO REPEATER SHIFT)

Lorsqu'on communique en utilisant un canal de répéteur, le décalage de fréquence du répéteur peut être réglé automatiquement en accordant simplement le VFO à la fréquence du répéteur. La fonction décalage automatique de fréquence du répéteur peut être commutée entre ON (activé) et OFF (désactivé).

- 1 Appuyez et maintenant enfoncée (BISE) pendant plus d'une seconde. Le menu setup apparaît.
- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [8 CONFIG], puis appuyez sur (DISD).
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [4 AUTO REPEATER SHIFT], puis appuyez sur (DISP).
- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le paramètre désiré.

1 ON : active la fonction de décalage automatique de fréquence du répéteur.

2 OFF : désactive fonction de décalage automatique de fréquence du répéteur.

Conseil Réglage par défaut : 1 <u>ON</u> **5** Appuyez et maintenant enfoncée

Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde.

Applique le réglage de la fonction Décalage automatique et rappelle l'écran précédent.

SETUP MENU (1/2)
1 DISPLAY 5 SCAN
2 TX/RX 6 GM
I 3 MEMUKY 7 WIKES-X
4 SIGNHLING SPCONFIG
SETUP MENU [CONFIG 117
1 DATE & TIME ADJUST
I Z TIWE FORMAT
I 3 TIME ZUNE ANALITA DEDEATED CLIET
4PHUIU REFERIER SHIFT
AUTO REPEATER SHIFT
AUTO REPEATER SHIFT
AUTO REPEATER SHIFT
AUTO REPEATER SHIFT 100N 2 OFF

Réglage de la direction du décalage de fréquence du répéteur (5 **REPEATER SHIFT**)

Vous pouvez régler la direction du décalage de fréquence du répéteur.

- Appuvez et maintenez enfoncé (DISP) pendant plus d'une seconde. 1 Le menu setup apparaît.
- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [8 CONFIG], puis appuyez sur (DISP).
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [5 REPEATER SHIFT], puis appuyez sur (PISP).
- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner la direction du décalage.

1 SIMPLEX : pas de décalage

- 2 REPEATER : Décale la fréquence dans le sens de diminution.
- 3 + REPEATER : Décale la fréquence dans le sens de l'augmentation.
- Conseil Réglage par défaut : varie en fonction de la
- fréquence **5** Appuyez et maintenant enfoncée (**DISP**) pendant plus d'une seconde. Initialise la direction du décalage de fréquence et rappelle l'écran précédent.

Réglage de la largeur de décalage de fréguence du répéteur (6 **REPEATER SHIFT FREQ)**

Vous pouvez régler la largeur du décalage de fréquence du répéteur.

- 1 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde. Le menu setup apparaît.
- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [8 CONFIG], puis appuyez sur (DISP).
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [6 REPEATER SHIFT FREQ1. puis appuvez sur (SETUP).
- **4** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner la largeur du décalage de fréquence.

La largeur du décalage peut être initialisée par pas de 0.05 MHz entre 0.000 MHz et 99.950 MHz.



Réglage par défaut : varie en fonction de la fréquence

5 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde. Initialise la largeur de décalage de fréquence du répéteur et rappelle l'écran précédent.



1 2 3 4	SET DISPI TX/R) MEMOF SIGN	JP MENI AY { ?Y ALING	5 SC(6 GM 7 WI 8▶CO	N RES-X VFIG	
55 67 89	ETUP I REPE(FM AI BEEP CLOCI	ATER SA ATER SA 1 STEP (TYPE	<u>CONFI</u> HIFT F	FREQ	117
	<u>repe</u> (<u>ater s</u> i 0.000	HIFT F	<u>FREQ (6</u>	

Réglage du pas de décalage de fréquence (7 FM AM STEP)

En utilisant les boutons (DIAL/VOL) et les touches, vous pouvez modifier le pas de décalage de fréquence.

Pour plus de détails, voir « Modification des pas de fréquence » en page 37.

Réglage du volume du bip sonore (8 BEEP)

Vous pouvez modifier le volume du bip sonore. Pour plus de détails, voir « Modification du volume du bip » en page 45.

Réglage du décalage horaire de l'horloge du microordinateur (9 CLOCK TYPE)

Vous pouvez initialiser le décalage horaire de l'horloge du microordinateur de l'émetteur-récepteur afin de modifier un signal parasite interne pouvant interférer sur une fréquence particulière du récepteur. Sélectionner A pour le fonctionnement normal.

- Appuyez et maintenant enfoncée (DISE) pendant plus d'une seconde. Le menu setup apparaît.
- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [8 CONFIG], puis appuyez sur (DISP).
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [9 CLOCK TYPE], puis appuyez sur (STAP).
- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [1 A] ou [2 B]. 1 A : Active (ON) et désactive (OFF) automatiquement le
 - décalage horaire de l'horloge.
 - 2 B : Active toujours le décalage horaire de l'horloge.
 - Conseil Réglage par défaut : 1 A
- 5 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde. Initialise le type de décalage horaire et rappelle l'écran précédent.

Réglage des touches programmables sur le micro (10 MIC PROGRAM KEY)

Affecte des fonctions à chaque touche programmable ([P1] à [P4]) sur le micro fourni (MH-48).

- 1 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde. Le menu setup apparaît.
- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [8 CONFIG], puis appuyez sur DISP.

	SETUP ME	NU (1/2)
1	DISPLAY	5 SCAN
2	TX/RX	6 GM
- 5 4	PEPUKY STEMALTHE	
1 4	OTONHETING	OFCONFIG

1 DISPLAY 5 SCAN 2 TX/RX 6 GM 3 MEMORY 7 WIRES-X	
SETUS MENULICONELS	_
SECONTIGNATION I CONTIGNATION I SPCLOCK TYPE 10 MIC PROGRAM KEY 11 RX COVERAGE 12 UNIT	<u>-</u>
CLOCK TYPE 10A 2 B	_

Options du menu Setup (configuration) : 8 CONFIG

- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [10 MIC PROGRAM KEY], puis appuyez sur (PISP). L'écran réglage des touches programmables du micro apparaît.
- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner la touche programmable ([P1] à [P4]) à laquelle vous voulez affecter une fonction, puis appuyez sur (DISP).
- 5 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner la fonction que vous voulez affecter à la touche, puis appuyez sur (DISP).
- 6 Répétez l'opération d'affectation pour les autres touches. Répétez les étapes 4 à 5 pour affecter des fonctions aux autres touches.

Fonction	Description
OFF:	Désactive la fonction de la touche programmable.
SQL TYPE	Modifie le type de silencieux (squelch).
SCAN	Démarre/arrête le balayage (disponible pendant l'exécution de PMS)
HOME	Rappelle le canal Home
CODE DCS	Sélectionne le code DCS
TONE FREQ	Sélectionne la fréquence de tonalité
RPT SHIFT	Active la fonction Décalage de fréquence du répéteur
REVERSE	Fonction d'inversion
TX POWER	Initialise la puissance d'émission
SQL OFF	Désactive la fonction Silencieux (squelch)
T-CALL	Fonction T-CALL
VOICE (voix)	Annonce la fréquence actuelle (disponible lorsque l'option FVS-2 est connectée)
D_X	Fonctions de la touche 🖭 sur le panneau avant
S-LIST	Affiche la liste des stations
MSG	Affiche la liste des messages
REPLY	Lance le mode Écriture de message de réponse APRS
M-EDIT	Lance le mode Écriture de message APRS

7 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde.

Affecte la fonction sélectionnée à la touche programmable et rappelle l'écran précédent.

Conseil

Réglage par défaut : P1 : T-CALL

P2 : HOME P3 : D_X P4: TX POWER



MIC PROGRAM KEY	
PIKEY [SQL_OFF]
BSKEV I HOME	1
PAKEY I TX POWER	j

Élargissement de la plage de réception (11 RX COVERAGE)

Vous pouvez élargir la plage de réception pour recevoir les fréquences de la bande aviation (108 à 137 MHz) et les fréquences de bande d'informations (174 à 400 MHz, 480 à 999.99 MHz).

- 1 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde. Le menu setup apparaît.
- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [8 CONFIG], puis appuyez sur (DISP).
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [11 RX COVERAGE], puis appuyez sur (PISP).
- **4** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner la plage de réception.
 - 1 NORMAL : Reçoit uniquement les bandes 144 MHz et 430 MHz.
 - 2 WIDE : Reçoit la bande aviation et la bande information.
 - Conseil Réglage par défaut : 1 NORMAL
- Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde.
 Initialise la plage de réception et rappelle l'écran précédent.

Réglage de l'unité affichée sur l'écran (12 UNIT)

Vous pouvez modifier l'unité utilisée pour afficher l'altitude, la distance et la vitesse.

- Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde. Le menu setup apparaît.
- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [8 CONFIG], puis appuyez sur (DISP).
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [12 UNIT], puis appuyez sur (DISP).
- Tournez le bouton DIAL pour sélectionner l'unité.
 1 METRIC : Utilise le système métrique.
 2 INCH : Utilise le système anglo-saxon (US).
 - Conseil Réglage par défaut : En fonction de la version de l'émetteur-récepteur
- 5 Appuyez et maintenant enfoncée (BISP) pendant plus d'une seconde. Initialise l'unité et rappelle l'écran précédent.

SETUP MENU 1 DISPLAY 5 S 2 TX/RX 6 G 3 MEMORY 7 W 4 SIGNALING 80	(1/2) CAN M URES-X ONFIG
SETUP MENU I CONP 11▶RX COVERAGE 12 UNIT 13 APO 14 TOT	'IG <u>117</u>
RX COVERAGE	

SETUR MENU

SETUP MENU [CONFIG

2 MUNIT 3 APO 4 TOT 5 Bluetooth PAIRING

1 DISPLAY 2 TX/RX 3 MEMORY 4 SIGNALING J (1/2) 5 SCAN 6 GM 7 WIRES-8▶CONFIG

117

Personnalisation des paramètres de menu et des préférences de l'utilisateur.

Extinction automatique de l'émetteur-récepteur (13 APO)

Vous pouvez initialiser l'émetteur-récepteur pour qu'il s'éteigne automatiquement si aucune opération n'est effectuée pendant l'intervalle de temps désigné. Pour plus de détails, voir « Utilisation de la fonction APO » en page 94.

Limite du temps d'émission continu (14 TOT)

Vous pouvez initialiser l'émetteur-récepteur pour qu'il revienne automatiquement en mode réception après une émission continue pendant le temps désigné. (TOT...Temps minuterie) Pour plus de détails, voir « Utilisation de la fonction TOT » en page 95.

Réglage du code PIN pour le casque Bluetooth (15 Bluetooth PAIRING) (jumelage)

Lorsqu'un module Bluetooth est installé dans l'émetteur-récepteur, il peut être identifié et jumelé avec le casque Bluetooth utilisé.

Voir « Identification du casque Bluetooth » en page 155.

Réglage du système de référence géodétique (16 GPS DATUM)

Vous pouvez initialiser le système de référence géodétique utilisé pour la référence de positionnement GPS.

- 1 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde. Le menu setup apparaît.
- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [8 CONFIG], puis appuyez sur (DIAL pour sélectionner [8 CONFIG],
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [16 GPS DATUM], puis appuyez sur (SERS).
- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le système de référence géodétique.
 - 1 WGS-84 : Pour utiliser le système de référence géodétique global pour le positionnement. C'est la norme utilisée partout dans le monde.
 - 2 TOKYO MEAN : Pour utiliser le système de référence géodétique japonais pour le positionnement. Diminue le risque d'inexactitude pendant le positionnement au Japon (Tokyo).



Conseil Réglage par défaut : 1 WGS-84

Appuyez et maintenant enfoncée (PER) pendant plus d'une seconde.
 Initialise le système de référence géodétique de la fonction GPS et rappelle l'écran précédent.

Conseil —

Sélectionnez « 1 WGS-84 » pour le fonctionnement normal.

Réglage de l'intervalle de temps pour la sauvegarde des informations de position GPS (17 GPS LOG)

Initialise l'intervalle de temps pour sauvegarder vos informations de position sur la carte mémoire microSD.

Pour plus de détails, voir « Sauvegarde des informations de position (fonction journal GPS) » en page 74.

Réglage du port COM (1 COM PORT SETTING)

Initialise la vitesse de communication et les fonctions lorsqu'on utilise la prise jack DATA sur le panneau arrière de l'émetteur-récepteur en tant que port COM.

Appuvez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une 1 seconde

Le menu setup apparaît.

- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [9 DATA], puis appuyez sur (DISP).
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [1 COM PORT SETTING], puis appuyez sur (DISP). L'écran réglages détaillés apparaît.
- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [COM SPEED], puis appuyez sur (SETUP).
- 5 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner la vitesse de communication, puis appuvez sur

Le réglage est commuté ainsi :

7

« 4800 bps » \rightarrow « 9600 bps » \rightarrow « 19200 bps » \rightarrow « 38400 bps » \rightarrow « 57600 bps »

Conseil Réglage par défaut : 9600 bps

- 6 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [COM OUTPUT], puis appuvez sur (SETUP).
 - COM SPEED [9600bps ▶COM OUTPUTLOFF WE EPP Tournez le bouton DIAL pour sélectionner l'information que vous voulez sortir.

PORT

 ${\rm « OFF } {\rm »} \rightarrow {\rm « } ({\rm CAMERA}) {\rm »} \rightarrow {\rm « GPS \ OUT } {\rm »} ({\rm sortie \ GPS}) \rightarrow {\rm « \ PACKET } {\rm »} \rightarrow {\rm « \ WAYPOINT } {\rm »}$ (point de cheminement)

OFF : N'utilise pas la fonction de sortie du port COM (désactive la fonction).

GPS OUT : Transmet les données GPS acquises par l'émetteur-récepteur.

- PACKET : Transmet les données de communication par paquet AX.25 reçues en utilisant la fonction Modem interne
- WAYPOINT : Transmet les informations de position de balise des autres stations que vous pouvez capter à partir du paquet APRS recu en tant que données WAYPOINT (point de cheminement).
- Conseil Réglage par défaut: OFF









SETTING

8 Appuyez sur BACK.



ήĖΑ 9

- 9 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [WP FORMAT], puis appuyez sur (DISP).
- 10 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le nombre de chiffres de l'indicatif de la station balise APRS, ajoutée à chaque donnée.

Ce réglage est nécessaire lorsque « WAYPOINT » est sélectionné dans l'étape 8. Les données sont transmises sous le format NMEA-0183 \$GPWPL.

Le réglage est commuté ainsi :

« NMEA 9 » \rightarrow « NMEA 8 » \rightarrow « NMEA 7 » \rightarrow « NMEA 6 »

- NMEA 9 : Affiche les 9 derniers chiffres de l'indicatif (exemple : JQ1YBG-14 est sortie comme « JQ1YBG-14 »).
- NMEA 8 : Affiche les 8 derniers chiffres de l'indicatif (exemple : JQ1YBG-14 est abrégé comme « Q1YBG-14 »).
- NMEA 7 : Affiche les 7 derniers chiffres de l'indicatif (exemple : JQ1YBG-14 est abrégé comme « 1YBG-14 »).
- NMEA 6 : Affiche les 6 derniers chiffres de l'indicatif (exemple : JQ1YBG-14 est abrégé comme YBG-14 »).

Conseil Réglage par défaut : NMEA 9

- 11 Appuyez sur BACK.
- 12 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [WP FILTER], puis appuyez sur (DISP).

COM PORT SETTING	
COM SPEED [9600bps	1
СОМ ОЧТРИТІ ОFF ИВ БОВМАТ ГЫМЕА А]
WP FILTER LALL	i

13 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le type de balise que vous voulez transmettre. Ce réglage est nécessaire lorsque « WAYPOINT » est sélectionné dans l'étape 7. Le réglage est commuté ainsi :

ALL : Transmet toutes les balises reçues.

MOBILE : Transmet uniquement les balises de la station mobile.

Personnalisation des paramètres de menu et des préférences de l'utilisateur.

Options du menu Setup (configuration) : 9 DATA

FREQUENCY : Transmet uniquement les balises des stations avec des informations de fréquence.

OBJECT/ITEM : Transmet uniquement les balises des stations Objet ou des stations Élément.

DIGIPEATER : Transmet uniquement les balises des stations de répéteur numérique.

VoIP : Transmet uniquement les balises des stations VoIP comme WIRES.

WEATHER : Transmet uniquement les balises de la station météo.

- YAESU : Transmet uniquement les balises des stations utilisant des émetteurs-récepteurs Yaesu.
- CALL RINGER : Transmet uniquement les informations des stations avec sonnerie d'appel en indicatif, réglées à partir de **[9 APRS RINGER (CALL)]** dans le menu APRS Setup (configuration).
- RNG RINGER : Transmet uniquement les informations des stations reconnues comme une station approchant par la fonction Sonnerie de distance **[8 APRS RINGER]** dans le menu APRS Setup (configuration).

Conseil Réglage par défaut : ALL

14 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde. Initialise le port COM et rappelle l'écran précédent.

Réglage d'APRS et de la vitesse de communication des données (2 DATA SPEED)

Initialise la vitesse de communication du APRS (modem interne) et de communications de données (lorsqu'on utilise la prise jack DATA sur le panneau arrière de l'émetteur-récepteur).

- Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde. Le menu setup apparaît.
- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [9 DATA], puis appuyez sur (DISP).

SETUP	MENU	(2/2)
. 9▶DATA	13	RȘT/CLONE
I 10 APRS	14	CALLSIGN
111 SD 112 OPTION		
TT OF LION		

4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [APRS], puis appuyez sur (DISP).

3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [2 DATA

SPEED], puis appuyez sur (SETUP). L'écran réglages détaillés apparaît.



- 5 Lorsqu'on tourne le bouton DIAL, on fait varier la vitesse entre « 1200 bps et 9600 bps ».
 1200 bps : Initialise la vitesse pour les paquets AFSK 1200 bps.
 9600 bps : Initialise la vitesse pour les paquets GMSK 9600 bps.
 Conseil Réglage par défaut : 1200 bps
- 6 Appuyez sur BACK.
- Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [DATA], puis appuyez sur (BISP).
 Répétez l'étape 5 pour régler la vitesse de communication des données.
 Conseil Réglage par défaut : 1200 bps
- 8 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde.

Initialise la vitesse de communication d'APRS et la vitesse de transmission des données et rappelle l'écran précédent.

Réglage de détection de silencieux et réglage de sortie de prise jack squelch (silencieux) (3 DATA SQUELCH)

Initialise la condition de détection du silencieux pour les opérations APRS (modem interne) et la condition de sortie de prise jack squelch pour la communication de données (lorsqu'on utilise la prise jack DATA sur le panneau arrière de l'émetteur-récepteur). Voir « Réglage de la communication de paquet » en page 112.

Options du menu Setup (configuration) : 10 APRS

L'émetteur-récepteur comporte la fonction APRS permettant de recevoir et de transmettre les données de position GPS, les informations et les messages sous format APRS. Pour plus de détails, voir le manuel d'utilisation APRS (à télécharger depuis le site web Yaesu).

Options du menu Setup (configuration) : 11 SD

Copie des réglages de l'émetteur-récepteur sur une carte mémoire microSD (1 BACKUP)

En utilisant une carte mémoire microSD, les informations enregistrées dans les canaux mémoire et les réglages du menu Setup peuvent être enregistrés et transférés sur d'autres émetteursrécepteurs FTM-100DE.

Les réglages sauvegardés sur une carte mémoire microSD peuvent être importés dans votre émetteur-récepteur.

Pour plus de détails, voir « Copie des données radio sur un autre émetteur-récepteur » en page 104.

Initialisation d'une carte mémoire microSD (2 FORMAT)

Lorsqu'on utilise une nouvelle carte mémoires microSD, on doit l'initialiser. Pour plus de détails, voir « Initialisation des cartes mémoires microSD » en page 33.
Réglage des fonctions du casque Bluetooth (1 Bluetooth)

Vous pouvez recevoir et émettre des messages vocaux, sans fil, en utilisant le casque Bluetooth si vous installez l'unité Bluetooth sur l'émetteur-récepteur.

Pour plus de détails, voir « Réglage des fonctions du casque Bluetooth » en page 153.

Réglage des fonctions Mémoire vocale (2 VOICE MEMORY)

En installant le module de guidage vocal sur l'émetteur-récepteur, vous pouvez enregistrer et lire les signaux audio reçus et vous pouvez aussi enregistrer et lire les signaux audio provenant du micro.

Pour plus de détails, voir « Utilisation de la mémoire vocale » en page 160.

Options du menu Setup (configuration) : 13 RST/CLONE

Réinitialisation des réglages de l'émetteur-récepteur (1 FACTORY RESET)

Vous pouvez réinitialiser la configuration de l'émetteur-récepteur et les réglages d'enregistrement en mémoire sur les valeurs par défaut. Pour plus de détails, voir « Rétablissement des valeurs par défaut (réinitialisation totale) » en page 49.

Préréglage (2 PRESET)

Vous pouvez prérégler une valeur de réglage particulière en tant que fréquence ou canal mémoire.

1 Appuyez et maintenant enfoncée (PISP) pendant plus d'une seconde.

Le menu setup apparaît.

- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [13 RST/ CLONE], puis appuyez sur (DISP).
- Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [2 PRESET], puis appuyez sur (DISP).
 L'écran Confirmation des valeurs de préréglage apparaît.
- Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [OK?], puis appuyez sur (DESP).
 Prérègle la valeur de réglage désirée.
 Pour annuler l'opération de préréglage, sélectionner [Cancel], puis appuyez sur (DESP).



▶Cancel

MEMORY CH RESET

 Appuyez et maintenant enfoncée (BISP) pendant plus d'une seconde. Rappelle l'écran précédent.

Rappel du réglage prédéterminé (3 RECALL PRESET)

Vous pouvez rappeler le réglage prédéterminé à partir du menu Setup (configuration).

- 1 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde. Le menu setup apparaît.
- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [13 RST/ CLONE], puis appuyez sur (DISP).
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [3 RECALL PRESET], puis appuyez sur (DISP). L'écran confirmation apparaît.
- Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [OK?], et ensuite appuyez sur (BISP).
 Rappelle le réalage prédéterminé et rappelle l'écran

précédent.

Pour annuler le menu Setup (configuration) sans effectuer de modification, sélectionnez **[Cancel]**, puis appuyez sur

5 Appuyez et maintenant enfoncée (BISE) pendant plus d'une seconde. Rappelle l'écran précédent.

	SETUP	MENU (2/2)
9 10 11 12	DATA APRS SD OPTION	13⊮RST∕CLONE 14 CALLSIGN

SETUP MENU [RST/CLONE	1	8
1 FACTORY RESET		
3 RECALL PRESET		
4 MEMORY CH RESET		

SETUP	1	8
1 EACIRECALL PRESET		
2 PRE PUN ?		
3PREU Cancer		
4 MEMURY CH RESET		

SETUP MENU

T FAMEMORY CH RESET 2 PR MOK? 3 RE Cancel 4 MEMURY CH RESET

SETUP MENU [RST/CLONE] 8

CH RESET

<u> ⇔⊫ 18</u>

9 DATA 10 APRS

1234

11 SD 12 OPTION

FACTOR

Suppression des données enregistrées dans les canaux mémoire (4 MEMORY CH RESET)

Supprime les données enregistrées dans les canaux mémoire.

1 Appuyez et maintenant enfoncée (PISP) pendant plus d'une seconde.

Le menu setup apparaît.

- Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [13 RST/ CLONE], puis appuyez sur (BESP). La liste du menu apparaît.
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [4 MEMORY CH RESET], puis appuyez sur (DISP).
- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner **[OK?]**, et ensuite appuyez sur (DISP).
 - Conseil Pour annuler la réinitialisation, sélectionnez [Cancel].

Supprime les données enregistrées dans les canaux mémoire et rappelle l'écran précédent.

Tri des canaux mémoire (5 MEMORY CH SORT)

Trie les canaux mémoire où les données sont enregistrées.

1 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde.

Le menu setup apparaît.

- 2 Tournez le bouton DIAL pour <u>sélectionner</u> [13 RST/ CLONE], puis appuyez sur (Letter). La liste du menu apparaît.
 - La liste du menu apparait.
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [5 MEMORY CH SORT], puis appuyez sur (DISP).
- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [OK?], et ensuite appuyez sur (DISP).

Conseil Pour annuler le tri, sélectionnez **[Cancel]**.

Trie les canaux mémoire dans l'ordre ascendant des fréquences.

L'émetteur-récepteur redémarre.

Rétablissement du réglage APRS (6 APRS RESET)

Rétablit le réglage APRS.

- 1 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde.
 - Le menu setup apparaît.
- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [13 RST/ CLONE], puis appuyez sur (DISP). La liste du menu apparaît.
- 3 Tournez le bouton DIAL pour <u>sélectionner</u> [6 APRS RESET], puis appuyez sur (DISP).
- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [OK?], et ensuite appuyez sur (DISP).

Conseil Pour annuler la réinitialisation, sélectionnez [Cancel].

Réinitialise le réglage APRS et rappelle l'écran précédent.

Copie des données sauvegardées (7 CLONE)

Toutes les données sauvegardées dans le répertoire de l'émetteur-récepteur peuvent être copiées (clonées) sur d'autres émetteurs-récepteurs FTM-100DE.

Pour plus de détails, voir « Utilisation de la fonction clonage » en page 106.

10 11 12	APRS SD OPTION	13∎RST 14 CAL	/CLUr LSIG	₩E √
9450	ETUP MENI RECALL I MEMORY I MEMORY I ∳APRS RE	<u>JIRST/CL</u> PRESET CH RESET CH SORT BET	ONE	18
- 	ETUP MENA RECA APP MEMO MEMO MEMO	RESET OK? Cancel	ONE	18

SETUP MENU (2/2)





Options du menu Setup (configuration) : 14 CALLSIGN

Modification de l'indicatif (1 MY CALLSIGN (DIGITAL))

L'ID indicatif enregistré sur l'émetteur-récepteur peut être modifié en utilisant le menu set (réglage).

1 Appuyez et maintenant enfoncée (PISP) pendant plus d'une seconde.

Le menu setup apparaît.



	SETUP	MENU	(2/2)
9 10 11 12	DATA APRS SD OPTION	13 14	RST∕CLONE ▶CALLSIGN

SETUP MENU (CALLSIGN)
1 MMY CALLSIGN (DIGITAL)
L
MY CALLSIGN (DIGITAL)
. 17.
[] [JR1YPC]
×1,2
$A/3[CLR \leftarrow) \rightarrow \langle X \rangle$

- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [14 CALLSIGN], puis appuyez sur DISP.
- 3 Appuyez sur (BHSP). L'ID d'indicatif actuellement enregistré est affiché.
- 4 Appuyez sur (DISP). La première lettre de l'ID indicatif clignote.
- 5 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner la lettre souhaitée, puis appuyez sur (GM) (

Le curseur se déplace à droite.

- **Conseils** Jusqu'à 10 caractères alphanumériques incluant le tiret et le slash peuvent être saisis.
 - Pour commuter l'écran de saisie (majuscules, minuscules, symboles et chiffres), appuyez sur TXPO (
 - Pour supprimer la lettre que vous venez de saisir, appuyez sur () () apparaît dans la partie supérieure).
 - Pour déplacer le curseur à gauche, appuyez sur 🕰 (
 - Pour supprimer la lettre que vous venez de saisir et pour déplacer le curseur à gauche, appuyez sur (SQL) (()) (()) apparaît sur la rangée supérieure).
- 6 Répétez l'étape 5 pour terminer la saisie du nouvel indicatif.
- 7 Appuyez sur (DISP).
 - Affiche le nouvel indicatif.
- 8 Appuyez et maintenant enfoncée (BERD) pendant plus d'une seconde. Initialise l'indicatif et rappelle l'écran précédent.

Utilisation des accessoires optionnels (appareil Bluetooth/module vocal)

Utilisation du casque Bluetooth

Vous pouvez émettre et recevoir en utilisant le module Bluetooth sans fil optionnel « BU-2 » et le casque Bluetooth « BH-2A ».

En activant la fonction VOX (Voice Operated Xmit), vous pouvez communiquer en mains libres.

Conseil =

On peut aussi utiliser des casques Bluetooth autres que le casque Yaesu optionnel, cependant dans ce cas on ne peut pas garantir le bon fonctionnement de toutes les fonctions.

Installation de l'unité Bluetooth "BU-2"

- Que doit-on préparer
- Unité Bluetooth « BU-2 » (option)
- Tournevis à tête cruciforme Phillips



Précautions -

- Evitez de toucher les composants du circuit intégré avec les mains car les semi-conducteurs risquent d'être endommagés par l'électricité statique.
- L'installation des équipements optionnels peut entraîner une facturation supplémentaire pour la main-d'œuvre.
- 1 Eteignez l'émetteur-récepteur.
- 2 Éteignez l'appareil extérieur.
- 3 Débranchez le câble de commande, le câble du micro et le câble d'alimentation DC.
- 4 Dévissez les 8 vis de l'émetteur-récepteur (4 vis sur le panneau supérieur et 2 vis sur les côtés droit et gauche).



Utilisation du casque Bluetooth

- Soulevez doucement le couvercle de l'émetteur-5 récepteur par le côté arrière.
 - Attention N'ouvrez pas brusquement le couvercle. Sinon, vous risquez de casser le câble raccordant le haut-parleur interne à la carte principale.



- 6 Débranchez le câble du haut-parleur de la prise femelle sur la carte principale afin d'enlever complètement le couvercle de l'émetteur-récepteur.
 - Attention

Lorsque vous débranchez le câble du haut-parleur, ne tirez pas sur le câble. Vous devez bien tenir le connecteur.



- 7 Dévissez les 2 vis du panneau avant.
- 8 Ouvrez le verrou au centre du couvercle pour enlever le couvercle avant.





Voir l'illustration à droite pour raccorder la prise BU-2 9 au connecteur.

Attention Vérifiez l'orientation du connecteur et branchez BU-2 complètement dans le connecteur.

10 Fixez le capot avant en utilisant les 2 vis.

- 11 Rebranchez le câble du haut-parleur provenant du couvercle à la prise femelle sur la carte principale.
- 12 Fixez le couvercle et les capots en utilisant les 8 vis.

Configuration du casque Bluetooth

Les réglages suivants peuvent être modifiés pour pouvoir utiliser de manière commode le casque sans fil selon vos préférences personnelles.

- Écoute pour recevoir l'audio en utilisant uniquement le casque, ou écoute en utilisant à la fois le casque et le haut-parleur
- · Conservation de la puissance de la batterie du casque
- Commutation entre émission et réception avec [PTT], ou commutation automatique pour émettre lorsque vous commencez à parler [VOX]
- Le gain **[VOX]** peut être réglé pour passer automatiquement en émission lorsqu'on détecte une voix, y compris un son de faible volume
- 1 Allumez l'émetteur-récepteur
- 2 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde.

Le menu setup apparaît.

- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [12 OPTION], puis appuyez sur (DISP).
- 4 Tournez sur le bouton DIAL pour sélectionner [1 Bluetooth], puis appuyez sur (DISP).

 Conseil
 Cette option ne peut être sélectionnée que lorsque

 BU-2 est installé dans l'émetteur-récepteur.

L'écran réglage apparaît.

- 5 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [1 AUDIO], puis appuyez sur (BERP).
- 6 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner « AUTO » ou « FIX ».
 « AUTO » : Lorsqu'un casque Bluetooth est connecté, les signaux audio provenant du hautparleur sont mis en sourdine et le son n'est entendu qu'à partir du casque.
 - « FIX » : L'audio peut être entendu à partir du casque Bluetooth et du haut-parleur de l'émetteur-récepteur.

Conseil

Réglage par défaut : AUTO





Utilisation des accessoires optionnels (appareil Bluetooth/module vocal)

7 Appuyez sur (ВАСК).

- 8 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [2 BATTERY], puis appuyez sur (DISP).
- 9 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner « NORMAL » ou « SAVE ».
 « NORMAL » : Désactive la fonction économie de batterie pour le casque Bluetooth.
 « SAVE » : Active la fonction économie de batterie pour le casque Bluetooth.
 Conseil Réglage par défaut : NORMAL
- 10 Appuyez sur BACK.
- 11 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [3 PTT MODE], puis appuyez sur (DISP).
- 12 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner « MOMENTARY » ou « TOGGLE ». « MOMENTARY » : Reste en mode émission lorsqu'on appuie et on maintient enfoncé [PTT] sur le casque.
 - « TOGGLE » : Chaque fois que l'on appuie sur [PTT] sur le casque, on commute entre émission et réception.
 - Conseil Réglage par défaut : MOMENTARY
- 13 Appuyez sur BACK.
- 14 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [4 VOX], puis appuyez sur (DISP).
- 15 Tournez sur le bouton DIAL pour sélectionner « OFF » ou « ON ».
 - « OFF » : On peut commuter entre émission et réception en appuyant sur [PTT].

« ON » : L'émission et la réception sont commutées en cas de détection de signal audio.

- Conseil Réglage par défaut: OFF
- 16 Appuyez sur BACK.
 - Lorsque [VOX] est activé (ON), le réglage [5 GAIN] sera affiché.
- 17 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [GAIN], puis appuyez sur (DISP).

Affiche les options de réglage.

Bluetooth
2 BATTERY :[NORMAL]
3 PTT MODE:[MOMENTARY]
4 VOX :[ON]
5⊫GAIN :[HIGH]

BluGtooth 1 AUDIO :[AUTO] 2 BATTERY :[NORMAL] 3 PTT MODE:[NOMENTARY] 4 VOX :[OFF]



18 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner « HIGH » (haut) ou « LOW » (bas).

« HIGH » : Augmente la sensibilité VOX du casque Bluetooth pour détecter les sons de faible volume.

- « LOW » : Diminue la sensibilité VOX du casque Bluetooth pour que les sons de faible volume ne soient pas détectés.
- 19 Appuyez sur BACK).
- 20 Appuyez et maintenant enfoncée (PISP) pendant plus d'une seconde. Initialise le fonctionnement du casque Bluetooth et rappelle l'écran précédent.

Identification du casque Bluetooth

Un code d'identification individuel connu sous le nom « code PIN » est attribué aux appareils Bluetooth tels que les casques. Lorsqu'on connecte des dispositifs Bluetooth pour la première fois, leur enregistrement est nécessaire. Cette opération est appelée jumelage. Les codes PIN sont utilisés pour enregistrer chaque paire jumelée. L'appariement permet d'éviter des interférences et des interceptions incorrectes.

Lorsqu'on utilise le casque Bluetooth avec l'émetteur-récepteur pour la première fois, le jumelage est aussi nécessaire.

Conseil =

Le code PIN pour le casque Bluetooth Yaesu BH-2A est « 6111 ». Lorsqu'on utilise un casque Bluetooth fabriqué par d'autres sociétés, vérifiez le code PIN dans le manuel d'utilisation du casque.

Exemple : Pour jumeler avec le casque Bluetooth optionnel BH-2A

Conseil =

Pour savoir comment jumeler avec un casque autre que le casque BH-2A, consultez le manuel d'utilisation du casque connecté.

- 1 Désactivez le casque BH-2A.
- Appuyez et maintenez enfoncé (DISP) sur l'émetteur-récepteur pendant plus d'une seconde. Le menu setup apparaît
- 3 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [8 CONFIG], puis appuyez sur (BISP). L'écran Liste de menu apparaît.

SETUP MEN	U (1/E)
1 DISPLAY	5 SCAN
2 <u>TX/RX</u>	<u>6 GM</u>
3 MEMORY	Z.WIREŞ . X
4 SIGNALING	SECONFIG

4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner **[15 Bluetooth PAIRING]**, puis appuyez sur (SETUP).

ĺ	SETUP MENU I CONFIG	117
	12 UNIT	
	13 <u>AP</u> D	
	15 Bluetooth PAIRING	

L'écran Saisie du code PIN apparaît.

- **Conseils** Dans Réglage par défaut, « 6111 » apparaît.
 - Lorsqu'on utilise un casque autre que BH-2A, saisir ici le code PIN à quatre chiffres du casque. Tournez le bouton DIAL pour déplacer le curseur afin d'écraser les lettres.
 - Appuyez sur la touche 🕰 pour déplacer le curseur à gauche (
 - Appuyez sur la touche (Gy) pour déplacer le curseur à droite (Gy) apparaît en haut).
- 5 Appuyez et maintenez enfoncé le commutateur d'alimentation BH-2A pendant plus de 5 secondes.

Le voyant sur BH-2A clignote en alternance en rouge et en bleu.

6 Appuyez sur (BISP).

« Pairing... » (jumelage en cours) apparaît.

Une fois que le jumelage est effectué avec succès, « Completed » (terminé) apparaît et l'écran de liste de menu est rappelé.

Le voyant sur BH-2A clignote en bleu.

Attention Si « ERREUR » apparaît, répétez l'opération depuis le début.

7 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde.

Rappelle l'écran précédent.

Affiche l'icône 🐮 en haut et à droite de l'écran.

Conseils =

- BU-2 peut être jumelé avec 8 autres dispositifs au maximum. Si deux casques ou plus sont utilisés, par exemple un casque de réserve et un casque personnel, configurez les codes PIN respectifs et effectuez le jumelage préalablement. Cependant, il n'est pas possible d'utiliser deux casques en même temps.
- Lorsque le jumelage est effectué avec succès avec le 9ème casque, l'information de jumelage du casque le plus ancien sera supprimée.

Bluelooth PAIRING
PINCODE [6111]

Utilisation du casque Bluetooth

Une fois jumelé, un casque peut être utilisé simplement en mettant l'appareil sous tension.

Conseils

- La distance entre le casque et l'émetteur-récepteur est d'environ 10 m ou moins.
- L'icône R n'apparaît pas lorsque le casque est trop loin de l'émetteur-récepteur et hors de portée de communication.

(1) Lorsqu'on n'utilise pas la fonction VOX

- 1 Allumez le casque.
 - Le son audio reçu sera entendu dans le haut-parleur du casque.
- Appuyez rapidement sur [PTT] sur le casque.
 L'émetteur-récepteur passe en mode émission.
- Appuyez rapidement sur [PTT] à nouveau sur le casque. L'émetteur-récepteur passe en mode réception.

(2) Lorsqu'on utilise la fonction VOX

1 Allumez le casque.

Le son audio reçu sera entendu dans le haut-parleur du casque.

2 Parlez dans le micro du casque.

L'émetteur-récepteur passe en mode émission.

Conseil Lorsque vous avez fini de parler, l'émetteur-récepteur revient automatiquement en mode réception.

Enregistrement et écoute des signaux audio reçus

Vous pouvez enregistrer et lire l'audio du récepteur en utilisant le guide vocal optionnel « FVS-2 ». En activant la fonction annonce, vous pouvez aussi entendre la voix synthétisée annonçant la fréquence de la bande en service.

Installation du guide vocal "FVS-2"

Que doit-on préparer

- · Guide vocal « FVS-2 » (en option)
- Tournevis à tête cruciforme Phillips



Procédure d'installation

Précautions -

- Evitez de toucher les composants du circuit intégré avec les mains car les semi-conducteurs risquent d'être endommagés par l'électricité statique.
- L'installation des équipements optionnels peut entraîner une facturation supplémentaire pour la main-d'œuvre.
- 1 Eteignez l'émetteur-récepteur.
- 2 Éteignez l'appareil extérieur.
- 3 Débranchez le câble de commande, le câble du micro et le câble d'alimentation DC.
- 4 Dévissez les 8 vis de l'émetteur-récepteur (4 vis sur le panneau supérieur et 2 vis sur les côtés droit et gauche).



5 Soulevez doucement le couvercle de l'émetteur-récepteur à partir de son bord arrière.

Attention N'ouvrez pas brusquement le couvercle. Sinon, vous risquez de casser le câble raccordant le haut-parleur interne à la carte principale.



- 6 Débranchez le câble du haut-parleur de la prise femelle sur la carte principale afin d'enlever complètement le couvercle de l'émetteur-récepteur.
 - Attention Lorsque vous débranchez le câble du hautparleur, ne tirez pas sur le câble. Vous devez bien tenir le connecteur.
- Voir l'illustration à droite et brancher avec précaution le 7 FVS-2 dans le connecteur.
 - Attention Vérifiez l'orientation du connecteur et enfoncez complètement le FVS-2 dans le connecteur.

- Rebranchez la fiche du câble du haut-parleur se prolongeant depuis le couvercle jusqu'à la 8 prise femelle sur la carte principale.
- 9 Fixez les couvercles et capots en utilisant les 8 vis.





Utilisation des accessoires optionnels (appareil Bluetooth/module vocal)

Utilisation de la mémoire vocale

La mémoire vocale est une fonction permettant d'enregistrer l'audio. L'audio est sauvegardé sur le module FVS-2 monté sur l'émetteur-récepteur. L'audio sauvegardé peur être relu et effacé plus tard sur l'émetteur-récepteur.

Configuration du fonctionnement de la mémoire vocale

- 1 Allumez l'émetteur-récepteur.
- 2 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde.

Le menu setup apparaît.



- Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [2 VOICE MEMORY], puis appuyez sur (SETSP). L'écran réglages détaillés apparaît.
- 5 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [1 PLAY/REC], puis appuyez sur (DISP).
- 6 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner la durée d'enregistrement.
 « FREE 5min » : Enregistre 8 sections pendant 5 minutes au total.
 « LAST 30sec » : Enregistre les dernières 30 secondes.
 Conseil Réglage par défaut : FREE 5min
- 7 Appuyez et maintenant enfoncée (BISE) pendant plus d'une seconde. Rappelle l'écran précédent.





1 Bluetooth 2001CE MEMORY

Enregistrement de l'audio reçu

Appuvez et maintenant enfoncée (SQL) pendant plus d'une 1 seconde.

Le menu apparaît en bas de l'écran.

Appuyez sur 💽 (🖺 apparaît sur l'affichage).

dessous [REC].

3 Appuyez sur (BACK) (apparaît sur l'affichage).

La durée d'enregistrement que vous initialisez à partir de [12 OPTION] → [2 VOICE MEMORY] dans le menu Setup (configuration) apparaît en

L'enregistrement commence.

L'enregistrement s'arrête.

sont affichés.

2

Conseil





V/M MW SQL Gvn∭





Appuyez et maintenant enfoncée $\left(\begin{array}{c} SQL \\ Vocce \end{array} \right)$ pendant plus d'une seconde. 4 Rappelle l'écran précédent.

Lecture de l'audio enregistré

- 1 Appuyez et maintenant enfoncée (See) pendant plus d'une seconde. Le menu apparaît en bas de l'écran.
- 2 Appuyez sur (a) (a) apparaît sur l'affichage) pour sélectionner le numéro de piste souhaité.
 - Conseils S'il y a deux enregistrements ou plus, chaque fois que vous appuyez, vous commutez ainsi le numéro de piste : « ALL », « 1 », « 2 », …
 - Si « ALL » (tous) est sélectionné, toutes les pistes enregistrées seront relues dans l'ordre.



X SPCH • ALL C

勉

610

146.520

niminini STOP

Appuyez et maintenez enfoncé (SQL) pendant plus d'une seconde (E apparaît sur l'affichage).

La lecture commence.

Après lecture jusqu'à la fin de la piste sélectionnée, la lecture s'arrête automatiquement.

Pour arrêter la lecture en cours de route, appuyez sur BACK) (Tapparaît sur l'affichage).

4 Appuyez et maintenant enfoncée (See) pendant plus d'une seconde. Rappelle l'écran précédent.

Suppression de l'audio enregistrée

- Appuyez et maintenant enfoncée (SQL) pendant plus d'une seconde. Le menu apparaît en bas de l'écran.
- Appuyez sur (TXPO) (S apparaît sur l'affichage). L'écran confirmation apparaît.



Enregistrement et écoute des signaux audio reçus

Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [OK?], puis 3 appuyez sur (DISP).

Les enregistrements sont effacés.

Attention Cette opération efface tous les enregistrements audio. Même s'il v a 2 pistes ou plus, les pistes individuelles ne peuvent pas être effacées.

À la fin de l'effacement, « ALL » apparaît pour [TRCK].

Appuyez et maintenant enfoncée $\left(\frac{SQL}{VOCE}\right)$ pendant plus d'une seconde. 4 Rappelle l'écran précédent.

Activation de l'annonce vocale de fréquence

Réglage de la fonction annonce de fréquence

Les réglages suivants peuvent être personnalisés :

- Réglage indiguant comment une annonce est initiée.
- Sélection de la langue
- Réglage du volume de l'annonce
- Mettre en sourdine le son audio recu pendant les annonces •
- Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde. 1 Le menu setup apparaît.
- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [12 OPTION], puis appuvez sur (DISP).
- Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [2 VOICE 3 **MEMORY]**, puis appuyez sur (DISP). L'écran réglage détaillé apparaît.
- Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [2 ANNOUNCE], 4 puis appuvez sur (SETUP).

Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le paramètre désiré. 5

« AUTO » : Fait les annonces pendant que l'on appuie et que l'on maintient enfoncé (SQL) pendant plus d'un seconde ou lorsqu'on change la bande.

- « OFF » : Désactive la fonction annonce.
- « MANUAL » : Fait les annonces pendant que l'on appuie et que l'on maintient enfoncé (SQL) pendant plus d'une seconde.

Conseil Réglage par défaut : AUTO

- Appuyez sur (BACK). 6
- 7 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [3 LANGUAGE], puis appuyez sur (setup).



I JAPA I HIGH

FSF









Enregistrement et écoute des signaux audio reçus

8 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner la langue désirée. Chaque fois que l'on tourne le bouton DIAL, on commute la langue entre « JAPANESE » et « ENGLISH».

Conseil Réglage par défaut : ENGLISH

- 9 Appuyez sur BACK.
- 10 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [4 VOLUME], puis appuyez sur (DISD).
- 11 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le volume de l'annonce. Chaque fois que l'on tourne le bouton DIAL, on modifie le réglage dans l'ordre suivant : « HIGH » → « MID »" → « LOW ».

Conseil Réglage par défaut : HIGH (haut)

12 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner [5 RX MUTE], puis appuyez sur (SETOP).

1 PLAY/REU®IFREE Smin 2 ANNOUNCE:IAUTO 3 LANGUAGE:IJAPANESE 4▶VOLUME ≋IHIGH]	
ice		

VOICE MEMORY

AATCE NEWORA		
2 ANNOUNCE:[AUTO]	
3 LANGUAGE:[JAPANESE	1	
4 VOLUME :[HIGH	1	
5⊮RX MUTE :[ON]	

13 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le réglage de sourdine désiré. Chaque fois que l'on tourne le bouton DIAL, on commute le réglage entre on (activé) et off (désactivé).

- « ON » : Met en sourdine le son reçu lorsqu'on parle ou lorsqu'on lit la voix enregistrée.
- « OFF » : Ne met pas en sourdine le son reçu même si l'on parle ou si l'on lit le message vocal enregistré.
- 14 Appuyez et maintenant enfoncée (DISP) pendant plus d'une seconde.

Initialise la fonction annonce et rappelle l'écran précédent.

Activation de l'annonce de fréquence

(1) Lorsque la fonction est initialisée sur « AUTO »

Fait automatiquement une annonce dans les situations suivantes :

- Lorsqu'on commute le mode entre mode mémoire et mode VFO.
- · Lorsqu'on change la bande en service.

Conseil =

Vous pouvez aussi régler le volume en tournant le bouton DIAL.

(2) Lorsque la fonction est initialisée sur « MANUAL »

 Appuyez et maintenant enfoncée (SQE) pendant plus d'une seconde. Annonce la fréquence de la bande en service.

Conseil =

Vous pouvez aussi régler le volume en tournant le bouton DIAL.

Annexe

Composants optionnels



- ① Câble de connexion PC (SCU-20)
 * Identique à celui fourni
- 2 Câble de clonage (CT-166)
- 3 Guide vocal (FVS-2)
- ④ Unité Bluetooth (BU-2)
- ⑤ Câble de commande 6m (CT-162)
- 6 Support de panneau avant (MMB-98)
- ⑦ Haut-parleur externe haute puissance étanche (équivalent à IP55) (MLS-200-M10)

L_____

 $\overline{(7)}$

- ⑧ Kit de rallonge de micro (MEK-2)
- Micro (MH-42C6J)
- 10 Micro DTMF multifonction (MH-48A6JA)* Identique à celui fourni
- ① Casque Bluetooth étanche (mono-oreille) (BH-2A)
- ② Station de charge pour BH-2A (CD-40)
- ③ Chargeur de batterie pour CD-40 (PA-46A)
- Ventilateur de refroidissement de bureau (SMB-201)
- Câble de données (CT-163): DIN 10 broches ←→ DIN 6 broches + Dsub 9 broches
- Câble de données (CT-164): DIN 10 broches $\leftarrow \rightarrow$ DIN 6 broches
- Câble de données (CT-165): DIN 10 broches ← → Dsub 9 broches
- Câble de données (CT-167): DIN 10 broches ←→ Fendu (10 broches)

Entretien

Soin et entretien

Éteignez l'émetteur-récepteur avant d'éliminer la poussière et les taches de l'émetteur-récepteur avec un chiffon doux et sec. En cas de taches tenaces, humidifiez légèrement un chiffon doux et essorez-le bien avant d'essuyer les taches.

Attention N'utilisez jamais de détergents ménagers ou de solvants organiques (diluants, benzène, etc.). Sinon, la peinture peut faire des cloques, ou la finition de l'émetteur-récepteur peut être endommagée.

Remplacement du fusible

Lorsque le fusible du câble d'alimentation DC saute et que l'émetteur-récepteur ne peut plus fonctionner, corrigez la cause du problème et ensuite remplacez le fusible par un fusible correct (15 A).

Attention

Au moment du remplacement du fusible, débranchez le câble d'alimentation de l'émetteur-récepteur et de l'alimentation DC extérieure.

Remplacement du fusible d'un câble d'alimentation DC

- Préparez un nouveau fusible.
 Utilisez un fusible de calibre 15 A.
 Attention N'utilisez jamais un fusible qui n'est pas du calibre spécifié.
- Ouvrez le porte-fusible comme illustré dans le schéma à droite.



- 3 Enlevez le fusible grillé.
- 4 Fixez le nouveau fusible.
- 5 Fermez le porte-fusible.

Dépannage

Attention

Vérifiez les points suivants avant de faire appel aux services de réparation.

Il n'y a pas d'alimentation

- L'alimentation externe est-elle branchée correctement? Branchez le fil noir à la borne négative (-) et le fil rouge à la borne positive (+).
- La tension et l'intensité de l'alimentation externe sont-elles suffisantes? La tension et l'intensité de l'alimentation externe sont-elles suffisantes. Tension : 13,8 V Intensité maximum : 20 A ou plus
- Le fusible a-t-il sauté ? Remplacez le fusible.

ll n'y a aucun son

- Le niveau ou le réglage du squelch est-il trop haut? Ajustez le niveau du squelch en cas de réception de signaux faibles.
- Le volume est-il bas? Augmentez le volume en tournant le bouton VOL dans le sens horaire.
- Le silencieux de tonalité ou le DCS sont-ils activés (on) ? Lorsque le silencieux (squelch) de tonalité ou le DCS sont activés, aucun son ne sera entendu tant que l'on n'a pas reçu des signaux contenant la même fréquence de tonalité ou le code DCS correspondant au code initialisé.
- Le haut-parleur externe est-il branché?
 Branchez correctement un haut-parleur ayant une impédance de 4 à 16 Ω.
- Le casque Bluetooth est-il utilisé?
 Désactivez le casque ou utilisez le menu de Setup (configuration) pour que le son sorte du casque et du hautparleur interne.

Il n'y a pas d'émission

- Le bouton PTT est-il enfoncé correctement ?
- Le micro est-il branché correctement? Branchez le connecteur à fond dans la prise jack MIC.
- La fréquence d'émission est-elle réglée sur la bande radio amateur ? L'émission en dehors de la bande radioamateur n'est pas possible.
- L'antenne ou le câble coaxial est-il cassé? Remplacez l'antenne ou le câble coaxial.
- La tension de l'alimentation externe est-elle normale? Si la tension de l'alimentation diminue pendant l'émission, l'émetteur-récepteur ne fonctionnera pas avec des performances maximales. Utilisez une alimentation DC stable avec un courant continu de 13.8 V et une intensité maximum de 20 A.

Les touches ou les boutons ne fonctionnent pas

• La fonction de verrouillage est-elle activée? Annuler le verrouillage en appuyant sur la touche POWER / LOCK.

Dépannage

A propos des signaux parasites internes

Si l'on reçoit simultanément des signaux correspondant à certaines combinaisons de fréquence, ceci peut avoir un effet, par exemple des battements internes en raison de la fréquence élevée de l'oscillateur interne. Cependant, il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement (voir les formules de calcul ci-dessous: n représente n'importe quel nombre entier). En fonction de l'association des fréquences reçues en même temps, il peut aussi y avoir des fluctuations dans la sensibilité du récepteur.

- Fréquence de réception = 12.288 MHz x n fois
- Fréquence de réception = 15.6 MHz x n fois
- Fréquence de réception = 2.4576 MHz x n fois
- Fréquence de réception = 11.1 MHz x n fois
- Fréquence de réception = 6.1444 MHz x n fois
- Fréquence de réception = 18.432 MHz x n fois

Spécifications

Généralités

DATA

Plage de fréquence	:	TX 144-146 MHz 430 - 440 MHz
	:	RX 108 - 137 MHz (Bande aviation) 137 - 174 MHz (144 MHz HAM) 174 - 400 MHz (GEN1) 400 - 480 MHz (430 MHz HAM) 480 - 999.99 MHz (GEN2)
Pas de fréquence	:	5/6.25/8.33/10/12.5/15/20/25/50/100 kHz (8.33 kHz : uniquement pour bande aviation)
Type d'émission	:	F1D, F2D, F3E, F7W
Stabilité de fréquence	:	±2.5 ppm –20 °C à +60 °C
Impédance de l'antenne	:	50 Ω
Tension d'alimentation	:	Nominal 13,8 Vcc, terre négative En fonctionnement 11,7 – 15,8 Vcc, terre négative
Consommation de courant	:	0,5 A (Réception) 11 A (50 W TX, 144 MHz) 12 A (50 W TX, 430 MHz)
Température de		−20°C à +60°C
fonctionnement	:	
Taille du boîtier	:	Radio : 140 (W) × 45 (H) × 164 (D) (mm) avec panneau avant, ventilateur, bouton et connecteurs. Panneau avant : 140 (W) × 45 (H) × 29 (D) (mm) avec bouton
Poids (approx.)	:	1,1 kg avec radio, panneau avant, câble de commande
Emetteur		
Puissance de sortie RF	:	50/20/5 W
Type de modulation	:	F1D, F2D, F3E : Modulation à réactance variable F7W : 4FSK (C4FM)
Émissions parasites	:	Au moins 60 dB au-dessous de
Impédance du micro	:	Environ 2 kΩ
Impédance d'entrée de borne		

: Environ 10 kΩ

Annexe

Récepteur				
Type de circuit	:	Superhétérodyne à double changement de fréquence		
Fréquences intermédiaire	s	1ère: 47.25 MHz, 2ème: 450 kHz		
	:			
Sensibilité du récepteur	:	108 – 137 MHz (AM)	0,8μV typ pour 10 dB SN	
		137 – 140 MHz (FM)	0,2µV pour 12 dB SINAD	
		140 – 150 MHz (FM)	0,2µV pour 12 dB SINAD	
		150 – 174 MHz (FM)	$0,25\mu V$ pour 12 dB SINAD	
		174 – 222 MHz (FM)	$0,3\mu V$ typ pour 12 dB SINAD	
		222 – 300 MHz (FM)	$0,25\mu V$ typ pour 12 dB SINAD	
		300 – 336 MHz (AM)	0,8μV typ pour 10 dB SINAD	
		336 – 420 MHz (FM)	0,25μV pour 12 dB SINAD	
		420 – 470 MHz (FM)	$0,2\mu V$ typ pour 12 dB SINAD	
		470 – 520 MHz (FM)	0,2μV pour 12 dB SINAD	
		800 – 900 MHz (FM)	$0,4\mu V$ typ pour 12 dB SINAD	
		900 – 999.99 MHz (FM)	0,8 μ V typ pour 12 dB SINAD	
		Mode numérique		
		140 – 150 MHz (numérique)	$0,19\mu V$ typ pour BER 1 %	
		420 – 470 MHz (numérique)	0,19 μ V typ pour BER 1%	
Sélectivité	:	NFM, AM 12 kHz / 30 kHz (-6 dB / -60 d	dB)	
Sortie AF	:	3 W (8 Ω, THD10%, 13.8 V) Haut-parleur interne 8 W (4 Ω, THD10%, 13.8 V) Option MLS-200-M10		
Impédance de sortie AF	:	4 - 16 Ω		

Précautions -

• Les valeurs nominales sont à la température et à la pression normales

• Les valeurs nominales et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

• Symboles situés sur l'appareil

--- Courant continu

A propos des signaux parasites internes	. 168
À propos de l'antenne	23
Activation de l'annonce vocale de fréquence	.163
Activation de la fonction New Pager	87
Activation de l'annonce de fréquence	. 164
Affectation de la fonction « WX » à une touche	
programmable du micro	60
Appel d'une station spécifique	88
Appel uniquement de station spécifique	.131
Ajustement du volume	35
APRS	. 146
AFFICHAGE	.123
Affichage de la localisation	74
Affichage de l'étiquette de mémoire	58
Augmentation de la portée de réception	. 140
Affichage de la liste des images	96
Affichage de la liste des messages	96

В

Branchement de l'antenne	27
Branchement du micro	27
Branchement de l'alimentation	28
Boîtier principal	16
Balayage mémoire	64
Balayage	62
Balayage des canaux mémoire spécifiés	
seulement	67
Balayage des mémoires programmables	68
Balayage des canaux mémoire	
programmables	69
Bip sonore à la fin de l'émission d'une station	
partenaire	129
Balayage VFO	62

С

CALLSIGN
Changement d'indicatif150
Changement du système de référence
géodésique76
Changement de fuseau horaire76
Contrôle du parcours avec un ordinateur75
Communication en mode FM43
Communication par l'intermédiaire du répéteur43
Communication avec des stations spécifiques 81
CONFIG
Contrôle des éléments fournis13
Connexion du panneau avant au boitier
principal27
Connexion de l'émetteur-récepteur27
Connexion à un ordinateur108
Copie de données à partir de la carte
mémoire microSD105
Copier les données sur une carte
mémoire microSD104
Copie des données de la radio vers un autre
émetteur-récepteur104
Copie les données sauvegardées149

Création et envoi d'un nouveau message	99
Caractéristiques de cet émetteur-récepteur	2
Composants optionnels	165
code DTMF enregistré	92
Consignes de sécurité	9
Configuration du casque Bluetooth1	47, 153
Configuration du pas de fréquence	138
Configuration du fonctionnement de la	
mémoire vocale	160
Configuration de l'affichage sur l'écran	123
Commutation de l'information GPS	124
Commutation du mode de modulation	40
Commutation du mode opératoire	
Commutation de la bande de la bande en	
service	35

D

DATA	143
Désignation d'un canal mémoire	56
Dépannage	167
Désactivation automatique de	
l'émetteur-récepteur	141
Décodeur CTCSS d'inversion programmé par	
l'utilisateur	90

E

Effacement des mémoires	55
Emission DCS	90
Échange d'image	96
Échange de messages	96
Écran GPS INFO	20
Écoute des alertes météo	61
Ecoute du canal Home	70
Enregistrement et écoute des signaux audio	
reçus	158
Enregistrement de l'audio reçu	161
Enregistrement des messages de routine	101
Enregistrement du code DTMF9	1, 131
Enregistrement sur le canal mémoire	51
Enregistrement dans les canaux mémoire	
programmables	68
Écran affiché	19
Envoi d'images	99
Envoi de massages	99
Emission	41

F

Fonction APO	94
Fonction APRS	77
Fonction clonage	106
Fonction DTMF	91
Fonction GM	
Fonction GPS	72
Fonction temporisateur	
Fonction journal GPS	74
Fonction silencieux (squelch) de tonalité	81
Fonction TOT	

Index

	Fonction WIRES-X
G	1
	GM134
Н	
	Haut-parleur externe115
	1
	Identification du casque Bluetooth 155
	Initialisation d'une carte mémoire microSD 146
	Initialisation des cartes mémoires mciroSD33
	Insertion d'une carte mémoire microSD
	Installation du panneau avant26
	Installation du boîtier principal25
	Installation de l'émetteur-récepteur21
	Installation de l'unité Bluetooth "BU-2"151
	Installation du guide vocal "FVS-2"158
	Il n'y a pas d'alimentation167
	II n'y a aucun son167
	Il n'y a pas d'émission167
J	
	jumelage
L	
	Lieu d'installation en cas d'utilisation dans une
	unité mobile
	Limite du temps d'émission continu
	Lecture de l'audio enregistré
	Les toucnes ou les boutons ne
	Liste du menu Setun (configuration 117
Μ	
	Modification du silencieux de tonalité
	100.0 Hz CTCSS44
	Modification de la fréquence du canal Home54
	Modification des pas de fréquence
	MEMORY
	WIΠ-4ŏAŭJA
	Mémoire Split 50
	Mise hors tension 34
	Mise sous tension 34
	Mise à niveau du microprogramme de
	l'émetteur-récepteur
Ν	
	Nom et fonction de chaque composant
	Nouncation des appeis provenant de stations
	Partenailes
	partenaires en utilisant la fonction sonnerie 80
0	
	OPTION

Opérations de base du menu Setup	
(configuration)	116

P

Panneau avant1	4
Précautions importantes relatives à l'utilisation	
de l'émetteur-récepteur mobile	3
PMS6	8
Préparation d'une carte mémoire microSD3	1
Préréglage14	7

R

Réglage de la date et de l'heure	46
Réglage de la luminosité de l'affichage	48
Réglage de la sensibilité du micro	42
Réglage du niveau de squelch	36
Réglage de la puissance d'émission	42
Réinitialisation totale	49
Réglage du volume de bip	45
Raccordement d'un périphérique	. 108
Rappel des mémoires	53
Rappel du canal Home	53
Rappel du réglage prédéterminé	. 148
Rappel des canaux météo	60
Réception	34
Réception des canaux météo (version USA	
uniquement)	60
Retrait de la carte mémoire microSD	32
Remplacement du fusible	. 166
Réponse à l'émetteur ayant envoyé les images	6
téléchargées	. 102
Répondre à l'émetteur du message	. 102
Réinitialisation du APRS	. 149
RST/CLONE	. 147
Réinitialisation de l'émetteur-récepteur	. 147
Rétablissement des valeurs par défaut	49
Recherche de signaux	62
Réglage des mémoires à sauter	67
Réglage de la fonction annonce de fréquence.	. 163
Réglage de la vitesse APRS	. 145
Réglage du volume du bip	. 138
Réglage de la durée de réception de	
signaux lorsqu'on utilise la fonction double	
réception71	, 134
Réglage du port COM	. 143
Réglage de la vitesse de communication de	
données	. 145
Réglage de la date et de l'heure	. 135
Réglage du code DCS	.131
Réglage du code du silencieux (squelch) en	
mode numérique	. 127
Réglage de la luminosité de l'affichage	. 123
Réglage du contraste de l'affichage	. 123
Réglage de la méthode de transmission du	
code DTMF	.131
Réglage du redémarrage de la fonction double	
réception	71

Annexe

Index

sauvegardes des informations de position GPS
GPS 142 Réglage de la méthode de balayage de 130 Réglage de l'affichage d'étiquette de 130 Réglage de l'affichage d'étiquette de 130 Réglage du décalage horaire de l'horloge du 130 Réglage du décalage horaire de l'horloge du 130 Réglage du décalage horaire de l'horloge du 138 Réglage du décalage horaire de l'horloge du 125 Réglage du mode de modulation 125 Réglage du code PIN pour le casque 112 Bluetoth 141 Réglage des touches programmables sur le 138 Réglage de la direction du décalage de 137 Réglage de la largeur de décalage de 137 Réglage de la largeur décalage de 137
Réglage de la inferitoide de balayage de la mémoire
Réglage de l'affichage d'étiquette de mémoire 130 Réglage du décalage horaire de l'horloge du microordinateur 138 Réglage du décalage horaire de l'horloge du microordinateur 138 Réglage du asensibilité du micro 125 Réglage du mode de modulation 125 Réglage du code PIN pour le casque 112 Bluetooth 141 Réglage des touches programmables sur le micro 138 Réglage de la direction du décalage de fréquence du répéteur 137 Réglage de la largeur de décalage de fréquence du répéteur 137
Réglage du décalage horaire de l'horloge du mémoire 130 Réglage du décalage horaire de l'horloge du 138 Réglage du décalage horaire de l'horloge du 125 Réglage du mode de modulation 125 Réglage du code PIN pour le casque 112 Bluetooth 141 Réglage des touches programmables sur le 138 Réglage de la direction du décalage de 137 Réglage de la largeur de décalage de 137
Réglage du décalage horaire de l'horloge du microordinateur 138 Réglage de la sensibilité du micro 125 Réglage du mode de modulation 125 Réglage du code PIN pour le casque 112 Bluetooth 141 Réglage des touches programmables sur le 138 Réglage de la direction du décalage de 137 Réglage de la largeur de décalage de 137
microordinateur
Réglage de la sensibilité du micro 125 Réglage du mode de modulation 125 Réglage de la communication de paquet 112 Réglage du code PIN pour le casque 112 Bluetooth 141 Réglage des touches programmables sur le 138 Réglage de la direction du décalage de 137 Réglage de la largeur de décalage de 137
Réglage du mode de modulation 125 Réglage de la communication de paquet 112 Réglage du code PIN pour le casque 112 Bluetooth 141 Réglage des touches programmables sur le 138 Réglage de la direction du décalage de 137 Réglage de la largeur de décalage de 137
Réglage de la communication de paquet 112 Réglage du code PIN pour le casque 114 Bluetooth 141 Réglage des touches programmables sur le micro 138 Réglage de la direction du décalage de fréquence du répéteur 137 Réglage de la largeur de décalage de fréquence du répéteur 137
Réglage du code PIN pour le casque Bluetooth
Bluetooth
Réglage des touches programmables sur le micro
micro
Reglage de la direction du decalage de fréquence du répéteur
Réglage de la largeur de décalage de fréquence du répéteur
fréquence du rénéteur 137
Réglage de la direction de balavage
Réglage de la méthode de réception des
signaux
Réglage du type de silencieux (squelch)
Réglage du type de silencieux en mode
numérique
Réglage du type de silencieux (squelch)
séparément pour l'émission et la réception 132
Réglage du format d'affichage de l'heure
Réglage de la durée pendant laquelle les
informations concernant la station partenaire
sont affichées dans une fenêtre contextuelle 128
Réglage du fuseau horaire136
Réglage de la fréquence de tonalité131
Réglage du code du bipeur de
l'emetteur-recepteur
Regiage ou mode de transmission lorsqu on
Déclara de l'unité affichée sur l'égrap 140
Réglage des opérations de la mémoire vocale 147
Réglage du fonctionnement de l'alerte météo
(version USA seulement) 132
Reglage de l'affichage des informations
concernant votre position128
Reglage de l'anichage des informations concernant votre position128 Réglage de détection de silencieux (Squelch)
Reglage de l'anichage des informations concernant votre position

S

Suppression des données depuis l'écran	
d'affichage du contenu	97
Suppression des données de la liste	98
Suppression des images	97
Suppression des messages	97
Suppression des données enregistrées dans	
les canaux mémoire	. 148

Suppression de l'audio enregistrée	162
Saisie des caractères	20
Saisie de l'indicatif	34
Sauvegarde des informations de position	74
SCAN	133
SD	146
Sélection du mode de communication	
Sélection du code DCS	84
Sélection de l'opération exécutée par le	
récepteur après l'arrêt du balayage	63, 134
Sélection de la méthode de balayage	65
Sélection de la fréquence de tonalité	81
SIGNALING	131
Spécifications	169
Spécification des canaux mémoire	66

Т

Transmission de tonalité CTCSS / réception de	
tonalité de code DCS	. 90
Transmission de code DCS / réception de	
tonalité CTCSS	90
Téléchargement d'images	. 98
Téléchargement de messages	. 98
Transmission des images téléchargées	103
Transmission du message téléchargé	103
transmission de paquet	111
Tonalité inverse	90
Tri des canaux mémoires	149
Transmission des informations de position	
GPS	109
Transmission manuelle du code DTMF	. 92
Transmission des signaux de tonalité	. 83
- TX/RX	125

U

Utilisation de message de routine	100
Utilisation de la fonction décalage	
automatique de fréquence du répéteur	136
Utilisation du casque Bluetooth15	1, 157
Utilisation de la fonction DCS	85
Utilisation de la fonction Silencieux de code	
numérique	84
Utilisation de la fonction double réception	70
Utilisation de la fonction demi-écart	130
Utilisation de la mémoire	51
Utilisation de la nouvelle fonction Bipeur	
(recherche de personnes)	86
Utilisation de la fonction Silencieux tonalité	82
Utilisation de la mémoire vocale	160

V

Vérification du captage des satellites	73
Verrouillage du bouton DIAL et des touches	46

Les utilisateurs européens doivent savoir que pour pouvoir utiliser cet appareil en mode émission, les opérateurs doivent être en possession d'une licence de radioamateur valide, délivrée par l'autorité compétente pour l'octroi des licences de radioamateur de leurs pays respectifs, pour les fréquences et les niveaux de puissance d'émission sur lesquels cette radio émet. Le non-respect de ces exigences peut être constituer un délit et être passible de poursuites.

Elimination des équipements électroniques et électriques

Les produits portant le symbole (poubelle barrée d'une croix) ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers.

Les équipements électroniques et électriques doivent être recyclés par une installation capable de traiter ces produits et leurs déchets résiduels.

Dans les pays de l'UE, contactez le représentant ou le service d'assistance de votre fournisseur local d'équipements pour toute information sur le système de collecte des déchets dans votre pays.



Attention en cas d'utilisation

Cet émetteur-récepteur fonctionne sur des fréquences qui ne sont généralement pas autorisées.

Pour l'utilisation pratique, l'utilisateur doit être en possession d'une licence de radioamateur.

L'utilisation n'est autorisée que dans les bandes de fréquence qui sont attribuées aux radioamateurs.

Liste des codes nationaux					
AT	BE	BG	CY	CZ	DE
DK	ES	EE	FI	FR	GB
GR	HR	HU	IE	IT	LT
LU	LV	MT	NL	PL	PT
RO	SK	SI	SE	СН	IS
LI	NO	-	-	-	-

Annexe



Yaesu UK Ltd Unit 12, Sun Valley Business Park Winnall Close Winchester SO23 OLB United Kingdom Tel: +44 (0)1962 866667 Fax: +44 (0)1962 856801 Email: sales@yaesu.co.uk

Declaration of Conformity

Nr. YUK-DOC-0701-15

We, Yaesu UK Ltd. certify and declare under our sole responsibility that the following equipment complies with the essential requirements of the Directive 1999/5/EC and 2011/65/EU.

Type of Equipment	144/430MHz Digital /Analogue Transcever
Brand Name	YAESU
Model Number	FTM-100DE
Manufacturer	YAESU MUSEN CO. LTD.
Address of Manufacturer	Tennozu Parkside Building, 2-5-8 Higashi-Shinagawa,
	Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japan

Applicable Standards:

This equipment is tested to and conforms to the essential requirements of directive, as included in following standards:

Health 1999/5/EC Art. 3 (1) (a)	EN 62311:2008
Safety	EN 60950-1:2006 + A2:2013
1999/5/EC Art. 3 (1) (a)	
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2
1999/5/FC Art 3 (1) (b)	EN 301 489-15 V1.2.1
	EN 50489:2010
Radio Spectrum 1999/5/EC Art. 3 (2)	EN 301 783-02 V1.2.1
ROHS2	EN 50581:2012
2011/65/FU Art 7 (b)	

The technical documentation as required by the Conformity Assessment procedures is kept at the following address:

Company Address

CE

Technical Construction file

Yaesu UK Ltd Unit 12, Sun Valley Business Park, Winnall Close

Winchester, Hampshire UK SO23 0LBIssued by:Yaesu Musen Co. Ltd, Tokyo JapanFile No:YETA00391Drawn up in:Winchester, Hampshire UKDate:14-July-2015

Signed for and on behalf of Yaesu UK Ltd

Name and position:

PCJ Bigwood Technical Sales Manager



The radio

YAESU MUSEN CO., LTD.

Tennozu Parkside Building 2-5-8 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 Japan

YAESU USA 6125 Phyllis Drive, Cypress, CA 90630, U.S.A.

YAESU UK

Unit 12, Sun Valley Business Park, Winnall Close Winchester, Hampshire, SO23 0LB, U.K.

Copyright 2015 YAESU MUSEN CO., LTD. Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans l'autorisation de YAESU MUSEN CO., LTD.

